



POCKET PLAYER® MAX + TRAVEL CASE

БЪЛГАРСКИ - Ръководство за потребителя

HRVATSKI - Korisnički priručnik

ENGLISH - User Manual

ROMÂNĂ - Manualul utilizatorului

СРПСКИ - Корисничко упутство

SLOVENŠČINA - Uporabniški priročnik

TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi



COLLECT THEM ALL!

WWW.MYARCADE.COM

БЪЛГАРСКИ - Ръководство за потребителя

Включва

Pocket Player® Max, калъф за транспортиране, кабел за зареждане, протектор за екрана, каишка за носене и ръководство за потребителя

Необходими материали (не са включени):

4 AA батерии и мини отвертка или USB-C® кабел

Прочетете и спазвайте внимателно това ръководство за потребителя преди употреба.

Първоначална употреба

1. За да заредите устройството, внимателно свържете единия край на предоставения кабел към USB източник на захранване. Свържете другия край на кабела към захранващия порт (5V IN), намиращ се на устройството.
Извадете кабела от устройството, след като се зареди напълно.

ВАЖНО:

Ако е включено в захранването:

- Когато се зарежда, LED индикаторът мига в зелено.
- Когато е напълно заредено, LED индикаторът свети непрекъснато в зелено.

Ако НЕ се зарежда:

- При 20% – 100% заряд LED индикаторът свети непрекъснато в зелено.
- Когато зарядът е под 20%, LED индикаторът свети непрекъснато в червено.

2. Внимателно използвайте езичето PEEL (ОТЛЕПВАНЕ), за да премахнете стикера с изображението на играта от предната част на екрана.
3. Преместете превключвателя на захранването от изключено на включено.

NOTE:

- Адаптерът за използване с устройството изисква: 5V DC 1A.

Декларация за съответствие

Копие от ЕС декларацията за съответствие за този продукт можете да намерите на тази връзка:

<https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

HRVATSKI - Korisnički priručnik

Uključuje

Pocket Player® Max, putna torbica, kabel za punjenje, zaštita zaslona, uzica i korisnički priručnik

Potrebni materijali (nisu priloženi):

4 AA baterije i mali odvijač ili USB-C® kabel

Molimo vas da prije upotrebe pažljivo pročitate i slijedite ovaj korisnički priručnik.

Prvo korištenje

1. Za punjenje uređaja pažljivo umetnite jedan kraj priloženog kabela u USB izvor napajanja. Umetnite drugi kraj kabela u priključak napajanja (5V IN) koji se nalazi na uređaju. Uklonite kabel iz uređaja kada se potpuno napuni.

NAPOMENA:

Ako je priključeno:

- Tijekom punjenja LED treperi zeleno.
- Kada je potpuno napunjen, LED svijetli zeleno.

Ako se NE puni:

- 20 %-100 % napunjenosti, LED svijetli zeleno.
- Kada je ispod 20 %, LED svijetli crveno.NOTE:
- Adapter for use with the device requires: 5V DC 1A.

2. Pažljivo upotrijebite jezičak PEEL kako biste s prednje strane zaslona uklonili naljepnicu sa slikom igre.
3. Pomaknite prekidač za napajanje s isključenog na uključeno.

NAPOMENA:

- Adapter za korištenje s uređajem zahtijeva: 5V DC 1A.

Izjava o sukladnosti

Primjerak EU Izjave o sukladnosti za ovaj proizvod možete pronaći na ovoj poveznici:

<https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

ENGLISH - User Manual

Includes

Pocket Player® Max, travel case, charge cable, screen protector, lanyard and user guide

Materials needed (not included)

4 AA batteries and mini-screwdriver, or USB-C® cable

Please read and follow this user guide thoroughly before use.

First time use

1. To charge the device, gently insert one end of the included cable into a powered USB source. Insert the other end of the cable into the power port (5V IN) located on the device. Remove cable from device once fully charged.

NOTE:

If plugged in:

- When charging, LED flashes green.
- When fully charged, LED turns solid green.

If NOT charging:

- 20%-100% charge, LED is solid green.
- When below 20%, LED is solid red.

2. Carefully use the PEEL tab to remove the game image sticker from the front of the screen.
3. Move the power switch from off to on.

NOTE:

- Adapter for use with the device requires: 5V DC 1A.

Declaration of Conformity

A copy of the EU Declaration of Conformity for this product can be found at this link:

<https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

ROMÂNĂ - Manualul utilizatorului

Include

Pocket Player® Max, husă de transport, cablu de încărcare, protecție pentru ecran, curea și ghid de utilizare

Materiale necesare (nu sunt incluse):

4 baterii AAA și o mini-șurubelniță sau cablu USB-C®

Vă rugăm să citiți și să urmați cu atenție acest ghid de utilizare înainte de utilizare.

Prima utilizare

1. Pentru a încărca dispozitivul, introduceți ușor un capăt al cablului inclus într-o sursă USB activă. Introduceți celălalt capăt în portul de alimentare (5V IN) de pe dispozitiv. Scoateți cablul după ce bateria este complet încărcată.

NOTĂ:

Dacă dispozitivul este conectat la curent:

- În timpul încărcării, LED-ul luminează intermitent verde.
- Când este complet încărcat, LED-ul rămâne verde fix.

Dacă dispozitivul nu se încarcă:

- 20%-100% încărcare, LED verde fix.
- Sub 20% încărcare, LED roșu fix.

2. Folosește cu grijă fila PEEL (DECUPARE) pentru a îndepărta autocolantul cu imaginea jocului de pe partea frontală a ecranului.

3. Mută întrerupătorul de alimentare de la oprit la pornit.

NOTĂ:

- Adaptorul pentru utilizarea cu dispozitivul necesită: 5 V CC 1 A.

Declarație de conformitate

O copie a Declarației de Conformitate UE pentru acest produs poate fi găsită la acest link:

<https://ro.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

СРПСКИ - Корисничко упутство

Садржи

Pocket Player® Max, путна футрола, кабл за пуњење, заштита за екран, трака за ношење и упутство за употребу

Потребни материјали (нису укључени):

4 AA батерије и мини-одвијач, или USB-C® кабл

Пажљиво прочитајте и пратите овај кориснички водич пре употребе.

Прва употреба

1. Да бисте напунили уређај, пажљиво уметните један крај приложеног кабла у USB извор напајања. Уметните други крај кабла у прикључак за напајање (5V IN) који се налази на уређају. Извадите кабл из уређаја када се потпуно напуни.

НАПОМЕНА:

Ако је укључен:

- Приликом пуњења, ЛЕД диода трепери зелено.
- Када је потпуно напуњена, ЛЕД диода светли стално зелено.

Ако се НЕ пуни:

- 20%-100% напуњености, ЛЕД диода светли стално зелено.
- Када је испод 20%, ЛЕД диода светли стално црвено.

2. Пажљиво користите језичак PEEL (ОДЛЕПЉИВАЊЕ) да уклоните налепницу са сликом игре с предње стране екрана.
3. Померите прекидач за напајање из искљученог у укључено.

НАПОМЕНА:

- Адаптер за употребу са уређајем захтева: 5V DC 1A.

Декларација о усаглашености

Копију ЕУ декларације о усаглашености за овај производ можете пронаћи на овом линку:

<https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

SLOVENŠČINA - Uporabniški priročnik

Vključuje

Pocket Player® Max, potovalni kovček, kabel za polnjenje, zaščita zaslona, povodec in uporabniški priročnik

Potrebni materiali (niso vključeni):

4 baterije AA in mini izvijač ali polnilni kabel USB-C®

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte ta navodila za uporabo.

Prva uporaba

1. Če želite napravo napolniti, nežno vstavite en konec priloženega kabla v napajani vir USB. Drugi konec kabla vstavite v vrata za napajanje (5V IN) na napravi. Ko se naprava popolnoma napolni, kabel odstranite iz nje.

OPOMBA:

Če je priključen:

- Med polnjenjem LED utripa zeleno.
- Ko je popolnoma napolnjen, je indikator LED zelene barve.

Če se NE polni:

- 20-100 % napolnjenosti, dioda LED je zelene barve.
 - Ko je ta manj kot 20 %, je LED rdeče barve.
2. Z jezičkom PEEL previdno odstranite nalepko s sliko igre s sprednje strani zaslona.
 3. Prestavite stikalo za napajanje iz izklopljenega v vklopljeno stanje.

OPOMBA:

- Adapter za uporabo z napravo zahteva: 5V DC 1A.

Izjava o skladnosti

Kopijo izjave EU o skladnosti za ta izdelek najdete na tej povezavi:

<https://si.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi

İçindekiler

Pocket Player® Max, seyahat çantası, şarj kablosu, ekran koruyucu, kordon ve kullanım kılavuzu

Gerekli malzemeler (dahil değildir):

4 adet AAA pil ve mini tornavida veya USB-C® kablo

Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve uygulayın.

İlk kez kullanırken:

1. Cihazı şarj etmek için ürünle birlikte gelen kablolonun bir ucunu yavaşça bir USB güç kaynağına takın. Kablolonun diğer ucunu cihaz üzerinde bulunan güç girişine (5V IN) takın. Tamamen şarj olduktan sonra kabloyu cihazdan çıkarın.

NOT:

Fişe takılıysa:

- Şarj olurken LED yeşil renkte yanıp söner.
- Tamamen şarj olduğunda LED sabit yeşile döner.

Eğer şarj OLMUYORSA:

- Şarj %20 ile %100 arasındaysa LED sürekli yeşil yanar.
- Şarj %20'nin altındayken LED sürekli kırmızı yanar.

2. Ekranın ön yüzündeki oyun görseli çıkartmasını PEEL sekmesini dikkatlice kullanarak çıkarın.
3. Güç düğmesini kapalı konumdan açık konuma getirin.

NOT:

- Cihazla kullanılacak adaptör için şunlar gereklidir: 5V DC, 1A.

Uygunluk Beyanı

Bu ürüne ait AB Uygunluk Beyanının bir kopyasına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

<https://tr.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>



MY ARCADE®

MY ARCADE®, логото MY ARCADE® и Micro Player™ са търговски марки или регистрирани търговски марки на dreamGEAR®, LLC. USB-C® е регистрирана търговска марка на USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, logotip MY ARCADE® i Micro Player™ su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke dreamGEAR®, LLC. USB-C® je registrirani zaštitni znak tvrtke USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, the MY ARCADE® logo and Micro Player™ are either trademarks or registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, sigla MY ARCADE® și Micro Player™ sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale dreamGEAR®, LLC. USB-C® este o marcă înregistrată a USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, logotip MY ARCADE® in Micro Player™ so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe dreamGEAR®, LLC. USB-C® je registrirana blagovna znamka organizacije USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, логотип MY ARCADE® и Micro Player™ су заштитни знаци или регистровани заштитни знаци компаније dreamGEAR®, LLC. USB-C® је регистровани заштитни знак организације USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, the MY ARCADE® logo and Micro Player™ are either trademarks or registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

Follow us at



@MyArcadeRetro



DGUN-3946