

# MIGHTY PLAYER

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| БЪЛГАРСКИ - Ръководство за потребителя.....          | 2  |
| HRVATSKI - Korisnički priručnik .....                | 3  |
| ENGLISH - User Manual .....                          | 4  |
| ROMÂNĂ - Manualul utilizatorului .....               | 6  |
| СРПСКИ - Корисничко упутство.....                    | 7  |
| SLOVENŠČINA - Uporabniški priročnik .....            | 8  |
| TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi ..... | 10 |



**COLLECT THEM ALL!**

[WWW.MYARCADE.COM](http://WWW.MYARCADE.COM)

# БЪЛГАРСКИ - Ръководство за потребителя

---

## Включва

Mighty Player, променливотоков адаптер, кабел за зареждане и ръководство за потребителя.

**Прочетете и спазвайте внимателно това ръководство за потребителя преди употреба.**

## Предупреждение за фоточувствителност

Тази игра съдържа премигващи светлини или шарки, които могат да предизвикат епилептични припадъци при малък процент от хората, дори и при тези, които не са имали епилепсия или припадъци в миналото. Препоръчва се играчът да действа по свое усмотрение. Ако вие или някой от вашето семейство страда от епилепсия, се консултирайте с вашия лекар преди да играете. Ако почувствате каквито и да било необичайни симптоми по време на игра, включително замаяване, промяна в зрението, потрепване на очите или мускулите, загуба на съзнание, дезориентация, неволни движения или конвулсии, НЕЗАБАВНО прекратете играта и се консултирайте с вашия лекар, преди да я подновите.

## Първоначална употреба

1. За да заредите устройството, внимателно свържете единия край на предоставения кабел към USB източник на захранване. Свържете другия край на кабела към захранващия порт (5V IN), намиращ се на устройството. Извадете кабела от устройството, след като се зареди напълно.

### ВАЖНО:

Ако е включено в захранването:

- Когато се зарежда, LED индикаторът мига в зелено.
- Когато е напълно заредено, LED индикаторът свети непрекъснато в зелено.

Ако НЕ се зарежда:

- При 20% – 100% заряд LED индикаторът свети непрекъснато в зелено.
- Когато зарядът е под 20%, LED индикаторът свети непрекъснато в червено.

2. Внимателно използвайте етикет PEEL (ОТЛЕПВАНЕ), за да премахнете стикера с изображението на играта от предната част на екрана.
3. Преместете превключвателя на захранването от изключено на включено.

**NOTE:** Адаптерът за използване с устройството изисква: 5V DC 1A.

## Информация за гаранцията

Всички продукти MY ARCADE® се предлагат с ограничена гаранция и са подложени на щателна серия от тестове, за да се гарантира най-високо ниво на надеждност и съвместимост. Малко вероятно е да срещнете някакъв проблем, но ако се появи даден дефект по време на употребата на този продукт, CD Media S.E. гарантира на първоначалния потребител, който го е закупил, че този продукт ще бъде без дефекти в материалите и изработката за период от 24-МЕСЕЧНА от датата на първоначалната покупка.

Ако възникне дефект, който се покрива от тази гаранция, на продукт, закупен в България, дистрибутиран от CD Media S.E., потребителят има право на гаранционна поддръжка. CD Media S.E. по свой избор ще поправи или замени закупения продукт безплатно или ще възстанови сумата по първоначалната покупна цена. Ако е необходима замяна и вашият продукт вече не е наличен, CD Media S.E. може по свое усмотрение да го замени със сравним продукт. За продукти MY ARCADE®, закупени извън България, попитайте в магазина, откъдето са закупени, за допълнителна информация.

Тази гаранция не покрива нормално износване и избягване, злоупотреба или неправилна употреба, модификация, подправяне или каквато и да било друга причина, която не е свързана с материалите или изработката. Тази гаранция не се прилага за продукти, използвани за каквито и да било промишлени, професионални или търговски цели.

## Информация за обслужване

За обслужване на какъвто и да било дефектен продукт по 24-МЕЧЕЧНА политика за гаранция, се свържете с отдела за обслужване на клиенти, за да получите номер за упълномощено връщане. CD Media S.E. си запазва правото да поиска връщане на дефектния продукт и доказателство за покупка.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** CD Media S.E. няма да обработва рекламации за дефектни продукти без номер за упълномощено връщане.

### Отдела за обслужване на клиенти

CD Media SE | Str. Turturelelor, nr. 62, camera 1 & 2, cod postal 030882, Sector 3, Bucuresti-Romania, Tel: +40 371009933,

Имейл на отдела за обслужване на клиенти [office@cdmediase.eu](mailto:office@cdmediase.eu)

### Спасете дърво, регистрирайте се онлайн

MY ARCADE® прави екологичния избор за регистриране на всички продукти онлайн. Това спестява отпечатването на физически хартиени регистрационни карти. Цялата информация, от която се нуждаете, за да регистрирате своята последна покупка от MY ARCADE® е налична на адрес: <https://myarcade.com/pages/product-registration>.

## Декларация за съответствие

Копие от ЕС декларацията за съответствие за този продукт можете да намерите на тази връзка:

<https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

# HRVATSKI - Korisnički priručnik

## Uključuje

Mighty player, prilagodnik izmjenične struje, kabel za punjenje i korisnički priručnik.

**Molimo vas da prije upotrebe pažljivo pročitate i slijedite ovaj korisnički priručnik.**

## Upozorenje na fotoosjetljivost

Ova igra sadrži bljeskajuća svjetla ili uzorke koji mogu izazvati epileptičke napadaje kod malog postotka ljudi, čak i kod onih koji ranije nisu imali napadaje ili epilepsiju. Igraču se savjetuje diskrecija. Ako vi ili netko u vašoj obitelji imate epilepsiju, prije igranja posavjetujte se s liječnikom. Ako tijekom igranja osjetite bilo kakve neobične simptome, uključujući vrtoglavicu, promjene vida, trzanje oka ili mišića, gubitak svijesti, dezorijentaciju, nevoljne pokrete ili grčeve, ODMAH se prestanite igrati i posavjetujte se s liječnikom prije nastavka igranja.

## Prvo korištenje

1. Za punjenje uređaja pažljivo umetnite jedan kraj priloženog kabela u USB izvor napajanja. Umetnite drugi kraj kabela u priključak napajanja (SV IN) koji se nalazi na uređaju. Uklonite kabel iz uređaja kada se potpuno napuni.

### НАПОМЕНА:

Ako je priključeno:

- Tijekom punjenja LED treperi zeleno.
- Kada je potpuno napunjen, LED svijetli zeleno.

Ako se NE puni:

- 20 %-100 % napunjenosti, LED svijetli zeleno.
- Kada je ispod 20 %, LED svijetli crveno.

2. Pazljivo upotrijebite jezičak PEEL kako biste s prednje strane zaslona uklonili naljepnicu sa slikom igre.

3. Pomaknite prekidač za napajanje s isključenog na uključeno.

**NAPOMENA:** Adapter za korištenje s uređajem zahtijeva: 5V DC 1A.

## Informacije o jamstvu

Svi MY ARCADE® proizvodi dolaze s ograničenim jamstvom i bili su podvrgnuti temeljitom nizu testova kako bi se osigurala najviša razina pouzdanosti i kompatibilnosti. Malo je vjerojatno da ćete imati bilo kakav problem, ali ako kvar postane očigledan tijekom korištenja ovog proizvoda, CD Media S.E. jamči izvornom kupcu da ovaj proizvod neće imati nedostataka u materijalu i izradi tijekom razdoblja od 24 mjeseci od datuma vaše originalne kupnje. Ako se na proizvodu kupljenom u Hrvatskoj pojavi kvar pokriven ovim jamstvom, koji je izvorno distribuiran od strane CD Media S.E., potrošač ima pravo na jamstvenu podršku. CD Media S.E. će, po vlastitom nahođenju, bez naknade popraviti ili zamijeniti kupljeni proizvod ili vratiti novac. Ako je potrebna zamjena, a vaš proizvod više nije dostupan, CD Media S.E. može prema vlastitom nahođenju zamijeniti s usporedivim proizvodom. Za MY ARCADE® proizvode kupljene izvan Hrvatske, molimo zatražite dodatne informacije u trgovini u kojoj su kupljeni.

Ovo jamstvo ne pokriva uobičajeno trošenje, zlorabu ili pogrešnu upotrebu, modifikacije, neovlaštene promjene ili bilo koji drugi uzrok koji nije povezan s materijalima ili izradom. Ovo se jamstvo ne odnosi na proizvode koji se koriste u industrijske, profesionalne ili komercijalne svrhe.

## Servisne informacije

Za servisiranje bilo kojeg neispravnog proizvoda u skladu s politikom jamstva od 24 mjeseci, obratite se korisničkoj podršci kako biste dobili broj autorizacije povrata. CD Media S.E. zadržava pravo zahtijevati povrat neispravnog proizvoda i dokaza o kupnji.

**NAPOMENA:** CD Media S.E. neće obraditi nikakve neispravne zahtjeve bez broja autorizacije povrata.

## Podrška potrošačima

CD MEDIA SL, d.o.o. | Dunajska cesta 106 | 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 059 010 259 | E-pošta za podršku potrošačima [office@cdmediasl.si](mailto:office@cdmediasl.si)

## Spasite drvo, registrirajte se putem interneta

MY ARCADE® donosi ekološki prihvatljivu odluku registracije svih proizvoda putem interneta. Time se štedi ispisivanje fizičkih papirnatih registracijskih kartica. Sve informacije koje su vam potrebne da registrirate svoju nedavnu kupnju MY ARCADE® dostupne su na: <https://myarcade.com/pages/product-registration>.

## Izjava o sukladnosti

Primjerak EU Izjave o sukladnosti za ovaj proizvod možete pronaći na ovoj poveznici: <https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

# ENGLISH - User Manual

## Includes

Mighty Player, AC adapter, charge cable, and user guide. **Please read and follow this user guide thoroughly before using.**

## Photo sensitivity warning

This game contains flashing lights or patterns which may trigger epileptic seizures among a small percentage of people, even those with no prior history of epilepsy or seizures. Player discretion is advised. If you or anyone in your family has an epileptic condition, please consult your physician prior to playing. If you experience any unusual symptoms while playing, including dizziness, altered vision, eye or muscle twitches, loss of awareness, disorientation, involuntary movements or convulsions, then IMMEDIATELY stop playing the game, and consult your physician before resuming play.

## First time use

1. To charge the device, gently insert one end of the included cable into a powered USB source. Insert the other end of the cable into the power

port (5V IN) located on the device. Remove cable from device once fully charged.

#### **NOTE:**

If plugged in:

- When charging, LED flashes green.
- When fully charged, LED turns solid green.

If NOT charging:

- 20%-100% charge, LED is solid green.
- When below 20%, LED is solid red.

2. Carefully use the PEEL tab to remove the game image sticker from the front of the screen.

3. Move the power switch from off to on.

**NOTE:** Adapter for use with the device requires: 5V DC 1A.

## **Warranty information**

All MY ARCADE® products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, CD Media S.E. warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 24 months from the date of your original purchase.

If a defect covered by this warranty occurs in a product purchased within Bulgaria, Croatia, Romania, Serbia, Slovenia or Turkey, and originally distributed by CD Media S.E., the consumer shall be entitled to warranty support. At its discretion, CD Media S.E. will either repair or replace the defective product at no charge, or refund the original purchase price. If replacement is necessary and the original product is no longer available, CD Media S.E. may substitute it with a comparable product. For MY ARCADE® products purchased outside Bulgaria, Croatia, Romania, Serbia, Slovenia or Turkey, please contact the original point of purchase for further assistance.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

## **Service information**

For service on any defective product under the 24 month warranty policy, please contact Consumer Support. CD Media S.E. reserves the right to require the return of the defective product and proof of purchase.

**NOTE:** CD Media S.E. will not process any defective claims without a Ticket/ Return Authorization Number.

## **Consumer support**

CD Media SE (Romania and Bulgaria) | CD MEDIA SL, d.o.o (Croatia, Serbia and Slovenia) | CD MEDIA TURKEY (Turkey)

Tel: +40 371009933, +40 371009966 (Romania and Bulgaria) | Tel: 00386 59 010 259 (Croatia, Serbia and Slovenia) | Tel: (216)468 88 23 (Turkey)

E-mail: [office@cdmediase.eu](mailto:office@cdmediase.eu) (Romania and Bulgaria) | [office@cdmediasl.si](mailto:office@cdmediasl.si) (Croatia, Serbia and Slovenia) | [info@cdmedia.com.tr](mailto:info@cdmedia.com.tr) (Turkey)

## **Save a tree, register online**

MY ARCADE® is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent MY ARCADE® purchase is available at <https://myarcade.com/pages/product-registration>

## **Declaration of Conformity**

A copy of the EU Declaration of Conformity for this product can be found at this link: <https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

# ROMÂNĂ - Manualul utilizatorului

## Include

Mighty Player, adaptor AC, cablu de încărcare și ghid de utilizare. **Vă rugăm să citiți și să urmați cu atenție acest ghid de utilizare înainte de utilizare.**

## Avertisment privind fotosensibilitatea

Acest joc conține lumini intermitente sau modele care pot declanșa crize epileptice la un procent mic de persoane, chiar și la cele fără antecedente de epilepsie sau crize. Se recomandă discreția jucătorului. Dacă dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră suferă de epilepsie, vă rugăm să consultați medicul înainte de a juca. Dacă în timpul jocului observați orice simptom neobișnuit — precum amețeli, modificări ale vederii, spasme oculare sau musculare, pierderea conștienței, dezorientare, mișcări involuntare sau convulsii — opriți IMEDIAT jocul și consultați un medic înainte de a continua.

## Prima utilizare

1. Pentru a încărca dispozitivul, introduceți ușor un capăt al cablului inclus într-o sursă USB activă. Introduceți celălalt capăt în portul de alimentare (5V IN) de pe dispozitiv. Scoateți cablul după ce bateria este complet încărcată.

### NOTĂ:

Dacă dispozitivul este conectat la curent:

- În timpul încărcării, LED-ul luminează intermitent verde.
- Când este complet încărcat, LED-ul rămâne verde fix.

Dacă dispozitivul nu se încarcă:

- 20%-100% încărcare, LED verde fix.
- Sub 20% încărcare, LED roșu fix.

2. Folosește cu grijă fila PEEL (DECUPARE) pentru a îndepărta autocolantul cu imaginea jocului de pe partea frontală a ecranului.
3. Mută întrerupătorul de alimentare de la oprit la pornit.

**NOTĂ:** Adaptorul pentru utilizarea cu dispozitivul necesită: 5 V CC 1 A.

## Informații despre garanție

Toate produsele MY ARCADE® beneficiază de o garanție limitată și au fost supuse unei serii amănunțite de teste pentru a asigura cel mai înalt nivel de fiabilitate și compatibilitate. Este puțin probabil să întâmpinați vre-o problemă, dar dacă apare un defect în timpul utilizării acestui produs, CD Media S.E. garantează cumpărătorului inițial că acest produs nu va avea defecte de material și de fabricație timp de 24 luni de la data achiziției inițiale.

Dacă apare un defect acoperit de această garanție la un produs achiziționat în România, și distribuit inițial de CD Media S.E., consumatorul va avea dreptul la garanție. CD Media S.E., la alegerea sa, va repara sau înlocui produsul achiziționat gratuit sau va rambursa prețul inițial de achiziție. Dacă este necesară o înlocuire și produsul dumneavoastră nu mai este disponibil, acesta poate fi înlocuit cu un produs comparabil, la discreția exclusivă a CD Media S.E.. Pentru produsele MY ARCADE ® achiziționate în afara României, vă rugăm să solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde le-ați achiziționat.

Această garanție nu acoperă uzura normală, utilizarea abuzivă sau necorespunzătoare, modificarea, manipularea sau orice altă cauză care nu are legătură cu materialele sau manopera. Această garanție nu se aplică produselor utilizate în scopuri industriale, profesionale sau comerciale.

## Informații despre service

Pentru service pentru orice produs defect în cadrul politicii de garanție de 24 luni, vă rugăm să contactați Asistența pentru clienți pentru a obține un Număr de Autorizare a Returnării. CD Media S.E. își rezervă dreptul de a solicita returnarea produsului defect și dovada achiziției.

**NOTA:** CD Media S.E. nu va procesa nicio reclamație privind produsele defecte fără un număr de autorizare a returului.

## Asistența clienților

CD Media SE | Str. Turturelelor, nr. 62, camera 1 & 2, cod postal 030882, Sector 3, Bucuresti-Romania

Tel: +40 371009933 | E-mail [office@cdmediase.eu](mailto:office@cdmediase.eu)

## Salvează un copac, înregistrează-te online

MY ARCADE® face alegerea ecologică de a înregistra online toate produsele. Acest lucru economisește imprimarea cardurilor de înregistrare pe hârtie. Toate informațiile de care aveți nevoie pentru a vă înregistra achiziția recentă MY ARCADE® sunt disponibile la:

<https://myarcade.com/pages/product-registration>

## Declarație de conformitate

O copie a Declarației de Conformitate UE pentru acest produs poate fi găsită la acest link: <https://ro.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

# СРПСКИ - Корисничко упутство

## Садржи

Mighty Player, AC адаптер, кабл за пуњење и корисничко упутство. **Пажљиво прочитајте и пратите овај кориснички водич пре употребе.**

## Упозорење о осетљивости на светлост

Ова игра садржи трепћућа светла или форме који могу изазвати епилептичке нападе код малог процента људи, чак и оних без претходне историје епилепсије или напада. Сами одлучите хоћете ли играти. Ако имате епилепсију ви или било ко у вашој породици, консултујте се са својим лекаром пре играња. Ако током играња доживите било какве необичне симптоме, укључујући вртоглавицу, промену вида, трзање ока или мишића, губитак свести, дезоријентацију, невољне покрете или конвулзије, ОДМАХ прекините играње игре и консултујте се са лекаром пре него што наставите игру.

## Прва употреба

1. Да бисте напунили уређај, пажљиво уметните један крај приложеног кабла у USB извор напајања. Уметните други крај кабла у прикључак за напајање (5V IN) који се налази на уређају. Извадите кабл из уређаја када се потпуно напуни.

### НАПОМЕНА:

Ако је укључен:

- Приликом пуњења, ЛЕД диода трепери зелено.
- Када је потпуно напуњена, ЛЕД диода светли стално зелено.

Ако се НЕ пуни:

- 20%-100% напуњености, ЛЕД диода светли стално зелено.
- Када је испод 20%, ЛЕД диода светли стално црвено.

2. Пажљиво користите језичак PEEL (ОДЛЕПЉИВАЊЕ) да уклоните налепницу са сликом игре с предње стране екрана.

3. Померите прекидач за напајање из искљученог у укључено.

**НАПОМЕНА:** Адаптер за употребу са уређајем захтева: 5V DC 1A.

## Информације о гаранцији

Сви производи MY ARCADE® долазе са ограниченом гаранцијом и подвргнути су темељној серији тестова како би се осигурао највиши ниво поузданости и компатибилности. Мало је вероватно да ћете имати било каквих проблема, али ако се квар појави током употребе овог производа, CD Media S.E. гарантује првобитном купцу да ће овај производ бити без недостатака у материјалу и изради у периоду од 24 месеца од датума ваше првобитне куповине.

Уколико се на производу купљеном у Србији појави квар који је покривен овом гаранцијом, а дистрибутер је CD Media S.E., корисник ће имати право на подршку. CD Media S.E. ће, по сопственом избору, поправити или заменити купљени производ без накнаде или вратити новац у износу оригиналне цене куповине. Ако је замена неопходна, а ваш производ више није доступан, упоредиви производ може бити замењен по сопственом нахођењу компаније CD Media S.E.. За производе MY ARCADE® купљене ван Србије, обратите се продавници у којој су купљени за додатне информације.

Ова гаранција не покрива нормално хабање, злоупотребу или погрешну употребу, модификовање, неовлашћено мењање или било који други узрок који није повезан с материјалним или израдом. Ова гаранција се не односи на производе који се користе у било које индустријске, професионалне или комерцијалне сврхе.

## Информације о сервисирању

За сервисирање било ког неисправног производа у оквиру политике гаранције од 24 месеца, обратите се Служби за корисничку подршку да бисте добили број овлашћења за враћање. CD Media S.E. задржава право да захтева враћање неисправног производа и доказ о куповини.

**НАПОМЕНА:** CD Media S.E. неће обрађивати рекламације за неисправне производе без броја овлашћења за враћање.

## Корисничка подршка

CD MEDIA SL, d.o.o. | Dunajska cesta 106 | 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 059 010 259 | Е-пошта за корисничку подршку [office@cdmediasl.si](mailto:office@cdmediasl.si)

## Сачувајте дрво, региструјте се онлајн

MY ARCADE® доноси еколошки прихватљиву одлуку да све производе региструје онлајн. Тиме се избегава штампање физичких папирних регистрационих картица. Све информације које су вам потребне за регистрацију вашег недавно купљеног MY ARCADE® производа доступне су на: <https://myarcade.com/pages/product-registration>

## Декларација о усаглашености

Копију ЕУ декларације о усаглашености за овај производ можете пронаћи на овом линку: <https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

# SLOVENŠČINA - Uporabniški priročnik

## Vključje

Mighty predvajalnik, napajalnik, polnilni kabel in uporabniški priročnik. **Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte ta navodila za uporabo.**

## Opozorilo o občutljivosti fotografije

Ta igra vsebuje utripajoče luči ali vzorce, ki lahko pri majhnem odstotku ljudi sprožijo epileptične napade, tudi pri tistih, ki v preteklosti niso imeli epilepsije ali napadov. Igralcem svetujemo previdnost. Če imate vi ali kdo v vaši družini epileptično bolezen, se pred igranjem posvetujte z zdravnikom. Če se med igranjem pojavijo nenavadni simptomi, vključno z omotico, spremenjenim vidom, trzanjem oči ali mišic, izgubo zavesti, dezorientiranostjo, nehotenimi gibi ali krči, TAKOJ prenehajte igrati igro in se pred nadaljevanjem igranja posvetujte s svojim zdravnikom.

## Prva uporaba

1. Če želite napravo napolniti, nežno vstavite en konec priloženega kabla v napajalni vir USB. Drugi konec kabla vstavite v vrata za napajanje (SV IN) na napravi. Ko se naprava popolnoma napolni, kabel odstranite iz nje.

#### **OPOMBA:**

Če je priključen:

- Med polnjenjem LED utripa zeleno.
- Ko je popolnoma napolnjen, je indikator LED zelene barve.

Če se NE polni:

- 20-100 % napolnjenosti, dioda LED je zelene barve.
- Ko je ta manj kot 20 %, je LED rdeče barve.

2. Z jezičkom PEEL previdno odstranite nalepko s sliko igre s sprednje strani zaslona.

3. Prestavite stikalo za napajanje iz izklopljenega v vklopljeno stanje.

**OPOMBA:** Adapter za uporabo z napravo zahteva: 5V DC 1A.

## **Informacije o garanciji**

Označba modela se nahaja na dnu zadnje strani tega priročnika.

### **GARANCIJSKI LIST**

Garant jamči za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga kupcu. Garancijsko obdobje traja 24 mesecev od datuma dobave.

Garancija velja na geografskem območju Republike Slovenije.

### **PRAVICE POTROŠNIKA**

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni. Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno. Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

### **POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE GARANCIJE**

Popravilo izdelka mora opraviti pooblaščen servisni center. Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil (računa) o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga. Več informacij o postopku uveljavljanja garancije lahko prejmete tudi na spodnji telefonski številki.

Rok za rešitev reklamacije je 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni. V primeru, da servisni oddelek reklamiranega izdelka ne popravi tem času, je prodajalec izdelek dolžan zamenjati. Garant zagotavlja vzdrževanje in nadomestne dele proti plačilu do tri leta po izteku obvezne garancije.

**OPOZORILO:** Kupec ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

**OMEJITEV ODGOVORNOSTI:** Proizvajalec ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, povzročeno z neprimerno, neodgovorno ali nepravilno uporabo te naprave ali za škodo, ki je nastala zaradi porabe izdelka za druge namene, ki jih proizvajalec ne priporoča. Prav tako ne odgovarja za škodo, povzročeno s krajjo, izgubo ali namerno škodo.

## Izjava o skladnosti

Kopijo izjave EU o skladnosti za ta izdelek najdete na tej povezavi: <https://si.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

## POOBLAŠČENI UVOZNIK, SERVISER IN GARANT ZA SLOVENIJO:

CD MEDIA SL, d.o.o. | Dunajska cesta 106 | 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 059 010 259 | E-pošta: [info@cdmediasl.si](mailto:info@cdmediasl.si)

# TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi

## İçindekiler

Mighty Player, AC adaptörü, şarj kablosu ve kullanım kılavuzu. **Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve uygulayın.**

## Foto Hassasiyet Uyarısı

Bu oyun, insanların küçük bir yüzdesinde, hatta epilepsi veya nöbet geçmişi olmayan kişilerde bile epileptik nöbetlere neden olabilecek yanıp sönen ışıklar veya desenler içerir. Oyuncunun dikkati olması tavsiye edilir. Siz veya ailenizden herhangi birinin epileptik rahatsızlığı varsa lütfen oynamadan önce hekiminize danışın. Oyun oynarken baş dönmesi, görme bozukluğu, göz veya kas seğirmesi, bilinç kaybı, yönelim bozukluğu, istemsiz hareketler veya kasılmalar gibi alışılmadık semptomlar yaşıyorsanız, oyunu oynamayı DERHAL bırakın ve oyuna devam etmeden önce hekiminize danışın.

## İlk kez kullanırken:

1. Cihazı şarj etmek için ürünle birlikte gelen kablounun bir ucunu yavaşça bir USB güç kaynağına takın. Kablounun diğer ucunu cihaz üzerinde bulunan güç girişine (SV IN) takın. Tamamen şarj olduktan sonra kabloyu cihazdan çıkarın.

### NOT:

Fişe takılıysa:

- Şarj olurken LED yeşil renkte yanıp söner.
- Tamamen şarj olduğunda LED sabit yeşile döner.

Eğer şarj OLMUYORSA:

- Şarj %20 ile %100 arasındaysa LED sürekli yeşil yanar.
  - Şarj %20'nin altındaysa LED sürekli kırmızı yanar.
2. Ekranın ön yüzündeki oyun görseli çıkartmasını PEEL sekmesini dikkatlice kullanarak çıkarın.
  3. Güç düğmesini kapalı konumdan açık konuma getirin.

**NOT:** Cihazla kullanılacak adaptör için şunlar gereklidir: 5V DC, 1A.

## GARANTİ BELGESİ

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13/6/2014 tarih ve 29029 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; sözleşmeden dönme; satış bedelinden indirim isteme; ücretsiz onarılmasını isteme; satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme; haklarından birini kullanabilir.
4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya imalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
5. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketicisi teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altından fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
  - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurulabilir.

Ürününümü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Garanti belgeniz, satıcı yada bayii tarafından onaylanmalı.

Garanti hizmetine ihtiyaç duyarsanız aşağıdaki iletişim detaylarını kullanarak irtibata geçebilirsiniz.

Bu ürün 2 yıl garanti kapsamındadır. Kullanım ömrü 5 yıldır.

### **Garanti belgeniz şu durumları kapsamaz:**

- Kullanım kılavuzuna uyulmaması sonucu üründe meydana gelen arızalar
- Ürünün üzerinde değişiklik veya ilave yapılmasından kaynaklanan arızalar
- Yetkili servislerin dışındaki şahısların ürünü açmaları, müdahale etmeleri ve orijinal olmayan yedek parça kullanmaları sonucu oluşan arızalar

Ürünün tüketiciye tesliminden sonra düşürme veya çarpmadan dolayı meydana gelen arızalar, dış yüzeylerin bozulması, çizilmesi.

### **Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz. İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)**

#### **CD MEDIA TÜRKİYE**

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul, Tel: (216)468 88 23 | [info@cdmedia.com.tr](mailto:info@cdmedia.com.tr) | [tr.cdmediase.eu](http://tr.cdmediase.eu)

### **Bir ağaç kurtarın, çevrimiçi kayıt olun**

MY ARCADE® çevre dostu bir tercih yaparak tüm ürünleri çevrimiçi kaydettiriyor. Bu sayede fiziksel kayıt kartlarının basımından tasarruf sağlanıyor. Son MY ARCADE® satın alınızı kaydetmek için gereken tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz: [www.mycarcd.com/product-registration](http://www.mycarcd.com/product-registration)

### **Uygunluk Beyanı**

Bu ürüne ait AB Uygunluk Beyanının bir kopyasına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://tr.cdmediase.eu/documents/mycarcd/doc>



MY ARCADE®

MY ARCADE®, логото MY ARCADE® и Micro Player™ са търговски марки или регистрирани търговски марки на dreamGEAR®, LLC. USB-C® е регистрирана търговска марка на USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, logotip MY ARCADE® i Micro Player™ su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke dreamGEAR®, LLC. USB-C® je registrirani zaštitni znak tvrtke USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, the MY ARCADE® logo and Micro Player™ are either trademarks or registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, sigla MY ARCADE® și Micro Player™ sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale dreamGEAR®, LLC. USB-C® este o marcă înregistrată a USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, logotip MY ARCADE® in Micro Player™ so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe dreamGEAR®, LLC. USB-C® je registrirana blagovna znamka organizacije USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, логотип MY ARCADE® и Micro Player™ су заштитни знаци или регистровани заштитни знаци компаније dreamGEAR®, LLC. USB-C® је регистровани заштитни знак организације USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, the MY ARCADE® logo and Micro Player™ are either trademarks or registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

Follow us at



@MyArcadeRetro

DGUNL-7158 | DGUNL-7195