

# MIGHTY PLAYER

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| БЪЛГАРСКИ - Ръководство за потребителя.....          | 2  |
| HRVATSKI - Korisnički priručnik .....                | 3  |
| ENGLISH - User Manual .....                          | 4  |
| ROMÂNĂ - Manualul utilizatorului .....               | 6  |
| СРПСКИ - Корисничко упутство.....                    | 7  |
| SLOVENŠČINA - Uporabniški priročnik .....            | 8  |
| TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi ..... | 10 |



**COLLECT THEM ALL!**

[WWW.MYARCADE.COM](http://WWW.MYARCADE.COM)

# БЪЛГАРСКИ - Ръководство за потребителя

---

## Включва

Mighty Player, променливотоков адаптер, кабел за зареждане и ръководство за потребителя.

**Прочетете и спазвайте внимателно това ръководство за потребителя преди употреба.**

## Първоначална употреба

1. За да заредите устройството, внимателно свържете единия край на предоставения кабел към предоставения променливотоков адаптер.

Включете променливотоковия адаптер към източник на захранване. Свържете другия край на кабела към порта за зареждане (5V IN) намиращ се на устройството. Извадете кабела от устройството, след като се зареди напълно.

## ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако е включено в захранването:

- По време на зареждане LED индикаторът мига в зелено.
- Когато е напълно заредена, LED индикаторът свети непрекъснато в зелено.

Ако НЕ се зарежда:

- При заряд между 20% и 100%, LED индикаторът свети в непрекъснато зелено.
- Когато зарядът е под 20%, LED индикаторът свети в непрекъснато червено.

2. Внимателно използвайте етикетите PEEL (ОТЛЕПВАНЕ), за да премахнете стикера с изображението на играта от предната част на екрана.

3. Преместете превключвателя на захранването от изключено на включено.

## БЕЛЕЖКИ:

- Натиснете бутона CREDIT (КРЕДИТ), за да добавите кредити и да започнете да играете играта.
- Адаптерът за използване с устройството изисква: 5V DC 2A.

## Декларация за съответствие

Всички продукти MY ARCADE® се предлагат с ограничена гаранция и са подложени на щателна серия от тестове, за да се гарантира най-високо ниво на надеждност и съвместимост. Малко вероятно е да срещнете някакъв проблем, но ако се появи даден дефект по време на употребата на този продукт, CD Media S.E. гарантира на първоначалния потребител, който го е закупил, че този продукт ще бъде без дефекти в материалите и изработката за период от 24-МЕСЕЧНА от датата на първоначалната покупка.

Ако възникне дефект, който се покрива от тази гаранция, на продукт, закупен в България, дистрибутиран от CD Media S.E., потребителят има право на гаранционна поддръжка. CD Media S.E. по свой избор ще поправи или замени закупения продукт безплатно или ще възстанови сумата по първоначалната покупна цена. Ако е необходима замяна и вашият продукт вече не е наличен, CD Media S.E. може по свое усмотрение да го замени със сравним продукт. За продукти MY ARCADE®, закупени извън България, попитайте в магазина, откъдето са закупени, за допълнителна информация.

Тази гаранция не покрива нормално износване и изхабяване, злоупотреба или неправилна употреба, модификация, подправяне или каквото и да било друга причина, която не е свързана с материалите или изработката. Тази гаранция не се прилага за продукти, използвани за каквито и да било промишлени, професионални или търговски цели.

## Информация за обслужване

За обслужване на какъвто и да било дефектен продукт по 24-МЕСЕЧНА политика за гаранция, се свържете с отдела за обслужване на клиенти, за да получите номер за упълномощено връщане. CD Media S.E. си запазва правото да поиска връщане на дефектния продукт и доказателство за покупка.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** CD Media S.E. няма да обработва рекламации за дефектни продукти без номер за упълномощено връщане.

## Отдела за обслужване на клиенти

CD Media SE | Str. Turturelelor, nr. 62, camera 1 & 2, cod postal 030882, Sector 3, Bucuresti-Romania, Tel: +40 371009933,

Имейл на отдела за обслужване на клиенти [office@cdmediase.eu](mailto:office@cdmediase.eu)

## Спасете дърво, регистрирайте се онлайн

MY ARCADE® прави екологичния избор за регистриране на всички продукти онлайн. Това спестява отпечатването на физически хартиени регистрационни карти. Цялата информация, от която се нуждаете, за да регистрирате своята последна покупка от MY ARCADE® е налична на адрес: <https://myarcade.com/pages/product-registration>

## Декларация за съответствие

С настоящото dreamGEAR®, LLC декларира, че типът на радиосъоръжението DGUNL-7164 е в съответствие с Директива 2014/30/EC. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е наличен на следния интернет адрес: <https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

# HRVATSKI - Korisnički priručnik

## Uključuje

Mighty player, prilagodnik izmjenične struje, kabel za punjenje i korisnički priručnik.

**Molimo vas da prije upotrebe pažljivo pročitate i slijedite ovaj korisnički priručnik.**

## Prvo korištenje

1. Za punjenje uređaja pažljivo umetnite jedan kraj priloženog kabela u priloženi prilagodnik izmjenične struje. Priključite prilagodnik izmjenične struje na izvor napajanja. Umetnite drugi kraj kabela u priključak napajanja (SV IN) koji se nalazi na uređaju. Uklonite kabel iz uređaja kada se potpuno napuni.

## NAPOMENA:

Ako je priključeno:

- Tijekom punjenja LED indikator treperi zelenom bojom.
- Po završetku punjenja LED indikator svijetli stalnom zelenom bojom.

Ako se NE puni:

- Pri razini napunjenosti od 20% do 100% LED indikator svijetli stalnom zelenom bojom.
  - Pri razini napunjenosti ispod 20% LED indikator svijetli stalnom crvenom bojom.
2. Pažljivo upotrijebite jezičak PEEL kako biste s prednje strane zaslona uklonili naljepnicu sa slikom igre.
3. Pomaknite prekidač napajanja s isključenog na uključeno.

## Informacije o jamstvu

Svi MY ARCADE® proizvodi dolaze s ograničenim jamstvom i bili su podvrgnuti temeljitom nizu testova kako bi se osigurala najviša razina pouzdanosti i kompatibilnosti. Malo je vjerojatno da ćete imati bilo kakav problem, ali ako kvar postane očigledan tijekom korištenja ovog proizvoda, CD Media S.E. jamči izvornom kupcu da ovaj proizvod neće imati nedostataka u materijalu i izradi tijekom razdoblja od 24 mjeseci od datuma vaše originalne kupnje.

Ako se na proizvodu kupljenom u Hrvatskoj pojavi kvar pokriven ovim jamstvom, koji je izvorno distribuiran od strane CD Media S.E., potrošač ima pravo na jamstvenu podršku. CD Media S.E. će, po vlastitom nahođenju, bez naknade popraviti ili zamijeniti kupljeni proizvod ili vratiti novac. Ako je potrebna zamjena, a vaš proizvod više nije dostupan, CD Media S.E. može prema vlastitom nahođenju zamijeniti s usporedivim proizvodom. Za MY ARCADE® proizvode kupljene izvan Hrvatske, molimo zatražite dodatne informacije u trgovini u kojoj su kupljeni.

Ovo jamstvo ne pokriva uobičajeno trošenje, zloupotrebu ili pogrešnu upotrebu, modifikacije, neovlaštene promjene ili bilo koji drugi uzrok koji nije povezan s materijalima ili izradom. Ovo se jamstvo ne odnosi na proizvode koji se koriste u industrijske, profesionalne ili komercijalne svrhe.

## Servisne informacije

Za servisiranje bilo kojeg neispravnog proizvoda u skladu s politikom jamstva od 24 mjeseci, obratite se korisničkoj podršci kako biste dobili broj autorizacije povrata. CD Media S.E. zadržava pravo zahtijevati povrat neispravnog proizvoda i dokaza o kupnji.

**NAPOMENA:** CD Media S.E. neće obraditi nikakve neispravne zahtjeve bez broja autorizacije povrata.

## Podrška potrošačima

CD MEDIA SL, d.o.o. | Dunajska cesta 106 | 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 059 010 259

E-pošta za podršku potrošačima [office@cdmediasl.si](mailto:office@cdmediasl.si)

## Spasite drvo, registrirajte se putem interneta

MY ARCADE® donosi ekološki prihvatljivu odluku registracije svih proizvoda putem interneta. Time se štedi ispisivanje fizičkih papirnatih registracijskih kartica. Sve informacije koje su vam potrebne da registrirate svoju nedavnu kupnju MY ARCADE® dostupne su na: <https://myarcade.com/pages/product-registration>.

## Izjava o sukladnosti

Ovime, dreamGEAR® LLC, izjavljuju da je radio oprema tipa DGUNL-7164 u skladu s Direktivom 2014/30/EU. Tekst EU Izjave o sukladnosti je u cijelosti dostupan na sljedećoj stranici: <https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

# ENGLISH - User Manual

## Includes

Mighty Player, AC adapter, charge cable, and user guide. **Please read and follow this user guide thoroughly before using.**

## First time use

1. Remove cable from device once fully charged adapter into a powered source. Insert the other end of the cable into the power port (SV IN) located on the device. To charge the device, gently insert one end of the included cable into the included AC adapter. Plug the AC.

### NOTE:

If plugged in:

- When fully charged, LED turns solid green.
- When charging, LED flashes green.

If NOT charging:

- When below 20%, LED is solid red.
- 20%-100% charge, LED is solid green.

2. Carefully use the PEEL tab to remove the game image sticker from the front of the screen.

3. Move the power switch from off to on.

#### **NOTES:**

- Press the CREDIT button to add credits and start playing the game.
- Adapter for use with the device requires: 5V DC 2A.

## **Warranty information**

All MY ARCADE® products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, CD Media S.E. warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 24 months from the date of your original purchase.

If a defect covered by this warranty occurs in a product purchased within Bulgaria, Croatia, Romania, Serbia, Slovenia or Turkey, and originally distributed by CD Media S.E., the consumer shall be entitled to warranty support. At its discretion, CD Media S.E. will either repair or replace the defective product at no charge, or refund the original purchase price. If replacement is necessary and the original product is no longer available, CD Media S.E. may substitute it with a comparable product. For MY ARCADE® products purchased outside Bulgaria, Croatia, Romania, Serbia, Slovenia or Turkey, please contact the original point of purchase for further assistance.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

## **Service information**

For service on any defective product under the 24 month warranty policy, please contact Consumer Support. CD Media S.E. reserves the right to require the return of the defective product and proof of purchase.

**NOTE:** CD Media S.E. will not process any defective claims without a Ticket/ Return Authorization Number.

## **Consumer support**

CD Media SE (Romania and Bulgaria) | CD MEDIA SL, d.o.o (Croatia, Serbia and Slovenia) | CD MEDIA TURKEY (Turkey)

Tel: +40 371009933, +40 371009966 (Romania and Bulgaria) | Tel: 00386 59 010 259 (Croatia, Serbia and Slovenia) | Tel: (216)468 88 23 (Turkey)

**E-mail:** [office@cdmediase.eu](mailto:office@cdmediase.eu) (Romania and Bulgaria) | [office@cdmediasl.si](mailto:office@cdmediasl.si) (Croatia, Serbia and Slovenia) | [info@cdmedia.com.tr](mailto:info@cdmedia.com.tr) (Turkey)

## **Save a tree, register online**

MY ARCADE® is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent MY ARCADE® purchase is available at <https://myarcade.com/pages/product-registration>

## **Declaration of Conformity**

Hereby, dreamGEAR®, LLC declares that the electronic equipment type DGUNL-7164 is in compliance with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

# ROMÂNĂ - Manualul utilizatorului

## Include

Mighty Player, adaptor AC, cablu de încărcare și ghid de utilizare. **Vă rugăm să citiți și să urmați cu atenție acest ghid de utilizare înainte de utilizare.**

## Prima utilizare

1. Pentru încărcare, introduceți ușor un capăt al cablului inclus în adaptorul AC inclus. Conectați adaptorul AC la o sursă de alimentare. Introduceți celălalt capăt al cablului în portul de încărcare (5V IN) situat pe dispozitiv. Scoateți cablul după ce bateria este complet încărcată.

### NOTĂ:

Dacă dispozitivul este conectat la curent:

- În timpul încărcării, LED-ul indicator dipește verde.
- La finalizarea încărcării, LED-ul indicator luminează continuu în verde.

Dacă dispozitivul nu se încarcă:

- La un nivel de încărcare între 20% și 100%, LED-ul indicator luminează continuu în verde.
- La un nivel de încărcare sub 20%, LED-ul indicator luminează continuu în roșu.

2. Folosește cu grijă fila PEEL (DECUPARE) pentru a îndepărta autocolantul cu imaginea jocului de pe partea frontală a ecranului.

3. Mută întrerupătorul de alimentare de la oprit la pornit.

### NOTE:

- Apasă butonul CREDIT pentru a adăuga credite și a începe jocul.
- Adaptorul pentru utilizarea cu dispozitivul necesită: 5 V CC 2 A.

## Informații despre garanție

Toate produsele MY ARCADE® beneficiază de o garanție limitată și au fost supuse unei serii amănunțite de teste pentru a asigura cel mai înalt nivel de fiabilitate și compatibilitate. Este puțin probabil să întâmpinați vreo problemă, dar dacă apare un defect în timpul utilizării acestui produs, CD Media S.E. garantează cumpărătorului inițial că acest produs nu va avea defecte de material și de fabricație timp de 24 luni de la data achiziției inițiale.

Dacă apare un defect acoperit de această garanție la un produs achiziționat în România, și distribuit inițial de CD Media S.E., consumatorul va avea dreptul la garanție. CD Media S.E., la alegerea sa, va repara sau înlocui produsul achiziționat gratuit sau va rambursa prețul inițial de achiziție. Dacă este necesară o înlocuire și produsul dumneavoastră nu mai este disponibil, acesta poate fi înlocuit cu un produs comparabil, la discreția exclusivă a CD Media S.E.. Pentru produsele MY ARCADE® achiziționate în afara României, vă rugăm să solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde le-ați achiziționat.

Această garanție nu acoperă uzura normală, utilizarea abuzivă sau necorespunzătoare, modificarea, manipularea sau orice altă cauză care nu are legătură cu materialele sau manopera. Această garanție nu se aplică produselor utilizate în scopuri industriale, profesionale sau comerciale.

## Informații despre service

Pentru service pentru orice produs defect în cadrul politicii de garanție de 24 luni, vă rugăm să contactați Asistența pentru clienți pentru a obține un Număr de Autorizare a Returnării. CD Media S.E. își rezervă dreptul de a solicita returnarea produsului defect și dovida achiziției.

**NOTĂ:** CD Media S.E. nu va procesa nicio reclamație privind produsele defecte fără un număr de autorizare a returului.

## Asistența clienților

CD Media SE | Str. Turturelelor, nr. 62, camera 1 & 2, cod postal 030882, Sector 3, Bucuresti-Romania

Tel: +40 371009933 | E-mail [office@cdmediase.eu](mailto:office@cdmediase.eu)

## Salvează un copac, înregistrează-te online

MY ARCADE® face alegerea ecologică de a înregistra online toate produsele. Acest lucru economisește imprimarea cardurilor de înregistrare pe hârtie. Toate informațiile de care aveți nevoie pentru a vă înregistra achiziția recentă MY ARCADE® sunt disponibile la:

<https://myarcade.com/pages/product-registration>

## Declarație de conformitate

Prin prezenta, dreamGEAR®, LLC declară că tipul de echipament radio DGUNL-7164 este în conformitate cu Directiva 2014/30/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://ro.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

# СРПСКИ - Корисничко упутство

## Садржи

Mighty Player, AC адаптер, кабл за пуњење и корисничко упутство. **Пажљиво прочитајте и пратите овај кориснички водич пре употребе.**

## Прва употреба

1. Да бисте напунили уређај, пажљиво уметните један крај приложеног кабла у приложени AC адаптер. Укључите AC адаптер у извор напајања. Уметните други крај кабла у прикључак за пуњење (5V IN) који се налази на уређају. Извадите кабл из уређаја када се потпуно напуни.

### НАПОМЕНА:

Ако је укључен:

- Приликом пуњења, ЛЕД индикатор трепће зеленом бојом.
- Када је потпуно напуњена, ЛЕД индикатор светли сталном зеленом бојом.

Ако се НЕ пуни:

- Када је напуњености од 20% до 100% LED индикатор светли сталном зеленом бојом.
- Када је напуњености испод 20% LED индикатор светли сталном црвеном бојом.

2. Пажљиво користите језичак PEEL (ОДЛЕПЉИВАЊЕ) да уклоните налепницу са сликом игре с предње стране екрана.

3. Померите прекидач за напајање из искљученог у укључено.

### НАПОМЕНЕ:

- Притисните дугме CREDIT (КРЕДИТ) да бисте додали кредите и почели да играте игру.
- Адаптер за употребу са уређајем захтева: 5V DC 2A.

## Информације о гаранцији

Сви производи MY ARCADE® долазе са ограниченом гаранцијом и подвргнути су темељној серији тестова како би се осигурао највиши ниво поузданости и компатибилности. Мало је вероватно да ћете имати било каквих проблема, али ако се квар појави током употребе овог производа, CD Media S.E. гарантује првобитном купцу да ће овај производ бити без недостатака у материјалу и изради у периоду од 24 месеца од датума ваше првобитне куповине.

Уколико се на производу купљеном у Србији појави квар који је покривен овом гаранцијом, а дистрибутер је CD Media S.E., корисник ће имати право на подршку. CD Media S.E. ће, по сопственом избору, поправити или заменити купљени производ без накнаде или вратити новац у износу оригиналне цене куповине. Ако је замена неопходна, а ваш производ више није доступан, упоредиви производ може бити замењен по сопственом нахођењу компаније CD Media S.E.. За производе MY ARCADE® купљене ван Србије, обратите се продавници у којој су купљени за додатне информације.

Ова гаранција не покрива нормално хабање, злоупотребу или погрешну употребу, модификовање, неовлашћено мењање или било који други узрок који није повезан с материјалима или израдом. Ова гаранција се не односи на производе који се користе у било које индустријске, професионалне или комерцијалне сврхе.

### Информације о сервисирању

За сервисирање било ког неисправног производа у оквиру политике гаранције од 24 месеца, обратите се Служби за корисничку подршку да бисте добили број овлашћења за враћање. CD Media S.E. задржава право да захтева враћање неисправног производа и доказ о куповини.

**НАПОМЕНА:** CD Media S.E. неће обрађивати рекламације за неисправне производе без броја овлашћења за враћање.

### Корисничка подршка

CD MEDIA SL, d.o.o. | Dunajska cesta 106 | 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 059 010 259 | Е-пошта за корисничку подршку [office@cdmediasi.si](mailto:office@cdmediasi.si)

### Сачувајте дрво, региструјте се онлајн

MY ARCADE® доноси еколошки прихватљиву одлуку да све производе региструје онлајн. Тиме се избегава штампање физичких папирних регистрационих картица. Све информације које су вам потребне за регистрацију вашег недавно купљеног MY ARCADE® производа доступне су на: <https://myarcade.com/pages/product-registration>

### Декларација о усаглашености

Овим компанија dreamGEAR®, LLC изјављује да је радио-опрема типа DGUNL-7164 у складу са Директивом 2014/30/EU. Комплетан текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси: <https://cy.cdmediate.eu/documents/myarcade/doc>

# SLOVENŠČINA - Uporabniški priročnik

## Vključuje

Mighty predvajalnik, napajalnik, polnilni kabel in uporabniški priročnik. **Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte ta navodila za uporabo.**

## Prva uporaba

1. Za polnjenje naprave nežno vstavite en konec priloženega kabla v priloženi napajalnik. Napajalnik za izmenični tok priključite na vir napajanja. Drugi konec kabla vstavite v vrata za polnjenje (SV IN) ki se nahajajo na napravi. Ko je kabel popolnoma napolnjen, ga odstranite iz naprave.

### OPOMBA:

Če je priključen:

- Med polnjenjem LED-indikator utripa zeleno.
- Ko je naprava v celoti napolnjena, LED-indikator sveti neprekinjeno zeleno.

Če se NE polni:

- Pri napolnjenosti med 20 % in 100 % LED-indikator sveti neprekinjeno zeleno.
- Pri napolnjenosti pod 20 % LED-indikator sveti neprekinjeno rdeče.



2. Z jezičkom PEEL previdno odstranite nalepko s sliko igre s spodnje strani zaslona.

3. Prestavite stikalo za napajanje iz izklopljenega v vklopljeno stanje.

#### **OPOMBE:**

- S pritiskom na gumb CREDIT dodajte kredite in začnite igrati igro.
- Adapter za uporabo z napravo zahteva: 5V DC 2A.

## **Informacije o garanciji**

Označba modela se nahaja na dnu zadnje strani tega priročnika.

### **GARANCIJSKI LIST**

Garant jamči za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga kupcu. Garancijsko obdobje traja 24 mesecev od datuma dobave. Garancija velja na geografskem območju Republike Slovenije.

### **PRAVICE POTROŠNIKA**

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščenec servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni. Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno. Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščenec servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

### **POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE GARANCIJE**

Popravilo izdelka mora opraviti pooblaščenec servisni center. Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil (računa) o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga. Več informacij o postopku uveljavljanja garancije lahko prejmete tudi na spodnji telefonski številki.

Rok za rešitev reklamacije je 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni. V primeru, da servisni oddelek reklamiranega izdelka ne popravi tem času, je prodajalec izdelek dolžan zamenjati. Garant zagotavlja vzdrževanje in nadomestne dele proti plačilu do tri leta po izteku obvezne garancije.

**OPOZORILO:** Kupec ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

**OMEJITEV ODGOVORNOSTI:** Proizvajalec ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, povzročeno z neprimerno, neodgovorno ali nepravilno uporabo te naprave ali za škodo, ki je nastala zaradi porabe izdelka za druge namene, ki jih proizvajalec ne priporoča. Prav tako ne odgovarja za škodo, povzročeno s krajjo, izgubo ali namerno škodo.

## Izjava o skladnosti

Družba dreamGEAR®, LLC izjavlja, da je radijska oprema tipa DGUNL-7164 skladna z Direktivo 2014/30/EU. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://si.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

## POOBlašČeni UVOZNIK, SERVISER IN GARANT ZA SLOVENIJO:

CD MEDIA SL, d.o.o. | Dunajska cesta 106 | 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 059 010 259 | E-pošta: [info@cdmediasl.si](mailto:info@cdmediasl.si)

# TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi

## İçindekiler

Mighty Player, AC adaptörü, şarj kablosu ve kullanım kılavuzu. **Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve uygulayın.**

## İlk kez kullanırken:

1. Cihazı şarj etmek için ürünle birlikte gelen kablounun bir ucunu ürünle birlikte gelen AC adaptörüne yavaşça takın. AC adaptörünü bir güç kaynağına takın. Kablounun diğer ucunu cihaz üzerinde bulunan (SV IN) şarj girişine takın. Tamamen şarj olduktan sonra kabloyu cihazdan çıkarın.

### NOT:

Fişe takılıysa:

- Şarj sırasında LED gösterge yeşil renkte yanıp söner.
- Tam şarj olduğunda LED gösterge sürekli yeşil yanar.

Eğer şarj OLMUYORSA:

- %20–%100 şarj seviyesinde LED gösterge sürekli yeşil yanar.
- %20'nin altındaki şarj seviyesinde LED gösterge sürekli kırmızı yanar.

2. Ekranın ön yüzündeki oyun görseli çıkartmasını PEEL sekmesini dikkatlice kullanarak çıkarın.

3. Güç düğmesini kapalı konumdan açık konuma getirin.

### NOTLAR:

- Oyuna kredi eklemek ve oynamaya başlamak için CREDIT düğmesine basın.
- Cihazla kullanılacak adaptör için şunlar gereklidir: 5V DC, 2A.

## GARANTİ BELGESİ

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13/6/2014 tarih ve 29029 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; sözleşmeden dönme; satış bedelinden indirim isteme; ücretsiz onarılmasını isteme; satılanı ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme; haklarından birini kullanabilir.
4. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirimi tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir

yolla yapması mümkündür. Ancak, uyusmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

5. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
  - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamarini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayrı oranda bedel indirimi talep edebilir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çikabilecekle sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çikabilecek uyusmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Garanti belgeniz, satıcı yada bayi tarafından onaylanmalı.

Garanti hizmetine ihtiyaç duyarsanız aşağıdaki iletişim detaylarını kullanarak irtibata geçebilirsiniz.

Bu ürün 2 yıl garanti kapsamındadır. Kullanım ömrü 5 yıldır.

### **Garanti belgeniz şu durumları kapsamaz:**

- Kullanım kılavuzuna uyulmaması sonucu üründe meydana gelen arızalar
  - Ürünün üzerinde değişiklik veya ilave yapılmasından kaynaklanan arızalar
  - Yetkili servislerin dışındaki şahısların ürünü açmaları, müdahale etmeleri ve orijinal olmayan yedek parça kullanmaları sonucu oluşan arızalar
- Ürünün tüketiciye tesliminden sonra düşürme veya çarpmadan dolayı meydana gelen arızalar, dış yüzeylerin bozulması, çizilmesi.

### **Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz. İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)**

#### **CD MEDIA TURKEY**

Merdikenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul, Tel: (216)468 88 23

[info@cdmedia.com.tr](mailto:info@cdmedia.com.tr) | [tr.cdmediase.eu](http://tr.cdmediase.eu)

### **Bir açış kurtarın, çevrimiçi kayıt olun**

MY ARCADE® çevre dostu bir tercih yaparak tüm ürünleri çevrimiçi kaydettiriyor. Bu sayede fiziksel kayıt kartlarının basımından tasarruf sağlanıyor. Son MY ARCADE® satın alınızı kaydetmek için gereken tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz:

<https://myarcade.com/pages/product-registration>

### **Uygunluk Beyanı**

dreamGEAR®, LLC, DGUNL-7164 telsiz cihazı tipinin 2014/30/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanının tam metni,

aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: <https://tr.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>



MY ARCADE®

MY ARCADE®, логото MY ARCADE® и Micro Player™ са търговски марки или регистрирани търговски марки на dreamGEAR®, LLC. USB-C® е регистрирана търговска марка на USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, logotip MY ARCADE® i Micro Player™ su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke dreamGEAR®, LLC. USB-C® je registrirani zaštitni znak tvrtke USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, the MY ARCADE® logo and Micro Player™ are either trademarks or registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, sigla MY ARCADE® și Micro Player™ sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale dreamGEAR®, LLC. USB-C® este o marcă înregistrată a USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, logotip MY ARCADE® in Micro Player™ so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe dreamGEAR®, LLC. USB-C® je registrirana blagovna znamka organizacije USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, логотип MY ARCADE® и Micro Player™ су заштитни знаци или регистровани заштитни знаци компаније dreamGEAR®, LLC. USB-C® је регистровани заштитни знак организације USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, the MY ARCADE® logo and Micro Player™ are either trademarks or registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.



DGUNL-7164 | DGUNL-7196