



Nintendo Switch™ 2 AC adapter

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος • AC адаптер • Adapter za izmjeničnu struju • Adaptor de curent alternativ • AC-adapter

[0525] F X A - B E E - A - A S S - B A L - W W W O

ENGLISH

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (This service may not be available in some countries.)

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children. Retain this information for future reference.

⚠ WARNING – Electrical Safety

- Use the AC adapter (NGN-01) and the USB-C® charging cable (BEE-011) to charge the Nintendo Switch 2 console and its accessories.
- Connect the product to the correct voltage (AC 100 ~ 240V).
- Do not use voltage transformers or plugs that deliver reduced amounts of electricity.
- The AC adapter should be plugged into a nearby, easily accessible socket.
- The product is for indoor use only.
- When using the AC adapter with devices such as power strips, only use Class II devices that are approved for use in your country.
- Do not expose the product to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperatures.
- Do not let the product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. Do not use or store in humid locations. If liquid gets inside, stop using and contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support.
- Do not expose the AC adapter to excessive force and do not pull or twist the cable too tightly.
- Do not touch connectors with your fingers or metal objects.
- Do not touch the product or connected devices during a thunderstorm.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, unplug the AC adapter from the socket and contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support.
- Do not disassemble or try to repair the product. If the product is damaged, stop using it and contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.

⚠ WARNING – General

- Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Packaging items may be accidentally ingested.
- When plugging the AC adapter in, make sure that the cable does not cause a tripping hazard.

CAREFUL USAGE

- Please note that the operating temperature for this product is between 5°C and 35°C.
- Do not place anything on top of the AC adapter cable.
- Pay attention to the load capacity of the circuit when choosing where to plug the product in.
- When the product will not be in use for longer periods of time, remove it from the socket to prevent damage due to overvoltage.
- If the product becomes dirty, unplug it and wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.

CD Media S.E. - Nintendo Customer Support

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Disposal of this Product

Do not dispose of this product in household waste. For details see gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η Nintendo μπορεί να τροποποιήσει τις προδιαγραφές του προϊόντος και να ενημερώσει κατά διαστήματα το παρόν εγχειρίδιο. Η τελευταία έκδοση του εγγράφου είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Παρακαλούμε σημειώστε ότι η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.)

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Φροντίστε να τηρείτε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη χρήση του προϊόντος. Αν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή / και τραυματισμοί. Οι ενήλικες πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά που χρησιμοποιούν το προϊόν. Κρατήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική χρήση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Ηλεκτρική Ασφάλεια

- Χρησιμοποιήστε τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (NGN-01) και το καλώδιο φόρτισης USB-C (BEE-011) για να φορτίσετε την κονσόλα Nintendo Switch 2 και τα αξεσουάρ της.
- Συνδέστε το προϊόν στη σωστή τάση (AC 100 ~ 240V).
- Μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστές τάσης ή βύσματα που παρέχουν μειωμένες ποσότητες ηλεκτρισμού.
- Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος σε μια κοντινή, εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
- Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον μετασχηματιστή ρεύματος με συσκευές όπως πολύπριζα, χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές κατηγορίας II που έχουν εγκριθεί για χρήση στη χώρα σας.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε φωτιά, μικροκύματα, άμεσο ηλιακό φως, υψηλές ή υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες.
- Μην αφήσετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με υγρά και μην το χρησιμοποιείτε με βρεγμένα ή λαδωμένα χέρια. Μην το χρησιμοποιείτε ή το αποθηκεύετε σε χώρους με υγρασία. Εάν εισέλθει υγρό στο εσωτερικό, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.
- Μην εκθέτετε τον μετασχηματιστή ρεύματος σε υπερβολική δύναμη και μην τραβάτε ή συστρέφετε το καλώδιο πολύ σφικτά.
- Μην αγγίζετε τον σύνδεσμο της συσκευής με τα δάκτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην αγγίζετε το προϊόν ή τις συνδεδεμένες συσκευές κατά τη διάρκεια καταγίγδας με κεραυνούς.
- Αν ακούσετε κάποιον περίεργο θόρυβο, δείτε καπνό ή μυρίσετε κάτι περίεργο, αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος από την πρίζα και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.
- Μην αποσυρμολογήσετε ή επεκτερίσετε να επιδιορθώσετε το προϊόν. Εάν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά, σταματήστε τη χρήση του και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo. Μην αγγίζετε τις φθαρμένες επιφάνειες. Αποφύγετε την επαφή με οποιοδήποτε διαρρέον υγρό υλικό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Γενικά

- Κρατήστε αυτό το προϊόν και τα υλικά συσκευασίας μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Υπάρχει κίνδυνος κατάποσης των υλικών της συσκευασίας.
- Όταν συνδέετε τον μετασχηματιστή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν αποτελεί κίνδυνο σκοντάμματος.

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Σημειώστε ότι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του προϊόντος είναι μεταξύ 5°C και 35°C.
- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο καλώδιο του μετασχηματιστή ρεύματος.
- Προσέξτε την ικανότητα φόρτισης του κυκλώματος όταν επιλέγετε το σημείο σύνδεσης του προϊόντος.
- Όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε το από την πρίζα για να αποφύγετε βλάβη λόγω υπέρτασης.
- Εάν το προϊόν χρειαστεί καθαρίσμα, βγάδε το από την πρίζα και ακουπίστε το με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Αποφύγετε τη χρήση αραιωτικού ή άλλου διαλυτικού.

CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Απόρριψη αυτού του προϊόντος

Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν με τα οικιακά απορρίμματα. Πα λεπτομέρειες μεταβείτε στο gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

БЪЛГАРСКИ

Nintendo може да променя спецификациите на продукта и периодично да актуализира тази информация. Последната версия на този документ е достъпна на адрес gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Тази услуга може да не е налична в някои държави.)

Информации относно Здравето и Сигурността

Моля прочетете и се съобразявайте със информацияите относно здравето и сигурността. Незапазването на тези неща може да доведе до инциденти и щети. Възрастните би трябвало да надглеждат използването на този продукт от децата. Запазете тази информация за бъдеща справка.

⚠ ВНИМАНИЕ – Сигурност относно електричеството

- Използвайте AC адаптера (NGN-01) и USB-C захранващия кабел (BEE-011), за да зареждате конзолата Nintendo Switch 2 и нейните аксесоари.
- Свържете продукта към правилното напрежение (AC 100 ~ 240V).
- Не използвайте трансформатор за волтаж или контакти с намалено ниво на електрическа енергия.
- Адаптера AC трябва да бъде включен в контакт, който е близо, лесно достъпен.
- Продуктът е само за вътрешно ползване.
- Когато използвате AC адаптера с устройства, като например разклонители, използвайте само устройства от клас II, които са одобрени за употреба във вашата държава.
- Не излагайте продукта на огън, микровълни, пряка слънчева светлина, високи или изключително ниски температури.
- Не оставайте продукта да влезе в контакт с течност и не го използвайте с мокри или мазни ръце. Да не се използва или съхранява на влажни места. Ако във вътрешността попадне течност, преустановете ползването и се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.
- Не подлагайте AC адаптера на прекомерни механични въздействия и не дърпайте и не усуквайте кабела прекалено силно.
- Не пипайте конекторите с пръсти или с метални обекти.
- Не пипайте продукта или свързани устройства по време на гръмотевична буря.
- Ако чуете странен шум или почувствате странен мирис, извадете адаптера AC от контакта и се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.
- Не разглобявайте и не се опитвайте да поправяте продукта. Ако продуктът е повреден, спрете да го използвате и се свържете с CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo. Не докосвайте повредените части. Да се избягва контакт с всяка течност, която изтече.

⚠ ВНИМАНИЕ – Общи условия

- Дръжте продукта и опаковъчните материали далеч от деца и домашни любимци. Опаковъчните елементи може да бъдат погълнати по случайност.
- Когато включвате AC адаптера, се уверете, че кабелът не създава опасност от спъване.

ВНИМАТЕЛЕН НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ

- Обърнете внимание, че работната температура за този продукт е между 5°C и 35°C.
- Не поставяйте нищо върху кабела на AC адаптера.
- Обръщайте внимание на товарносимостта на веригата, когато избирате къде да включите продукта.
- Когато продуктът няма да се използва за продължителен период от време, го извадете от контакта, за да предотвратите повреда поради свръхнапрежение.
- Ако продуктът се замърси, го извадете от контакта и го избършете с мека, суха кърпа. Избягвайте използването на разредител или други разтворители.

CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Елиминиране на този продукт

Не изхвърляйте този продукт заедно с битовите отпадъци. За подробности, посетете: gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

HRVATSKI

Nintendo zadržava pravo na povremene izmjene specifikacija proizvoda i ažuriranje ovih informacija. Najnovija verzija ovog dokumenta dostupna je na web-mjestu gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Ova usluga nije dostupna u nekim državama.)

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Molimo pročitatje i slijedite zdravstvene i sigurnosne informacije. U suprotnom bi moglo doći do osobne ozljede ili oštećenja imovine. Odrasli trebaju nadzirati korištenje ovog proizvoda od strane djece. Sačuvajte ove informacije za moguće buduće potrebe.

⚠ UPOZORENJE – Električna sigurnost

- Koristite AC adapter (NGN-01) i USB-C kabel za punjenje (BEE-011) za punjenje Nintendo Switch 2 konzole i njenih dodataka.
- Priključite proizvod na odgovarajući napon (izmjenična struja 100 ~ 240V).
- Nemojte koristiti naponske pretvornike ili utičake koji dovode smanjenu količinu električne energije.
- AC adapter mora biti spojen na lako dostupnu utičnicu u blizini.
- Proizvod služi samo za uporabu u zatvorenim prostorima.
- Kada AC adapter upotrebljavate s uređajima kao što su razvodne letve, koristite samo uređaje razreda II odobrene za upotrebu u državi u kojoj živite.
- Nemojte izlagati proizvod vatri, mikrovalovima, izravnom sunčevom svjetlu, visokim ili iznimno niskim temperaturama.
- Ne dozvolite da proizvoddođe u kontakt s tekućinom i nemojte ga koristiti mokrim ili masnim rukama. Nemojte ga koristiti ni skladištiti u vlažnim prostorima. Ako tekućina uđe u uređaj, prestanite s korištenjem te obavijestite CD Media S.E. - Podrška Klijentima Nintendo.
- Nemojte izlagati AC adapter prekomjernoj sili i nemojte vući ili jako savijati kabel.
- Priključne terminalne uređaja ne dodirujte prstima ili metalnim predmetima.
- Ne dodirujte ovaj proizvod ili spojene uređaje tijekom punjenja za vrijeme grmljavinske oluje.
- Ako čujete neobične zvukove, vidite dim ili namirišete nešto neobično, odspojite AC adapter za iz zidne utičnice te obavijestite CD Media S.E. - Podrška Klijentima Nintendo.
- Nemojte rastavljati ili pokušavati popraviti ovaj proizvod. Ako se ovaj proizvod ošteti prestanite ga koristiti i kontaktirajte CD Media S.E. - Podrška Klijentima Nintendo. Ne dirajte oštećena područja. Izbjegavajte kontakt s istjecklom tekućinom.

⚠ UPOZORENJE – Opće

- Ovaj proizvod i njegova ambalaža ne smiju biti u dohvatu male djece i ljubimaca. Ambalažu je moguće slučajno progutati.
- Kada priključujete AC adapter, pazite da kabel ne predstavlja opasnost od spoticanja.

NAMJENA

- Vodite računa o tome da je radna temperatura ovog uređaja između 5 °C i 35 °C.
- Ne postavljajte ništa na kabel AC adaptera.
- Vodite računa o kapacitetu opterećenja strujnog kruga prilikom odabira mjesta priključivanja uređaja.
- Kad se proizvod ne koristi dulje vrijeme, odspojite ga iz utičnice kako biste spriječili oštećenja uzrokovana prekomjernim naponom.
- Ako proizvod postane prijav, odspojite ga iz struje i obrišite suhom, mekom krpom. Nemojte koristiti razrjeđivač ili druga otapala.

CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Uklanjanje proizvoda

Ne odlazite ovaj proizvod s otpadom iz kućanstva. Za više detalja pogledajte: gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

ROMÂNĂ

Nintendo poate modifica periodic specificațiile produsului și poate actualiza aceste informații în consecință. Cea mai recentă versiune a acestui document este disponibilă la gr.cdmediae.eu/nintendo-support/manuals
(Este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil în unele țări.)

Informații privind Sănătatea și Securitatea

Vă rugăm să citiți și să respectați informațiile privind sănătatea și securitatea. Nerespectarea acestora poate provoca accidente sau daune. Adulții ar trebui să supravegheze utilizarea acestui produs de către copii. Retineti aceste informatii pentru viitor.

⚠ ATENȚIE – Securitate electrică

- Folosiți adaptorul de curent alternativ (NGN-01) și cablul de încărcare USB-C (BEE-011) pentru a încărca consola Nintendo Switch 2 și accesoriile sale.
- Conectați produsul la tensiunea corectă (100-240 V c.a.).
- Nu folosiți transformatorii de voltaj sau prizele cu nivel scăzut de electricitate.
- Adaptorul AC ar trebui băgat într-o priză din apropiere, ușor accesibilă.
- Produsul este destinat doar utilizării în interior.
- Când folosiți adaptorul de curent alternativ cu dispozitive precum prelungitoarele electrice, alegeți doar dispozitive de clasa II care sunt aprobate în țara dvs.
- Nu expuneți produsul la foc, microunde, lumina directă a soarelui, temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute.
- Nu lăsați produsul să intre în contact cu lichide și nu îl utilizați cu mâinile sau unsuroase. Nu folosiți și nu depozitați produsul în locuri umede. Dacă pătrunde lichid în interior, opriți utilizarea și contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo.
- Nu expuneți adaptorul AC la forțe excesive și nu trageți sau răsușiți cablul prea strâns.
- Nu atingeți conectorii cu degetele sau cu obiecte metalice.
- Nu atingeți produsul sau dispozitivele conectate în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- Dacă auziți un zgomot ciudat, sau simțiți un miros ciudat, scoateți adaptorul AC din priză și contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo.
- Nu demontați și nu încercați să reparați produsul. Dacă produsul este deteriorat, nu-l mai folosiți și luați legătura cu CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo. Nu atingeți zonele deteriorate. Evitați contactul cu orice fluid ce curge.

ATENȚIE – Aspecte Generale

- Nu lăsați produsul și materialele de ambalaj la îndemâna copiilor mici și a animalelor de companie. Elementele ambalajului pot fi înghițite accidental.
- Când conectați adaptorul AC, aveți grijă să nu creați pericole de împiedicare din cauza cablului.

MOD DE UTILIZARE CU ATENȚIE

- Intervalul de temperatură pentru funcționarea corectă a produsului este între 5°C și 35°C.
- Nu așezați nimic peste adaptorul AC.
- Aveți grijă la capacitatea de încărcare a circuitului atunci când alegeți unde să conectați produsul la curent electric.
- Dacă nu va fi folosit pe perioade mai lungi de timp, scoateți produsul din priză, pentru a-l proteja de deteriorările provocate de supraîncălzire.
- Dacă produsul se murdărește, decuplați-l de la curent și ștergeți-l cu o lavetă moale și uscată. Evitați utilizarea diluanților sau a altor solvenți.

CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Eliminarea Acestui produs

Nu aruncati acest produs în gunoiul menajer. Pentru detalii, vizitați:

gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

SLOVENŠČINA

Družba Nintendo lahko občasno spremeni lastnosti izdelka in posodobi te informacije. Najnovejša različica tega dokumenta je na voljo na gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Ta storitev v nekaterih državah morda ni na voljo.)

Zdravstvene in varnostne informacije

Prosimo, preberite in upoštevajte zdravstvene in varnostne informacije. Neupoštevanje lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Odrasli morajo nadzorovati uporabo tega proizvoda s strani otrok. Shranite te informacije za kasnejšo uporabo.

⚠ OPOZORILO – Električna varnost

- Za polnjenje konzole Nintendo Switch 2 in njenih dodatkov uporabite AC-adapter (NGN-01) in polnilni kabel USB-C (BEE-011).
- Priključite izdelek na pravilno napetost (AC 100–240 V).
- Ne uporabljajte pretvornikov napetosti ali vtičev, ki dovajajo zmanjšano količino elektrike.
- AC-adapter je potrebno priključiti v bližino, lahko dostopno vtičnico.
- Izdelek je namenjen le uporabi v notranjih prostorih.
- Pri uporabi AC-adapterja z napravami, kot so razdelilniki, uporabljajte le naprave razreda II, ki so odobrene za uporabo v vaši državi.
- Izdelka ne izpostavljajte ognju, mikrovalovnemu sevanju, neposredni sončni svetlobi ter visokim ali izjemno nizkim temperaturam.
- Ne dovolite, da bi izdelek prišel v stik s tekočino, če ga ne uporabljate z mokrimi ali mastnimi rokami.
- Ne uporabljajte in ne hranite ga na vlažnih mestih. Če v notranjost pride tekočina, jih prenehajte uporabljati in o tem obvestite CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam.
- AC-adapterja ne izpostavljajte premerni sili, ne tence kabla in ga ne zvijajte pretesno.
- Priključkov se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti.
- Ne dotikajte se izdelka ali priključenih naprav med nevitlo.
- Če zaslišite nenavaden zvok, zagledate dima ali zavohate kar koli nenavadnega, izključite AC-adapter iz vtičnice in o tem obvestite CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam.
- Izdelka ne razstavljajte in ga ne poskušajte popravljati sami. Če je izdelek poškodovan, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam. Ne dotikajte se poškodovanih območij. Izločite se stiku z iztekaajočimi tekočinami.

⚠ OPOZORILO - Splošno

- Ta izdelek in embalažni material hranite izven dosega majhnih otrok in hišnih ljubljenčkov. Posamezni deli embalaže se lahko ponesreči zaužijejo.
- Pri vklopu AC-adaptarja v vtičnico poskrbite, da kabel ne bo nevaren za spotikanje.

PREDVIDENA UPORABA

- Upoštevajte, da je delovna temperatura za ta izdelek med 5 in 35 °C.
- Ne postavljajte ničesar na kabel AC-adapterja.
- Pri odločanju, kje boste priključili izdelek, upoštevajte zmogljivost tokokroga.
- Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, ga odstranite iz vtičnice, da preprečite poškodbo zaradi previsoke napetosti.
- Če se izdelek umazal, ga odklopite iz vtičnice in očistite z mehko suho krpo. Izbogajajte se uporabi razredčil ali drugih topil.

CD Media S.E. – Nintendo Podpora Strankam

qr.cdmediase.eu/nintendo-support

Odstranjevanje proizvoda

Tega izdelka ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Za podrobnosti glejte: qr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

For explanation of the symbols and markings used on this product, see gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals
Για επεξηγήσεις των συμβόλων και των σημάνσεων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, παρακαλώ επισκεφθείτε το gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

За обяснение на символите и маркировките, използвани за този продукт, вижте

gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

Za pojašnjenje simbola i oznaka korištenih na ovom proizvodu posjetite na qr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

Pentru explicații privind simbolurile și marcasele folosite pe acest produs, accesați gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manual.
 Za razlago simbolov in oznak, uporabljenih v povezavi s tem izdelkom, obiščite gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals.



Manufacturer:

Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan

EU authorised representative & importer:

Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

Ecodesign Information / Πληροφορίες Οικολογικού σχεδιασμού • Informații za ekodizajn • Informații Ecodesign • Informație o ekolojskoj primjeni		
Commercial registration number of EU authorised representative • Αριθμός εμπορικού μητρώου του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για την ΕΕ • Търговски регистрационен номер на авторизирания представител за ЕС • Trgovacki registarski broj ovlaštenog zastupnika za EU • Numărul de înregistrare comercial al reprezentantului autorizat al UE • Številka vpisa pooblaščenega zastopnika za EU v register gospodarskih družb		HRB Nr. 135709
Model identifier • Αναγνωριστικό του μοντέλου • Идентификатор на модела • Identifikációs aznaka modela • Identificator de model • Identifikacijska oznaka modela		NGN-01(EU)
Input voltage • Τάση εισόδου • Входно напрежение • Ulazni napon • Tensiune de intrare • Vhodna napetost		AC 100 – 240V
Input AC frequency • Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου • Частота на входния променлив ток • Frekvencija ulaznog izmjenjivog napona • Freţvenţa c.a. de intrare • Frekvencia vhodne izmenljive napetosti		50/60Hz
Output (voltage/current/power) • Τάση εξόδου/Ένταση ρεύματος εξόδου/Ισχύς εξόδου • Изходно напрежение/изходен ток/изходна мощност • Izlaz (napon/struja/snaga) • (Tensiune/Current/Putere) de ieşire • Izhodna napetost/izhodni tok/izhodna moč*		DC 5.0V / 3.0A / 15.0W DC 9.0V / 3.0A / 27.0W DC 15.0V / 3.0A / 45.0W DC 20.0V / 3.0A / 60.0W
Average active efficiency • Μέση ενεργός απόδοση • Среден КПД в работен режим • Prosječna učinkovitost potrošerenjem • Randament mediu în mod activ • Povprečni izkoristek v aktivnem stanju		81.4%
Efficiency at low load (10%) • Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %) • КПД при малък товар (10 %) • Učinkovitost pri niskom opterećenju (10 %) • Randamentul la sarcină redusă (10 %) • Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %)		76.9%
No-load power consumption • Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου • Консумирана мощност на празен ход • Potroşnja energije u stanju bez opterećenja • Puterea absorbită în regim fără sarcină • Poraba energije v stanju brez obremenitve		0.10W

* The AC adapter (NGN-01(EU)) has four types of DC output power, and the output voltage is automatically changed depending on the connected device. Устройства питаются от выходящего напряжения (NGN-01(EU)) и автоматически изменяется в зависимости от подключенного устройства. * AC adapter (NGN-01(EU)) ima četiri vrste izlaza snage, a izlazni se napon automatski mijenja ovisno o priključenoj uređaji. * Adaptori de curent alternativ (NGN-01(EU)) are patru tipuri de putere de ieșire continuă, iar tensiunea de ieșire este modificată automat în funcție de dispozitivul conectat. * AC-adaptor (NGN-01(EU)) ima štiri vrste izlaza snage, a napona izlaza se samodejno spreminja glede na priključeno napravo.

MODEL NO.: NGN-01(EU), BEE-011

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

© Nintendo
Nintendo Switch is a trademark of Nintendo