



Nintendo Switch™ 2 Joy-Con™ 2

[0525]

F X A – B E E – A – J A – B A L – W W W O

ENGLISH

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (This service may not be available in some countries.)

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING – Batteries

- Stop using this product if batteries are leaking. If battery fluid comes into contact with your eyes, immediately rinse your eyes with plenty of water and consult a doctor. If any fluid leaks on your hands, wash them thoroughly with water. Carefully wipe the fluid from the exterior of this product with a cloth.
- The product contains a rechargeable lithium-ion battery. Do not replace the batteries yourself. The batteries must be removed and replaced by a qualified professional. Please contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support for more information.

⚠ WARNING – Electrical Safety

- Use the Nintendo Switch 2 console (BEE-001) or the Joy-Con 2 charging grip (BEE-010) (each sold separately) to charge this product.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, stop using this product and contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support.
- Do not expose device to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperatures.
- Do not let this product or built-in batteries come into contact with liquid and do not use this product with wet or oily hands. If liquid gets inside, stop using this product and contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support.
- Do not expose this product or built-in batteries to excessive force.
- Do not touch this product or connected devices while charging during a thunderstorm.
- Do not disassemble or try to repair this product or built-in batteries. If there is any damage, stop using the product and contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.

⚠ WARNING – General

- Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Items may be accidentally ingested.
- Do not use this product within 15 centimetres of a cardiac pacemaker while using wireless communication. If you have a pacemaker or other implanted medical device, first consult a doctor.
- Wireless communication may not be allowed in certain places such as aeroplanes or hospitals. Please follow respective regulations.
- Persons who have an injury or disorder involving their fingers, hands or arms should not use the vibration feature.

CAREFUL USAGE

- If this product becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.
- Make sure to charge built-in batteries at least once every six months. If batteries are not used for an extended period of time, they may become impossible to charge.
- Attach a Joy-Con 2 strap to each controller when instructed to do so in the software. To attach a Joy-Con 2 strap accessory, match the + or – Button on the controller with the same symbol on the accessory. Secure the strap around your wrist and hold the controller firmly. You can detach a strap by holding the release button on the back of the Joy-Con 2 it's attached to.
- Observe the following precautions when using mouse controls:
 - If any dust or dirt is present on the Joy-Con 2, the Joy-Con 2 strap or the table or surface being used, wipe it clean before use.
 - Use the Joy-Con 2 on a flat surface with no sharp edges or protrusions.
 - Avoid using the Joy-Con 2 on surfaces that are easily scratched. It is recommended that you use a mousepad or mat.
 - Do not strike the Joy-Con 2 forcefully or press on it when moving it around.

How to Use

Charge and pair controllers before using them for the first time. You can charge and pair controllers by attaching them directly to the Nintendo Switch 2 console (BEE-001) or using the Joy-Con 2 charging grip (BEE-010) (each sold separately).

How to Activate and Deactivate Wireless Network Port

The device has one wireless network port available via Bluetooth®.

1. To activate Bluetooth, connect controllers to the console and pair them.
2. To deactivate Bluetooth, turn on the console's flight mode function (with Bluetooth set to Off) in handheld or tabletop mode. Once flight mode is active, controllers will be disconnected from the console and the network port will be deactivated.

CD Media S.E. - Nintendo Customer Support

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Disposal of this Product

Do not dispose of this product or built-in batteries in household waste. For details see gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals Batteries should be removed by a qualified professional. Visit gr.cdmediase.eu/nintendo-support/disposal-and-recycling for more information.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η Nintendo μπορεί να τροποποιήσει τις προδιαγραφές του προϊόντος και να ενημερώσει κατά διαστήματα το παρόν εγχειρίδιο. Η τελευταία έκδοση του εγγράφου είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Παρακαλούμε σημειώστε ότι η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.)

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Φροντίστε να τηρείτε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη χρήση του προϊόντος. Αν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή / και τραυματισμοί. Οι ενήλικες πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά που χρησιμοποιούν το προϊόν.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Μπαταρίες

- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν οι μπαταρίες έχουν διαρροή. Αν το υλικό που διέρρευσε από το πακέτο μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας με άφθονο νερό και συμβουλευθείτε γιατρό. Αν το υλικό που διέρρευσε από το πακέτο μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα χέρια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Σκουπίστε προσεκτικά το εξωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό πανί.
- Το προϊόν περιλαμβάνει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου. Μην αντικαταστήσετε τις μπαταρίες μόνοι σας. Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo για περισσότερες πληροφορίες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Ηλεκτρική Ασφάλεια

- Χρησιμοποιήστε τη κονσόλα Nintendo Switch 2 (BEE-001) ή τη λαβή φόρτισης Joy-Con 2 (BEE-010) (πωλούνται χωριστά) για να φορτίσετε αυτό το προϊόν.
- Αν ακούσετε κάποιον περίεργο θόρυβο, δείτε κανόν ή μουρτίες κάτι περίεργο, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε φωτιά, μικροκύματα, άμεσο ηλιακό φως, υψηλές ή υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες.
- Μην αφήνετε αυτό το προϊόν ή τις ενσωματωμένες μπαταρίες να έρθουν σε επαφή με υγρά και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με βρεγμένα ή λαδωμένα χέρια. Αν έρθουν σε επαφή με υγρά, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.
- Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν ή τις ενσωματωμένες μπαταρίες σε υπερβολική πίεση ή δύναμη.
- Μην αγγίζετε αυτό το προϊόν ή τις συνδεδεμένες συσκευές όταν φορτίζει κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή επικειρήσετε να επιδιορθώσετε το προϊόν ή τις ενσωματωμένες μπαταρίες. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ζημία, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo. Μην αγγίζετε τις φθαρμένες επιφάνειες. Αποφύγετε την επαφή με οποιοδήποτε διαρρέον υγρό υλικό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Γενικά

- Κρατήστε αυτό το προϊόν και τα υλικά συσκευασίας μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Είναι πιθανή η κατά λάθος κατάποση στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε απόσταση 15 εκατοστών από βηματοδότη ενώ χρησιμοποιείτε ασύρματη επικοινωνία. Αν έχετε βηματοδότη ή άλλη εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, μην χρησιμοποιείτε την ασύρματη επικοινωνία, χωρίς πρώτα να συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.
- Η λειτουργία της ασύρματης επικοινωνίας μπορεί να μην επιτρέπεται σε ορισμένα σημεία όπως το αεροπλάνο ή το νοσοκομείο. Παρακαλούμε να τηρείτε τους ισχύοντες κανόνες.
- Άτομα με τραυματισμό ή πάθηση στα δάκτυλα, χέρια ή χέρια δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη λειτουργία δόνησης.

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Αν το προϊόν χρειαστεί καθαρίσμα, σκουπίστε το με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Αποφύγετε τη χρήση αραιωτικού ή άλλου διαλυτικού.
- Βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε τις ενσωματωμένες μπαταρίες τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες. Εάν οι μπαταρίες δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η φόρτιση τους.

- Συνδέστε ένα λουράκι Joy-Con 2 σε κάθε χειριστήριο όταν σας δοθεί σχετική οδηγία στο λογισμικό. Για να συνδέσετε ένα αξεσουάρ-λουράκι Joy-Con 2, αντιστοιχίστε το κουμπί + ή – στο χειριστήριο με το ίδιο σύμβολο στο αξεσουάρ. Στερεώστε το λουράκι γύρω από τον καρπό σας και κρατήστε σταθερά το χειριστήριο. Μπορείτε να αποσυνδέσετε το λουράκι κρατώντας πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης στο πίσω μέρος του Joy-Con 2 στο οποίο είναι συνδεδεμένο.
- Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες προφυλάξεις κατά τη χρήση των χειριστηρίων του ποιντικού:
 - Εάν υπάρχει σκόνη ή ρύποι στο Joy-Con 2, στο λουράκι Joy-Con 2 ή στο τραπέζι ή την επιφάνεια που χρησιμοποιείται, σκουπίστε τα πριν από τη χρήση.
 - Χρησιμοποιήστε το Joy-Con 2 σε επίπεδη επιφάνεια χωρίς αιχμηρές άκρες ή προεξοχές.
 - Αποφύγετε τη χρήση του Joy-Con 2 σε επιφάνειες που γρατζουνίζονται εύκολα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε mousepad ή βάση για ποντίκι.
 - Μην χτυπάτε το Joy-Con 2 με δύναμη και μην το πιέζετε όταν το μετακινείτε.

Χρόπος χρήσης

Φορτίστε και χρησιμοποιήστε ζευγοποίηση των χειριστηρίων πριν τα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Μπορείτε να φορτίσετε και να χρησιμοποιήσετε ζευγοποίηση των χειριστηρίων συνδεδεντά τα απευθείας στην κονσόλα Nintendo Switch 2 (BEE-001) ή χρησιμοποιώντας τη λαβή φόρτισης Joy-Con 2 (BEE-010) (πωλούνται χωριστά).

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση των Θυρών Ασύρματου Δικτύου

Η συσκευή διαθέτει μία θύρα ασύρματου δικτύου που είναι διαθέσιμη μέσω Bluetooth.

1. Για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth, συνδέστε τα χειριστήρια με την κονσόλα και πραγματοποιήστε ζευγοποίηση.
2. Για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης της κονσόλας (με το χειριστήριο απενεργοποιημένο) σε Φορητή ή Επιτραπέζια λειτουργία. Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία πτήσης, τα χειριστήρια θα αποσυνδεθούν από την κονσόλα και η θύρα δικτύου θα απενεργοποιηθεί.

CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Απόρριψη αυτού του προϊόντος

Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν ή τις ενσωματωμένες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Για λεπτομέρειες μεταβείτε στο gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από εξειδικευμένο επαγγελματία. Επισκεφθείτε το gr.cdmediase.eu/nintendo-support/disposal-and-recycling για περισσότερες πληροφορίες.

БЪЛГАРСКИ

Nintendo може да променя спецификациите на продукта и периодически да актуализира тази информация. Последната версия на този документ е достъпна на адрес gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Тази услуга може да не е налична в някои държави.)

Информации относно Здравето и Сигурността

Моля прочетете и се съобразявайте със информацияите относно здравето и сигурността. Неспазването на тези неща може да доведе до инциденти и щети. Възрастните би трябвало да наблюдават използването на този продукт от децата.

⚠ ВНИМАНИЕ – Батерии

- Спрете да използвате този продукт, ако батериите са протекли. Ако течността от батериите влезе в контакт с очите ви, изплакнете веднага очите си с много вода и се посъветвайте с доктор. Ако потече по ръцете ви, какавто и да е течност, измийте ги, много добре с вода. Изтрийте внимателно течността, която е отъвс с текстилен материал.
- Този продукт съдържа презареждаща се литиевойонна батерия. Не сменяйте батериите. Батериите трябва да бъдат извадени и подменени от квалифицирано лице. Молим ви да се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo да получите повече информация.

⚠ ВНИМАНИЕ – Сигурност относно електричеството

- Използвайте конзолата Nintendo Switch 2 (BEE-001) или чарджера за Joy-Con 2 (BEE-010) (всяка се продава отделно), за да заредите този продукт.
- Ако чуете страни шумове, забележите пушек или доловите необичайна миризма, прекратете използването на този продукт и се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.
- Не излагайте устройството на огън, микровълни, пряка слънчева светлина, високи или изключително ниски температури.
- Не оставяйте продукта или вградените батерии да влизат в директен контакт с течности и не използвайте този продукт с мокри или мазни ръце. Ако се появи течност, преустановете ползването и се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.
- Не подлагайте този продукт или вградените батерии на прекомерна сила.
- Не докосвайте този продукт или свързаните устройства, докато се зареждат по време на гръмотевична буря.
- Не разглобявайте и не предприемайте ремонти на този продукт или вградените батерии. Ако има някакви повреди, спрете да използвате продукта и се свържете с CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo. Не докосвайте повредените части. Да се избягва контакт с всяка течност, която изтече.

⚠ ВНИМАНИЕ – Общи условия

- Дръжте този продукт и опаковъчните материали извън обсега на малки деца и домашни любимци. Елементите може да бъдат погълнати по случайност.
- Не използвайте този продукт на разстояние под 15 сантиметра от сърдечен пейсмейкър, докато използвате безжична комуникация. Ако имате пейсмейкър или други имплантирани медицински устройства, първо се консултирайте с лекар.
- Комуникацията wireless може да е забранена на някои места, като самолети или болници. Моля спазвайте съответните указания.
- Лицата, които имат нараняване или увреждане на пръстите, дланите или ръцете, не трябва да използват функцията вибрация.

ВНИМАТЕЛЕН НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ

- Ако този продукт се зацапа, го забършете с мека, суха кърпа. Избягвайте използването на разредител или други разтворители.
- Подсигурете се, че зареждате вградените батерии най-малко веднъж на шест месеца. Ако батериите не се използват продължителен период от време, зареждането им може да стане невъзможно.
- Прикрепете каишка Joy-Con 2 към всеки контролер, когато получите инструкции за това в софтуера. За да прикрепите аксесоара с каишка Joy-Con 2, бутонът + или – на контролера трябва да съвпада със същия символ на аксесоара. Закрепете каишката около китката си и дръжте здраво контролера. Можете да откачите каишката, като задържите бутона за освобождаване на гръба на Joy-Con 2, към който е прикрепена.
- Спазвайте следните предпазни мерки, когато използвате контролите на мишката:
 - Ако по Joy-Con 2, каишката Joy-Con 2, масата или повърхността, която се използва, има прах или мръсотия, ги почистете преди употреба.
 - Използвайте Joy-Con 2 върху равна повърхност без остри ръбове или издатини.
 - Избягвайте да използвате Joy-Con 2 върху повърхности, които лесно се надраскват. Препоръчително е да използвате подложка за мишка.
 - Не удряйте силно Joy-Con 2 и не го натискайте, когато го движите.

Как се използва

Заредете и двоете контролерите, преди да ги използвате за първи път. Можете да зареждате и двоювете контролерите, като ги прикрепите директно към конзолата Nintendo Switch 2 (BEE-001) или като използвате ръкохватката за зареждане Joy-Con 2 (BEE-010) (всяко от тях се продава отделно).

Как да активирате и деактивирате безжични мрежови портове

Устройството има един безжичен мрежов порт, достъпен чрез Bluetooth.

1. За да активирате Bluetooth, свържете контролерите с конзолата и ги свържете.
2. За да деактивирате Bluetooth, включете функцията за самолетен режим на конзолата (като Bluetooth е зададен на Изкл.) в ръчен или настолен режим. След като самолетният режим е активен, контролерите ще бъдат изключени от конзолата и мрежовият порт ще бъде деактивиран.

CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Елиминирането на този продукт

Не изхвърляйте този продукт или вградените батерии, в домакинската смет. За подробности, посетете:

gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

Батериите трябва да се извади от квалифициран специалист. Посетете gr.cdmediase.eu/nintendo-support/disposal-and-recycling за повече информация.

HRVATSKI

Nintendo zadržava pravo na povremene izmjene specifikacija proizvoda i ažuriranje ovih informacija. Najnovija verzija ovog dokumenta dostupna je na web-mjestu gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Ova usluga nije dostupna u nekim državama.)

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Molimo pročitaјte i slijedite zdravstvene i sigurnosne informacije. U suprotnom bi moglo doći do osobne ozljede ili oštećenja imovine. Odrasli trebaju nadzirati korištenje ovog proizvoda od strane dјce.

⚠ UPOZORENJE – Батерија

- Prestanite koristiti ovaj proizvod ukoliko батерије cure. Dоде li tekućina iz батерија u kontakt s vašim očima, odmah isperite оči obilјem vode i savјetujte se s liječnikom. Dосpiје li tekućina na vaše ruke, temelјito ih isperite vodom. Tkaninom pažljivo obrishte tekućinu s vanjske strane proizvoda.
- Proizvod sadrži punјlivu litij-iоnsku батеријu. Батеријu nemoјte mijenjati sami. Батерије se moraju ukloniti i zamijeniti od strane kvalificiranih osoba. За више informacija kontaktirajte CD Media S.E. - Podrška Klijentima Nintendo.

