

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Sağlık ve güvenlik bilgilerinizi lütfen okuyun ve inceleyin. Bunu yapmamanız incinmeye veya hasara neden olabilir.

Yetişkinler, bu ürünün çocuklar tarafından kullanımını gözetim altında tutmalıdırlar.

⚠ UYARI – Kasılma Nöbetleri

Bazı kişilerde (yaklaşık olarak 4000'de 1) yanıp sönen ışıklar veya desenlerin tetikleyeceği kasılma nöbetleri veya bayılmalar gerçekleşebilir. Bu durum, bu kişilerin kasılma nöbeti geçmiş olması dahi televizyon seyrederken veya video oyunu oynarken meydana gelebilir. Daha önceden kasılma nöbeti, bilinç kaybı veya epilepsiyle bağlantılı semptomlar yaşamış kişilerin video oyunu oynamadan önce bir doktora danışması gerekmektedir.

Kasılma, göz veya kas seğirmesi, bilinç kaybı, görmede bozukluk, istemsiz hareketler veya sersemlik gibi olağandışı semptomlar yaşarsanız oyunu bırakın ve doktorunuza başvurun.

Video oyunu oynarken kasılma nöbeti ihtimalini azaltmak için:

- Yorgun veya uykuya ihtiyacınız olduğunda oyun oynamayın.
- İyi ışıklandırılmış bir odada oynayın.
- Saat başı 10 ile 15 dakika ara verin.

⚠ UYARI – Göz Yorgunluğu, Hareket Rahatsızlığı ve Tekrarlayan Hareketler Sonucu İçin

Çok uzun süreli oyun oynamaktan kaçınınız.

İhtiyacınız olmadığını düşünseniz dahi saat başı 10 ile 15 dakika ara verin.

Bu belirtilerin herhangi birini yaşarsanız oynamayı bırakın:

- Oynarken gözleriniz yorulursa veya hassaslaşırsa veya baş dönmesi, mide bulantısı ya da yorgunluk hissederseniz
- Oynarken elleriniz, el bilekleriniz veya kollarınız yorulursa veya hassaslaşırsa ya da karıncağınma, uyuşma, yanma veya gerginlik ya da farklı bir huzursuzluk hissederseniz

Bu belirtilerin herhangi biri devam ederse, bir doktora danışın.

⚠ UYARI – Batarya

Batarya sızdırma yaparsa kullanmayı bırakın.

Batarya sıvısının gözlemlenizle teması halinde gözlerinizi derhal bol su ile yıkayın ve bir doktora başvurun. Elinize herhangi bir sıvının sızması halinde ellerinizi suyla iyice yıkayın. Bu ürünün dış kısmındaki sıvıyı bir bezle dikkatlice temizleyin.

⚠ UYARI – Elektriksel Güvenlik

Bu ürünü şarj etmek için yalnızca ürün ile birlikte verilen USB şarj kablosunu (HAC-010) kullanın.

Yalnızca ayrı satılan Nintendo USB AC adaptör (CLV-003(EUR)) veya başka bir USB uyumlu AC adaptör gibi bu ürünle uyumlu bir AC adaptörü kullanın. Lütfen ülkenizde kullanılmayan bir AC adaptörü kullandığınızdan emin olun ve bu ürüne güç sağlayabildiğinden emin olmak için kullanım kılavuzunu okuyun.

- Cihazı ateş, mikrodalgalar, doğrudan güneş ışığı, yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Bu ürünün sıvıyla temas etmesine izin vermemeyi ve ıslak veya yağlı ellerle kullanmayın. İçine sıvı bir madde girerse bu ürünü kullanmayı bırakın ve Nintendo Servisi ile iletişime geçin.
- Bu ürünü aşırı enerjiye maruz bırakmayın. USB şarj kablosuna asılmayın veya çok sıkı bir şekilde bükmeyin.
- Parmaklarınız veya metal nesnelerle aygıt konnektörlerine dokunmayın.
- Gök gürlütlü fırtına esnasında şarj olurken USB AC adaptörüne veya bağlı cihazlara dokunmayın.
- Tuhaftır bir ses duyar, duman görür veya tuhaftır bir koku alırsanız bu ürünü kullanmayı bırakın ve Nintendo Servisi ile iletişime geçin.
- Bu ürünü sökmeyin veya tamir etmeyi denemeyin. Bu ürün hasar görürse kullanmayı bırakın ve Nintendo Servisi. Hasarlı bölgelere dokunmayın. Sızan sıvı maddelerle temas etmeyin.

⚠ UYARI – Genel

- Bu sistemi, aksesuarlarını ve paketleme malzemelerini küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun. Küçük parçalar ve paket içerikleri kazara yutulabilir. USB şarj kablosu boynun etrafına dolaşabilir.
- Kartonların sivri noktaları ve keskin kenarlarını cildinize bastırmayın.

DİKKATLİ KULLANIM

- Ürünü rutubetli alanlarda veya sıcaklığın aniden değişebileceği alanlarda kullanmayın veya saklamayın. Yoğunlaşma gerçekleşirse konsolu kapatın ve su damlaları buharlaşana kadar bekleyin.
- Tozlu veya dumanlı alanlarda kullanmayın.
- Bu ürün kirlenirse yumuşak ve kuru bir bezle silin. Tiner veya diğer solventleri kullanmaktan kaçının.
- Yalnızca uyumlu aksesuarları kullanın.
- Dahili bataryayı en az altı ayda bir şarj ettiğinizden emin olun. Batarya uzun süre kullanılmazsa şarj edilemez hale gelebilir.
- Batarya tükendiye veya POWER Düğmesi en az beş saniye basılı tutulursa ürün kapanır ve kaydetmediğiniz veriler kaybolur.

Nasıl Şarj Edilir



Lütfen aşağıdakilerden birini kullanın:

- Nintendo USB AC adaptörü (CLV-003(EUR)) (ayrı olarak satılır)
 - Diğer USB uyumlu AC adaptörü (ayrı satılır)
- Bazı USB uyumlu cihazlar sisteme güç sağlayabilirken, Nintendo belirli bir cihazı önermez. Lütfen üçüncü taraf cihazların talimatlarına uyduğunuzdan emin olun.

Not: Game & Watch sistemleri yalnızca aşağıdaki sembole sahip Class II cihazlara bağlıdır:

Buton İsimleri ve İşlevleri

- GAME Butonu:** Oyun/dil seçim ekranını açar ve kapatır.
TIME Butonu: Saati açar.
PAUSE/SET Butonu: Ayarlar menüsünü açar ve kapatır/oyunu duraklatır.
START Butonu: Dahil edilen üç The Legend of Zelda oyunundan herhangi birinde başlık ekranından dosya seçim ekranını açar.
SELECT Butonu: Playtime Clock'taki öğeleri seçmenize (otomatik modda değilken) ve dahil edilen üç The Legend of Zelda oyunundan herhangi birinde dosya seçim ekranında dosyaları kaydetmeyi seçmenize olanak tanır.
- A + B + START + SELECT:** The Legend of Zelda oyunlarında askıya alma ekranını açar (oyuna bağlı olarak çeşitli ekranlardan erişilebilir).
Oyun Saati: Saat görüntülenirken ayarlara erişmek için PAUSE/SET butonuna veya oynamaya başlamak için B veya +Control Pad butonuna basabilirsiniz.
Oyun Zamanlayıcısı: Zamanlayıcı başlar başlamaz oyun oynayabileceksiniz.
Not: Sisteminizi nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi almak için bakınız: <https://nintendo-europe.com/support/gameandwatch>

Bataryanın Sökülmesi

Batarya, nitelikli personel tarafından sökülülmelidir.
Daha fazla bilgi için lütfen <https://cdmediaturk.com/destek/disposal-and-recycling/> ile iletişime geçin.

Nintendo Servisi

<https://cdmediaturk.com/destek/>

Bu Ürünün İmha Edilmesi

Bu ürünü veya içindeki bataryayı evsel atık noktalarına atmayın. Ayrıntılar için şu adrese göz atın: <https://cdmediaturk.com/destek/manuals>
Bu üründe kullanılan sembollerin ve işaretlerin açıklaması için bkz. <https://cdmediaturk.com/destek/manuals>



Üretici:
Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japonya
AB İthalatçı Firma:
Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Almanya

MODEL NO.: HXB-001

© Nintendo

Trademarks are property of their respective owners. Game & Watch is a trademark of Nintendo.