

DISTRIBUTOR'S MANUAL

Nintendo Switch™ 2 Joy-Con™ 2

Садржај • İçindekiler

Српски	1
Türkçe	2

Српски

Nintendo задржава право на измену својства производа и ажурирање приручника. Најновија верзија овог документа доступна је на gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Ова услуга у неким земљама можда неће бити доступна.)

ЗДРАВСТВЕНЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Молимо прочитајте и следите здравствене и безбедносне информације. У супротном би могло доћи до личне повреде или оштећења имовине. Одрасли требају надзирати коришћење овог производа од стране деце.

УПОЗОРЕЊЕ – Батерије

- Прекините коришћење овог производа ако батерије цуре. Ако течност из батерија дође у додир са очима, одмах их исперите великом количином воде и обратите се лекару. Ако вам течност из батерија исцури по рукама, добро их оперите водом. Крпом пажљиво обришите течност са спољних делова овог производа.
- Производ садржи пуњиву литијум-јонску батерију. Батерију немојте мењати сами. Батерије се морају уклонити и заменити од стране квалификованих особа. За више информација контактирајте CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.

УПОЗОРЕЊЕ – Електрична безбедност

- Да бисте напунили овај производ, користите Nintendo Switch 2 конзолу (BEE-001) или држач за пуњење за Joy-Con 2 (BEE-010) (сваки се одвојено продаје).
- Ако чујете необичне звукове, угледате дим или осетите необичан мирис, престаните да користите овај производ и обратите се CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.
- Не излажите уређај ватри, микроталасима, директној сунчевој светлости или екстремно високим или ниским температурама.
- Не дозволите да овај производ или уграђене батерије дођу у додир с течностима и не користите га мокрим или масним рукама. Ако течност доспе у уређај, престаните са коришћењем те обавестите CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.
- Не излажите овај производ или уграђене батерије прекомерној сили.
- Не додирујте овај производ или повезане уређаје док се пуне током олује са грмљавином.
- Не расстављајте и не покушавајте да поправите овај производ или уграђене батерије. Ако је било шта од тога оштећено, престаните са коришћењем производа и обратите се CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима. Не дирајте оштећена подручја. Избегавајте контакт са истеклом течностима.

УПОЗОРЕЊЕ – Опште

- Чувајте овај производ и амбалажу ван домаћаја мале деце и кућних љубимаца. Делови се могу случајно прогутати.
- Немојте да користите овај производ на растојању мањем од 15 центиметара од срчаног пејсмејкера док користите бежичну комуникацију. Ако имате пејсмејкер или други имплантирани медицински уређај, прво се обратите лекару.
- Коришћење бежичних уређаја можда није дозвољено на одређеним местима, на пример у авиону или у болницама. Молимо придржавајте се прописа.
- Особе са повредама или поремећајима прстију, шака или руку не треба да користе функцију вибрације.

НАМЕНА

- Ако се овај производ заплрља, обришите га меком, сувом крпом. Избегавајте да користите разређиваче или раствараче.
- Уграђене батерије треба поново напунити најмање сваких шест месеци. Ако се батерије не користе у дужем временском периоду, оне могу да изгубе способност пуњења.
- Повежите Joy-Con 2 наруквицу на сваки контролер када се то од вас тражи у софтверу. Да бисте прикључили додатке Joy-Con 2 наруквице, упарите дугме + или – на контролеру са истим симболом на додатку. Обезбедите траку око ручног зглоба и чврсто држите контролер. Наруквицу можете да одвојите тако што ћете дуж држати дугме за отпуштање на полеђини Joy-Con 2 контролера.
- Када користите контроле на мишу, водите рачуна о следећим мерама опреза:
 - Ако је на Joy-Con 2 контролеру, Joy-Con 2 наруквици или на столу присутна прашина или прљавштина, очистите их пре коришћења.
 - Користите Joy-Con 2 на равnoj површини на којој нема оштрих ивица или избочина.
 - Избегавајте да користите Joy-Con 2 на површинама које се могу лако огревати. Препоручује се да користите подлогу за миш или другу подлогу.
 - Немојте да ударате снажно Joy-Con 2 нити да га притискате док га померате околo.

Како се користи

Напуните и упарите контролере пре њиховог првог коришћења. Можете да напуните и упарите контролере тако што ћете их директно повезати са Nintendo Switch 2 конзолом (BEE-001) или помоћу држача за пуњење за Joy-Con 2 (BEE-010) (сваки се одвојено продаје).

Како активирати и деактивирати портове бежичне мреже

Уређај има један порт за бежичну мрежу путем Bluetooth-а.

1. Да бисте активирали Bluetooth, повежите контролер на конзолу и упарите га.
2. Да бисте деактивирали Bluetooth, укључите режим летења на конзоли (са искљученом опцијом Bluetooth) у ручном или стоним режиму.

Када је режим летења активан, контролери ће бити одвојени од конзоле, а порт мреже ће бити деактивиран.

CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Отклањање производа

Овај производ или инсталиране батерије не смеју се одлагати заједно с комуналним отпадом. За више детаља погледајте:

gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

Батерију сме да уклони само квалификовано стручно особље. Посетите gr.cdmediase.eu/nintendo-support/disposal-and-recycling за више информација.

Türkçe

Nintendo zaman zaman ürün özelliklerini değiştirebilir ve bu bilgileri güncelleyebilir. Bu belgenin en son sürümüne tr.cdmediase.eu/destek/manuals adresinden ulaşabilirsiniz (Bu hizmet bazı ülkelerde kullanılamayabilir).

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Sağlık ve güvenlik bilgilerini lütfen okuyun ve inceleyin. Bunu yapmamanız incinmeye veya hasara neden olabilir. Yetişkinler, bu ürünün çocuklar tarafından kullanımını gözetim altında tutmalıdır.

UYARI – Bataryalar

- Batarya sıvısının gözlerinize teması halinde gözlerinizi derhal bol su ile yıkayın ve bir doktora başvurun. Ellerinize herhangi bir sıvının sızmaması halinde ellerinizi suyla iyice yıkayın. Bu cihazın dış kısmındaki sıvıyı bir bezle dikkatlice temizleyin.
- Ürün şarj edilebilir bir lityum-iyon pil içerir. Bataryaları kendiniz değiştirmeyin. Bataryalar nitelikli personel tarafından sökülmesi ve değiştirilmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen Nintendo Servis ile iletişime geçin.

UYARI – Elektriksel Güvenlik

- Bu ürünü şarj etmek için Nintendo Switch 2 konsolunu (BEE-001) veya Joy-Con 2 şarj kolunu (BEE-010) kullanın (her biri ayrı satılır).
- Tuhaf bir ses duyar, duman görür veya tuhaf bir koku alırsanız bu ürünü kullanmayın bırakın ve Nintendo Servisi ile iletişime geçin.
- Cihazı ateş, mikrodalgalar, doğrudan güneş ışığı, yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Bu ürünün veya dahili bataryaların sıvıyla temas etmesine izin vermeyin ve ıslak veya yağlı ellerle bu ürünü kullanmayın. İçine sıvı bir madde girerse kullanmayı bırakın ve Nintendo Servis ile iletişime geçin.
- Bu ürünü veya dahili bataryaları aşırı enerjiye maruz bırakmayın.
- Fırtına sırasında şarj ederken bu ürüne veya bağlı cihazlara dokunmayın.
- Bu ürünü veya dahili bataryaları sökmeyin veya tamir etmeyi denemeyin. Herhangi bir hasar varsa, ürünü kullanmayı bırakın ve Nintendo Servis ile iletişime geçin. Hasarlı bölgelere dokunmayın. Sızan sıvı maddelerle temas etmeyin.

UYARI – Genel

- Bu ürünü ve ambalaj malzemelerini küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun. Ürünler yanlışlıkla yutulabilir.
- Kablosuz iletişimi kullanırken bu ürünü kalp pilinin 15 santimetre yakınında kullanmayın. Kalp piliniz veya implante edilmiş başka bir tıbbi cihazınız varsa, önce bir doktora danışın.
- Kablosuz bağlantının uçak veya hastaneler gibi belirli yerlerde kullanımına izin verilmeyebilir. Lütfen ilgili yönetmeliklere uyun.
- Parmaklarınızda, elinde veya kollarınızda sakatlık veya rahatsızlık olan kişiler titreşim özelliğini kullanmamalıdır.

Dikkatli Kullanım

- Bu ürün kirilenirse yumuşak ve kuru bir bezle silin. Tiner veya diğer solventleri kullanmaktan kaçının.
- Dahili bataryaları en azından altı ayda bir şarj ettiğinizden emin olun. Bataryalar uzun süre kullanılmazsa şarj edilemez hale gelebilir.
- Yazılımda talimat verildiğinde her kontrol cihazına bir Joy-Con 2 kayışı takın. Bir Joy-Con 2 kayış aksesuarı takmak için kontrol cihazındaki + veya - düğmesinin aksesuarındaki aynı sembolle eşleştirin. Kayışı bileğinizin etrafına sabitleyin ve kontrol cihazını sıkıca tutun. Bir kayışı, bağlı olduğu Joy-Con 2'nin arkasındaki serbest bırakma düğmesini tutarak çıkarabilirsiniz.
- Fare kontrollerini kullanırken aşağıdaki önlemlere uyun:
 - Joy-Con 2, Joy-Con 2 kayışı veya kullanılan masa veya yüzey üzerinde toz veya kir varsa, kullanmadan önce silerek temizleyin.
 - Joy-Con 2'yi keskin kenarları veya çıkıntıları olmayan düz bir yüzeyde kullanın.
 - Joy-Con 2'yi kolayca çizilebilecek yüzeylerde kullanmaktan kaçının. Bir mousepad veya mat kullanmanız önerilir.
 - Joy-Con 2'yi hareket ettirirken kuvvetle vurmayın veya üzerine bastırmayın.

Nasıl Kullanılır

İlk kez kullanmadan önce kontrol cihazlarını şarj edin ve eşleştirin. Kontrol cihazlarını doğrudan Nintendo Switch 2 konsoluna (BEE-001) takarak veya Joy-Con 2 şarj tutacağına (BEE-010) kullanarak (her biri ayrı satılır) şarj edebilir ve eşleştirebilirsiniz.

Kablosuz Ağ Bağlantı Noktası Nasıl Etkinleştirilir ve Devre Dışı Bırakılır?

Cihazın Bluetooth aracılığıyla kullanılabilen bir kablosuz ağ bağlantı noktası vardır.

1. Bluetooth'u etkinleştirmek için kontrol cihazlarını konsola bağlayın ve eşleştirin.
2. Bluetooth'u devre dışı bırakmak için, el tipi veya masa üstü modunda konsolun uçuş modu işlevini (Bluetooth Kapalı olarak ayarlanmış halde) açın.

Uçuş modu aktif olduğunda, kontrolcülerin konsolla bağlantısı kesilecek ve ağ portu devre dışı bırakılacaktır.

Nintendo Servizi

tr.cdmediase.eu/destek

Bu Ürünün İmha Edilmesi

Bu ürünü veya dahili bataryaları evsel atık noktalarına atmayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. tr.cdmediase.eu/destek/manuals

Batarya, nitelikli personel tarafından sökülmelidir. Daha fazla bilgi için tr.cdmediase.eu/destek/disposal-and-recycling adresini ziyaret edin.

Техниче карактеристике • Teknik Özellikler

Joy-Con 2 (L)	Öncer radne frekvencije • Çalışma frekansı bantları	Максимално радио фреквентно подручје • Maksimum radyo frekansı gücü
Bluetooth	2402-2480MHz	6.5dBm

Joy-Con 2 (R)	Опсег радне фреквенције • Çalışma frekansı bantları	Максимално радно фреквентно подручје • Maksimum radyo frekansı gücü	Максимална јачина ел. Поља • Maksimum alan kuvveti
Bluetooth	2402-2480MHz	6.5dBm	—
NFC	13.56MHz	—	-7.68dBμA/m

Објашњења симбола и ознака на производу потражите на адреси qr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

Bu üründe kullanılan sembollerin ve işaretlerin açıklaması için bkz. tr.cdmediase.eu/destek/manuals

İZJABA O USAĞLAŞENOSTI • UYGUNLUK BEYANI

Nintendo izjavljuje da je radijska oprema (Joy-Con 2) usaglašena sa Direktivom 2014/53 / EU. Tekst Izjave o usaglašenosti EU dostupan je putem sledeće veze: gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

İşbu beyan ile Nintendo, radyo ekipmanı türünün (Joy-Con 2) 2014/53/EU Yönetmeliğiyle uyumlu olduğunu ilan eder. AB uygunluk beyanı metninin tamamı şu İnternet adresinde mevcuttur: tr.cdmediase.eu/destek/manuals

Производ Информације о еколошком дизајну:

Информације о енергетској ефикасности и ефикасности ресурса овог производа су доступне на

gr.cdmediase.eu/nintendo-support/switch-ecodesign

Ürün Çevreci Tasarım Bilgisi:

Bu ürünün enerji verimliliğine ve kaynak verimliliğine ilişkin bilgiler şu adreste mevcuttur: tr.cdmediase.eu/destek/switch-ecodesign

Произвођач • Üretici:
Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
Овлашћени представник и увозник за ЕУ • AB yetkili temsilcisi ve ithalatçısı:

Овлашћени представник и увозник за ЕУ • AB yetkili temsilcisi ve ithalatçısı:

Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

МОДЕЛ БР. • MODEL NO.: BEE-012, BEE-014, BEE-018

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

© Nintendo

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

