
8BitDo®


Pro 3 Bluetooth Gamepad — instruction manual


ENGLISH - User Manual 2


TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi 7



ENGLISH - User Manual







- Press the **start button** to turn on the gamepad.
- Hold the **start button** for 3 seconds to turn off the gamepad.
- Hold the **start button** for 8 seconds to forced shutdown the gamepad.

❶ - L1 button
❸ - D-pad
❸ - Star button
❹ - L3 button
❺ - - select button
❻ - Profile button
❼ - + start button
❽ - Profile LED
❾ - R1 button
❿ - Home button
⓫ - R3 button
⓬ - R4 button
⓭ - R2 button
⓮ - Trigger mode switch
⓯ - Charging contacts
⓰ - Power LED
⓱ - Status LED
⓲ - Pair button
⓳ - L4 button
⓴ - L2 button
㉑ - Trigger mode switch
㉒ - Mode switch
㉓ - 2.4G Adapter/Adapter compartment
㉔ - Charging status LED

Windows

- System requirement: Windows 10 (1903) or above.

Wireless Connection

1. Turn the **Mode switch** to **S/X** position.
2. Press the **start** button to turn on the gamepad.
3. Connect the 2.4G adapter to the USB port of your Windows device, the S**tatus LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Wired Connection

1. Turn the **Mode switch** to **S/X** position.
2. Connect the gamepad to your Windows device via a USB cable and wait till the gamepad is successfully recognized by the device.

Switch 1/2

- System requirement: Switch system 3.0.0 or above.
- NFC scanning, IR camera, HD rumble and notification LED are not supported.

Bluetooth Connection

1. Turn the **Mode switch** to **S** position.
2. Press the **start** button to turn on the gamepad.
3. Hold the **Pair** button for 3 seconds to enter its pairing mode, the **Status LED** will start to roll side to side. (This is required for the very first time only)
4. Go to your Switch Home Page to click on [Controllers], then click on [Change Grip/Order], the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Wireless Connection

- Switch 1: Enable "**Wired Connection**" for **Pro Controller in Settings** → **Controllers and Sensors**.
- Switch 2: Enable "**Wired Connection**" for **Nintendo Switch Pro Controller in Settings** → **Controllers and Peripherals**.

1. Turn the **Mode switch** to **S/X** position.
2. Press the **start** button to turn on the gamepad.
3. Connect the 2.4G adapter to your Switch device's USB port, the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Wired Connection

- Switch 1: Enable "**Wired Connection**" for **Pro Controller in Settings** → **Controllers and Sensors**.
- Switch 2: Enable "**Wired Connection**" for **Nintendo Switch Pro Controller in Settings** → **Controllers and Peripherals**.

1. Turn the **Mode switch** to **S** position.
2. Connect the gamepad to your Switch device via a USB cable and wait till the gamepad is successfully recognized by the device.

SteamOS

- System requirement: SteamOS 3.7.13 or above.

Bluetooth Connection

1. Turn the **Mode switch** to **D** position.
2. Press the **start** button to turn on the gamepad.
3. Hold the **Pair** button for 3 seconds to enter its pairing mode, the **Status LED** will start to roll side to side. (This is required for the very first time only)
4. Go to your SteamOS device's "Bluetooth Setting" and turn it on, pair with "**8BitDo Pro 3"**, the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Wired Connection

1. Turn the **Mode switch** to **D** position.
2. Connect the gamepad to your SteamOS device via a USB cable and wait till the gamepad is successfully recognized by the device.

Apple

- System requirement: iOS 26, iPadOS 26, tvOS 26, macOS 26, and visionOS 26.
  Apple® iPadOS®, macOS®, tvOS® and visionOS® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Bluetooth Connection

1. Turn the **Mode switch** to **D** position.
2. Press the **start** button to turn on the gamepad.
3. Hold the **Pair** button for 3 seconds to enter its pairing mode, the **Status LED** will start to roll side to side.
   (This is required for the very first time only)
4. Go to your Apple device's "Bluetooth Setting" and turn it on, pair with "**8BitDo Pro 3**", the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Wired Connection

- USB wired connection is only available for macOS or iOS/iPadOS devices with USB-C ports.

1. Turn the **Mode switch** to **D** position.
2. Connect the gamepad to your Apple device via a USB cable and wait till the gamepad is successfully recognized by the device.

Android

- System requirement: Android 13.0 or above.

Bluetooth Connection

1. Turn the **Mode switch** to **D** position.
2. Press the **start** button to turn on the gamepad.
3. Hold the **Pair** button for 3 seconds to enter its pairing mode, the **Status LED** will start to roll side to side.
   (This is required for the very first time only)
4. Go to your Android device's "Bluetooth Setting" and turn it on, pair with "**8BitDo Pro 3**", the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Wired Connection

- OTG support is required on your Android device, please contact your manufacturer for more information,

1. Turn the **Mode switch** to **D** position.
2. Connect the gamepad to your Android device via a USB cable and wait till the gamepad is successfully recognized by the device.


Turbo Function

D-pad, Home button, L3/L4 buttons, L4/R4 buttons, and PL/PR buttons are not supported for turbo.
The turbo settings will not be saved permanently and will revert to default settings after the gamepad is powered off or disconnected.



L4/R4/PL/PR Buttons Configuration

- Single or multiple buttons on the gamepad can be mapped to the **L4/R4/PL/PR buttons**.
- **L3/R3 buttons** are not supported.
- The **Home LED** will blink continuously when the mapped button is pressed.



battery

status -		**Power LED —**
low battery mode	→	Power LED blinks
battery charging	→	Power LED stays solid
battery fully charged	→	Power LED turns off

- Built-in 1000mAh battery pack, 20 hours of usage time via Bluetooth connection and wireless 2.4G connection, rechargeable with 4 hours charging time.
- The gamepad will automatically shut down if it fails to connect within 1 minute of startup, or if there are no operations within 1 minute after establishing a connection.
- The gamepad will not shut down during wired connection.
- Charging and battery life depend on variations in settings or environmental factors, and actual results may vary.

Calibrate Joysticks

Please follow the steps below:

1. Gamepad in the powered-on state, press and hold the "**L+R+selec**t" buttons for 8 seconds to enter the calibration mode, the **Home LED** will start to blink.
2. Push the joysticks to the edge and rotate them slowly 2-3 times.
3. Slowly press the triggers to the bottom 2-3 times.
4. Press the same "**L+R+Select**" buttons combination again to complete the calibration.


Safety Warnings


- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.
- This product contains small parts that may cause choking. Not suitable for children under three years old.
- This product features flashing lights. Individuals with epilepsy or photosensitivity should disable the lighting effects before use.
- Cables may cause tripping or entanglement hazards. Keep them away from walkways, children, and pets.
- Stop using this product immediately and seek medical attention if you experience dizziness, visual disturbances, or muscle spasms.


Ultimate Software

Please visit app.8bitdo.com to download the **Ultimate Software V2** to get the latest firmware & additional support.

TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi







- Oyun kumandasını açmak için **Start düğmesine** basın.
- Oyun kumandasını kapatmak için **Start düğmesini** 3 saniye basılı tutun.
- Oyun kumandasını zorla kapatmak için **Start düğmesini** 8 saniye basılı tutun.

❶ - L1 düğmesi
❸ - D-pad
❸ - Star düğmesi
❹ - L3 düğmesi
❺ - - select düğmesi
❻ - Profil düğmesi
❼ - + start düğmesi
❽ - Profil LED'i
❾ - R1 düğmesi
❿ - Home düğmesi
⓫ - R3 düğmesi
⓬ - R4 düğmesi
⓭ - R2 düğmesi
⓮ - Tetik modu anahtarı
⓯ - Şarj temas noktaları
⓰ - Güç LED'i
⓱ - Durum LED'i
⓲ - Eşleştirme düğmesi
⓳ - L4 düğmesi
⓴ - L2 düğmesi
㉑ - Tetik modu anahtarı
㉒ - Mod anahtarı
㉓ - 2.4G adaptör/Adaptör bölmesi
㉔ - Şarj durumu LED'i

Windows

- Sistem gereksinimi: Windows 10 (1903) veya üzeri.

Kablosuz Bağlantı

1. **Mod anahtarını S/X** konumuna getirin.
2. Oyun kumandasını açmak için **Start düğmesine** basın.
3. 2.4G adaptörü Windows cihazınızın USB bağlantı noktasına takın; **Durum LED'i,** bağlantının başarılı olduğunu göstermek için sabit yanar.

Kablolu Bağlantı

1. **Mod anahtarını S/X** konumuna getirin.
2. Oyun kumandasını Windows cihazınıza bir USB kablosuyla bağlayın ve kullanmadan önce oyun kumandasının cihaz tarafından başarıyla tanınmasını bekleyin.

Switch 1/2

- Sistem gereksinimi: Switch sistem sürümü 3.0.0 veya üzeri.
- NFC taraması, IR kamera, HD titreşim ve bildirim LED'i desteklenmez.

Bluetooth Bağlantısı

1. **Mod anahtarını S** konumuna getirin.
2. Oyun kumandasını açmak için **Start düğmesine** basın.
3. **Eşleştirme moduna** girmek için Eşleştirme düğmesini 3 saniye basılı tutun; **Durum LED'i** bir yandan diğer yana hareket etmeye başlar. (Bu yalnızca ilk kullanımda gereklidir)
4. Switch Ana Sayfanızda [Kumandalar] seçeneğine, ardından [Tutuş/Sıralama Değiştir] seçeneğine tıklayın; **Durum LED'i**, bağlantının başarılı olduğunu göstermek için sabit yanar.

Kablosuz Bağlantı

- Switch 1: seçeneğini etkinleştirin "**Wired Connection**" **for Pro Controller in Settings → Controllers and Sensors**.
- Switch 2: seçeneğini etkinleştirin "**Wired Connection**" **for Nintendo Switch Pro Controller in Settings → Controllers and Peripherals**.

1. **Mod anahtarını S/X** konumuna getirin.
2. Oyun kumandasını açmak için **Start düğmesine** basın.
3. 2.4G adaptörü Switch cihazınızın USB bağlantı noktasına takın; **Durum LED'i,** bağlantının başarılı olduğunu göstermek için sabit yanar.

Kablolu Bağlantı

- Switch 1: seçeneğini etkinleştirin "**Wired Connection**" **for Pro Controller in Settings → Controllers and Sensors**.
- Switch 2: seçeneğini etkinleştirin "**Wired Connection**" **for Nintendo Switch Pro Controller in Settings → Controllers and Peripherals**.

1. **Mod anahtarını S** konumuna getirin.
2. Oyun kumandasını Switch cihazınıza bir USB kablosuyla bağlayın ve oyun kumandasının cihaz tarafından başarıyla tanınmasını bekleyin.

SteamOS

- Sistem gereksinimi: SteamOS 3.7.13 veya üzeri.

Bluetooth Bağlantısı

1. **Mod anahtarını D** konumuna getirin.
2. Oyun kumandasını açmak için S**tart düğmesine** basın.
3. **Eşleştirme moduna** girmek için Eşleştirme düğmesini 3 saniye basılı tutun; **Durum LED'i** bir yandan diğer yana hareket etmeye başlar. (Bu yalnızca ilk kullanımda gereklidir)
4. SteamOS cihazınızda "Bluetooth Ayarları" bölümüne gidip Bluetooth'u açın, "**8BitDo Pro 3**" ile eşleştirin; **Durum LED'i**, bağlantının başarılı olduğunu göstermek için sabit yanar.

Kablolu Bağlantı

1. **Mod anahtarını D** konumuna getirin.
2. Oyun kumandasını SteamOS cihazınıza bir USB kablosuyla bağlayın ve oyun kumandasının cihaz tarafından başarıyla tanınmasını bekleyin.

Apple

- Sistem gereksinimi: iOS 26, iPadOS 26, tvOS 26, macOS 26 ve visionOS 26.
  Apple® iPadOS®, macOS®, tvOS® ve visionOS®, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Bluetooth Bağlantısı

1. **Mod anahtarını D** konumuna getirin.
2. Oyun kumandasını açmak için **Start düğmesine** basın.
3. **Eşleştirme moduna** girmek için Eşleştirme düğmesini 3 saniye basılı tutun; **Durum LED'i** bir yandan diğer yana hareket etmeye başlar. (Bu yalnızca ilk kullanımda gereklidir)
4. Apple cihazınızda "Bluetooth Ayarları" bölümüne gidip Bluetooth'u açın, "**8BitDo Pro 3**" ile eşleştirin; **Durum LED'i**, bağlantının başarılı olduğunu göstermek için sabit yanar.

Kablolu Bağlantı

- USB kablolu bağlantı yalnızca USB-C bağlantı noktasına sahip macOS veya iOS/iPadOS cihazlarında kullanılabilir.

1. **Mod anahtarını D** konumuna getirin.
2. Oyun kumandasını Apple cihazınıza bir USB kablosuyla bağlayın ve oyun kumandasının cihaz tarafından başarıyla tanınmasını bekleyin.

Android

- Sistem gereksinimi: Android 13.0 veya üzeri.

Bluetooth Bağlantısı

1. **Mod anahtarını D** konumuna getirin.
2. Oyun kumandasını açmak için **Start düğmesine** basın.
3. **Eşleştirme moduna** girmek için Eşleştirme düğmesini 3 saniye basılı tutun; **Durum LED'i** bir yandan diğer yana hareket etmeye başlar. (Bu yalnızca ilk kullanımda gereklidir)
4. Android cihazınızda "Bluetooth Ayarları" bölümüne gidip Bluetooth'u açın, "**8BitDo Pro 3**" ile eşleştirin; **Durum LED'i**, bağlantının başarılı olduğunu göstermek için sabit yanar.

Kablolu Bağlantı

- Android cihazınızda OTG desteği gereklidir; daha fazla bilgi için lütfen üreticinizle iletişime geçin.

1. **Mod anahtarını D** konumuna getirin.
2. Oyun kumandasını Android cihazınıza bir USB kablosuyla bağlayın ve oyun kumandasının cihaz tarafından başarıyla tanınmasını bekleyin.

Turbo İşlevi

D-pad, Home düğmesi, L3/L4 düğmeleri, L4/R4 düğmeleri ve PL/PR düğmeleri turbo için desteklenmez.
Turbo ayarları kalıcı olarak kaydedilmez ve oyun kumandası kapatıldıktan veya bağlantısı kesildikten sonra varsayılan ayarlara döner.

Turbo Modunu Açın: 


Turbo Modunu Kapatın: 

Otomatik Turbo Modunu Açın: 

Otomatik Turbo Modunu Kapatın: 

L4/R4/PL/PR Düğmelerinin Yapılandırılması

- Oyun kumandasındaki tek bir düğme veya birden fazla düğme **L4/R4/PL/PR düğmelerine** atanabilir.
- **L3/R3 düğmeleri** desteklenmez.
- Atanmış düğmeye basıldığında **Home LED'i** sürekli yanıp söner.



Pil

Durum —		**Güç LED'i —**
Düşük pil	→	Güç LED'i yanıp söner
Pil şarj oluyor	→	Güç LED'i sabit yanar
Tamamen şarj oldu	→	Güç LED'i söner

- Bluetooth bağlantısı ve kablosuz 2.4G bağlantısı üzerinden 20 saat kullanım süresi sunan, 4 saatlik şarj süresiyle şarj edilebilen dahili 1000 mAh pil.
- Oyun kumandası, açıldıktan sonraki 1 dakika içinde bağlantı kuramazsa veya bağlantı kurulduktan sonraki 1 dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanır.
- Oyun kumandası kablolu bağlantı sırasında kapanmaz.
- Şarj ve pil ömrü, ayarlardaki değişikliklere veya çevresel faktörlere bağlıdır ve gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir..

Joystickleri Kalibre Etme

Lütfen aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Oyun kumandası açık durumdayken, kalibrasyon moduna girmek için "**L+R+Select**" düğmelerini 8 saniye basılı tutun; **Home LED'i** yanıp sönmeye başlar.
2. Joystickleri sonuna kadar itin ve yavaşça 2-3 kez döndürün.
3. Tetiklere yavaşça sonuna kadar 2-3 kez basın.
4. Kalibrasyonu tamamlamak için aynı "**L+R+Select**" düğme kombinasyonuna tekrar basın.

Güvenlik Uyarıları

- Lütfen her zaman üretici tarafından sağlanan pilleri, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın.
- Üretici, üretici tarafından onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan güvenlik sorunlarından sorumlu değildir.
- Cihazı kendiniz sökmeye, değiştirmeye veya onarmaya çalışmayın. Yetkisiz işlemler ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazı veya pilini ezmekten, sökmekten, delmekten veya değiştirmeye çalışmaktan kaçının; bu işlemler tehlikeli olabilir.
- Cihazda yapılacak her türlü yetkisiz değişiklik veya modifikasyon üretici garantisini geçersiz kılar.
- Bu ürün, boğulmaya neden olabilecek küçük parçalar içerir. Üç yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
- Bu üründe yanıp sönen ışıklar bulunur. Epilepsisi veya ışığa duyarlılığı olan kişiler, kullanımdan önce aydınlatma efektlerini devre dışı bırakmalıdır.
- Kablolar takılma veya dolanma tehlikesine neden olabilir. Kabloları geçiş yollarından, çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.
- Baş dönmesi, görme bozuklukları veya kas spazmları yaşarsanız bu ürünü kullanmayı derhal bırakın ve tıbbi yardım alın.

Ultimate Software

En son ürün yazılımını edinmek ve ek destek almak üzere **Ultimate Software V2'yi** indirmek için lütfen app.8bitdo.com adresini ziyaret edin.

GARANTİ BELGESİ

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13/6/2014 tarih ve 29029 sayılı resmi gazetede yayımlanan yonetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2)Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; sözleşmeden dönme; satış bedelinden indirim isteme; ücretsiz onarılmasını isteme; satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme; haklarından birini kullanabilir.
4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
5. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
   - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
   - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
   - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Garanti belgeniz, satıcı yada bayii tarafından onaylanmalı.

Garanti hizmetine ihtiyaç duyarsanız aşağıdaki iletişim detaylarını kullanarak irtibata geçebilirsiniz.

Bu ürün 2 yıl garanti kapsamındadır. Kullanım ömrü 5 yıldır.

Garanti belgeniz şu durumları kapsamaz:

- Kullanım kılavuzuna uyulmaması sonucu üründe meydana gelen arızalar
- Ürünün üzerinde değişiklik veya ilave yapılmasından kaynaklanan arızalar
- Yetkili servislerin dışındaki şahısların ürünü açmaları, müdahale etmeleri ve orijinal olmayan yedek parça kullanmaları sonucu oluşan arızalar

Ürünün tüketiciye tesliminden sonra düşürme veya çarpmadan dolayı meydana gelen arızalar, dış yüzeylerin bozulması, çizilmesi.

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz. İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul, Tel: (216)468 88 23

info@cdmedia.com.tr | tr.cdmediase.eu