



HORI HORIPAD PC KABLOSUZ STEAM KUMANDA

Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler.

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun.
Kullanım kılavuzunu okuduktan sonra lütfen referans olarak saklayın.



İçindekiler

Hızlı Başlatma Kılavuzu	1	Steam Modu/XInput Modu	7
Bluetooth® kablosuz bağlantı için	2	Analog Mod/Dijital Mod	8
Kablolu Bağlantı	4	Teknik Özellikler	8
İçerik	5	Dikkat edilecek hususlar	9
Uyumluluk	5	Kablosuz Girişim Hakkında	9
Düzen Şeması ve Özellikler	5	Pil Hakkında	9



Compatible Software

<https://hori.co.uk/hpc-055/manual/>

Hızlı Başlatma Kılavuzu




Eşleştirme veya bağlantı sırasında analog stick'lere dokunmayın. Bu durum yanlış kalibrasyona neden olabilir.

Bu ürün, cihazı bağlarken analog stick'leri yeniden kalibre eder.


Bluetooth® kablosuz bağlantı için

1 Lütfen kumandanın arkasındaki anahtarı Steam Moduna ayarlayın.




Steam Modu/XInput Modu → s.7

2 Lütfen önce kumandayı şarj edin. Şarj ettikten sonra lütfen kullanmadan önce kabloyu çıkarın.



*Lütfen yalnızca birlikte verilen kabloyu kullanın.

3 Bilgisayarınızda Bluetooth® yoksa lütfen birlikte verilen Bluetooth® adaptörünü kullanın. Bluetooth® adaptörünü bağladıktan sonra lütfen bilgisayarınızda Bluetooth® ayarının açık olduğundan emin olun.



4 Lütfen kumandanın gücünü AÇIK konuma getirin.

3 saniye basılı tutun




Eşleştirilmedi: Yanıp söner

İlk kez eşleştirdikten sonra, cihaz açıldığında otomatik olarak bağlanacaktır.

5 Kumandayı bir PC veya Steam Deck™ ile eşleştirin.

3 saniye basılı tutun



Eşleştirme için beklemede: İki kez yanıp söner



Eşleştirme tamamlandı: LED Açık

Aşağıdaki Bluetooth® cihaz adı görüntülenecektir.

[HORIPAD STEAM]

- Bilgisayarınızın işletim sistemine göre isim değişiklik gösterebilir.
- Bluetooth® bağlantı prosedürü kullanılan bilgisayara göre farklılık gösterir.
- Lütfen bilgisayarınızın kullanım kılavuzuna bakın.

- Eşleştirme tamamlandıktan sonra eşleştirme tuşuna 3 saniyeden uzun süre basılı tutulduğunda cihaz eşleştirme bekleme moduna geçer.
- Kumandayı kapatmak için eşleştirme LED'i sönene kadar Steam Düğmesini basılı tutun.
- Eşleştirilmediği takdirde, kumanda 90 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır.
- Kumanda 15 dakika boyunca kullanılmazsa otomatik olarak kapanacaktır.


Kablolu Bağlantı

Işık sönene kadar basılı tutun.

Kumanda açıksa lütfen gücü KAPATIN.

📶 Açık: Yanıp söner veya açıktır

📶 Güç kapalı: LED Kapalı



1 Kumandanın arkasındaki anahtarla modu seçin:



Steam Modu




XWired
Only

XInput Modu

Steam Modu/XInput Modu ⇒ s.7

2 Birlikte verilen USB kablosunu kullanarak kumandayı bilgisayarınıza veya Steam Deck™ Yerleştirme İstasyonuna* bağlayın.

USB Kablosu
(USB-A'dan USB-C™'ye)*



PC veya Yerleştirme
İstasyonundaki
USB-A bağlantı noktası




*Yerleştirme İstasyonu (ayrı satılır) Steam Deck™'in harici ekranlara, kablolu ağlara ve USB aygıtlarına bağlanmasını sağlar.

İçerik



Kumanda
× 1



USB Kablosu
(USB-A'dan USB-C™'ye)
× 1



Bluetooth® Adaptörü
(USB-A)
× 1



Kullanım Kılavuzu
× 1

Uyumluluk

PC (DirectInput)

Desteklenen İşletim Sistemi	Windows® 11 /10
Giriş Yöntemi	XInput* / DirectInput
Sistem Gereksinimleri	USB-A Bağlantı Noktası

*XInput yalnızca kablolu bağlantı kullanıldığında çalışır
USB bağlantısı.

Steam Deck™


Bluetooth® ile Kablosuz Bağlantı
veya yerleştirme istasyonu (ayrı
satılır) aracılığıyla USB Kablosu
(Tip-A ile Tip-C™) ile Kablolu
Bağlantı.

Düzen Şeması ve Özellikler

★ ... Bu düğme, XInput Modundayken yardımcı uygulamanın diğer düğme işlevlerini atamasını sağlar.

() ... XInput Modunda düğme işlevi.

▲ ... XInput Modunda kullanılamaz.




Eşleştirme LED'i

Eşleştirilmemiş: Yanıp söner

Eşleştirme için beklemede: İki kez yanıp söner

Eşleştirme tamamlandı: LED Açık



Steam Modu LED'i

Steam Modu: LED Açık

Şarj LED'i

Şarj oluyor: LED Açık

Şarj Tam Dolu: Kapalı

Düşük Pil: Yanıp söner

TURBO LED

Turbo etkin: LED Açık

(Yalnızca XInput Modu)

Tetik Giriş Anahtarı

Mod Değişirme

R4*

L4*

USB-C™ Bağlantı Noktası

L2*(LT)


R2*(RT)

L1*(LB)

R1*(RB)

Steam Modu/XInput Modu

Steam Modu



Aşağıdaki işlevler mevcuttur.

Kapasitif Dokunmatik Analog Stick' ler

Analog stick'lere dokunulduğunda atanmış işlevi aktif hale getirmek için etkinleştirin.



Hızlı Erişim Düğmesi

Basit ayarların yer aldığı bir menü görüntülenir.



Tıklayın ve Steam'de nasıl özelleştirebileceğinizi görün..

<https://stores.horiusa.com/hpc-055/support/>

XInput Modu



XInput Modu için Uygulama [HORI Device Manager]

Düğme ayarlarını, Turbo ayarlarını, analog stick hassasiyet ayarlarını ve daha fazlasını düzenleyin.


Uygulamayı İndirme

<https://stores.horiusa.com/hpc-055/app/>



Desteklenen İşletim Sistemi	Windows® 11 /10
Sistem Gereksinimleri	USB-A Bağlantı Noktası

Analog Mod/Dijital Mod



Dijital Mod

Tetik düğmeleri (L2 ve R2) tipik düğmeler gibi dijitaldir (açık/kapalı).

Analog Mod

L2 ve R2 tetik düğmelerini kademeli analog giriş için Analog Giriş moduna geçirir.*

*Dijital Mod belirli yazılım oyunlarında daha iyi çalışabilir, bu nedenle en iyi giriş yöntemini belirlemek için lütfen her modu deneyin.

Teknik Özellikler

Kumanda

Dış Boyutlar	: W 6.1 × D 4.3 × H 2.3 in / W 15.5 × D 11 × H 6 cm
Ağırlığı	: 0.4 lbs / 185 g
Bağlantı Yöntemi	: Bluetooth® ile Kablosuz Bağlantı USB-A kablolu bağlantı
Şarj Süresi	: 3,5 saat* (*Gerçek şarj süresi değişiklik gösterebilir.)
Pil Ömrü	: 12 saat* (*Kullanım ortamına bağlı olarak kullanım süresi önemli ölçüde kısalabilir.)
Kablosuz Menzili	: 10 m* (*Kablosuz menzili, çalışma ortamına bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterebilir.)
Çalışma Frekansı	: 2.4 GHz
Sensör	: Cayro Sensörü, Kapasitif Dokunmatik Analog Stick'ler

USB Kablosu

Kablo Uzunluğu	: 9.8 ft / 3 m
Bağlantı Yöntemi	: USB-A'dan USB-C™'ye

Kontrolör aşağıdaki işlevlere sahip değildir:

- Titreşim işlevi — • Dokunmatik Fare — • Kulaklık Girişi

Bu ürünle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?

Destek için lütfen bu web sitesini ziyaret edin.

<https://stores.horiusa.com/hpc-055/>





Dikkat edilecek hususlar

Ebeveynler / Vasiler:

Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyun.

- Yalnızca kapalı mekânda kullanılır.
- Bu ürün küçük parçalar içermektedir. 3 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.
- Bu ürünü küçük çocuklardan veya bebeklerden uzak tutun. Küçük parçaların yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın.
- Uzun kordon. Boğulma tehlikesi.
- Ürünü tozlu veya nemli alanlardan uzak tutun.
- Ürüne güçlü darbe veya ağırlık uygulamayın.
- Hasar görmüş veya değiştirilmişse bu ürünü kullanmayın.
- Ürünü ıslatmayın. Elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.
- Ürünü ısı kaynaklarının yakınına koymayın veya uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın. Aşırı ısınma arızaya neden olabilir.
- Lütfen ürünü oda sıcaklığının 0-40°C olduğu yerlerde kullanın.
- USB fişinin metal kısımlarına dokunmayın.
- Bu ürünü USB hub veya uzatma kablosu ile kullanmayın. Ürün düzgün çalışmayabilir.
- USB fişini prizlere sokmayın.
- Kumandayı konsoldan çıkarmak için kabloyu çekmeyin. Bu durum kablo kopmasına veya hasar görmesine neden olabilir.
- Ayağınızın kabloya takılmamasına dikkat edin. Aksi takdirde yaralanmalar meydana gelebilir veya kablo hasar görebilir.
- Kabloları sert bir şekilde bükmeyin veya kabloları sarılı halde kullanmayın.
- Lütfen çocukların kabloyu boyunlarına veya vücutlarına sararak oyun oynamamalarına dikkat edin.
- Bu ürünü sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmaya çalışmayın.
- Ürünün temizlenmesi gerekiyorsa yalnızca yumuşak kuru bir bez kullanın. Benzen veya tiner gibi kimyasal maddeler kullanmayın.
- Önemli bilgiler içerdiğinden ambalajın saklanması gerekir.
- Lütfen bu kullanım kılavuzunu gelecekte referans olması açısından saklayın.
- Ürünün normal çalışması güçlü elektromanyetik girişim nedeniyle bozulabilir. Böyle bir durumda, talimat kılavuzunu izleyerek normal çalışmaya devam etmek için ürünü sıfırlayın. Çalışmanın devam etmemesi durumunda, lütfen ürünü kullanmak için elektromanyetik girişim olmayan bir alana geçin.
- Bu ürünü amacı dışında kullanmayın. Amacının dışında kullanılması durumunda oluşabilecek herhangi bir hasar veya arızadan sorumlu değiliz.

Kablosuz Girişim Hakkında

Lütfen bu ürünü kablosuz cihazların yasak olduğu yerlerde veya kalp pili, tıbbi cihazlar, yangın alarmları veya diğer acil durum ekipmanları gibi elektrikli cihazların yakınında kullanmayın. Kablosuz sinyaller bu tür cihazlarla etkileşime girebilir ve kazalara neden olabilir.

Pil Hakkında

Pilde sızıntı varsa lütfen sıvıya veya pile çıplak elle dokunmayın. Bu ürünü ısı kaynaklarının yakınına koymayın veya doğrudan güneş ışığında bırakmayın. Dâhili pil ömrü zamanla azalabilir.

- Lütfen kullanım ve depolama sırasında aşağıdakilere dikkat edin.
- ● Ürünü ateşin içine veya yakınına koymayın.
- ● Bu ürünü aşağıdaki yüksek sıcaklık alanlarından uzak tutun:
 - ● Isıtıcıların, ısı kaynaklarının yakınında veya doğrudan güneş ışığı altında
 - ● Isıtmalı halılar veya ev sineması ekipmanının üstünde
 - ● Sıcak havalarda açık havada veya araç içinde kullanmaktan kaçının.
- Bu ürünü belirtilen yöntem dışında şarj etmeyin. Dâhili pil aşırı ısınabilir veya patlayabilir, bu da yangına veya arızaya neden olabilir.
- Elektrik çarpması riski olabileceğinden, bu ürünü fırtına sırasında şarj etmeyin.
- USB konektörünü metal nesnelerden uzak tutun. Aksi halde arıza veya elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Bu ürünü asla parçalarına ayırmayın, onarmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın. Yangın, elektrik çarpması, pil patlaması veya aşırı ısınma riski vardır.
- Ürünü düşürmeyin, üzerine basmayın, ezmeyin veya ürüne kuvvetli bir şekilde vurmayın. Bu durum yangına, pilin patlamasına, aşırı ısınmaya veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünün içine sıvı veya yabancı madde girmesine izin vermeyin. Yangına, elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir. Ürünün içine herhangi bir sıvı veya yabancı madde girerse ürünü kullanmayı derhal bırakın ve müşteri desteği birimimizle iletişime geçin.
- Ürünü sudan uzak tutun ve ıslak veya yağlı ellerle kullanmayın. Elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.
- Ürünü nemli, tozlu veya dumanlı alanlardan uzak tutun. Elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.
- USB konektörünü yabancı madde veya tozdan uzak tutun. Elektrik çarpmasına, arızaya veya elektrik kontağı arızasına neden olabilir. Herhangi bir yabancı maddeyi veya tozu silmek için kuru bir bez kullanın.
- Bu ürünü oda sıcaklığının 10 - 35°C olduğu yerlerde şarj edin. Bu sıcaklık aralığı dışında şarj etmek ürünün düzgün şarj olmamasına veya şarj süresinin uzamasına neden olabilir.
- Tüm şarj edilebilir pillerde olduğu gibi, pilin tutabileceği maksimum şarj miktarının birçok şarj döngüsünden sonra zaman içinde kademeli olarak azalacağını lütfen unutmayın.
- Pil ömrü önemli ölçüde azalırsa veya şarj tutmazsa pil ömrünün sonuna gelmiş olabilir.
- Uzun süre kullanılmamış olsa bile işlevini sürdürmesi için pili en az üç ayda bir şarj edin.



Li-ion 00

Lityum İyon pil geri dönüştürülebilir kaynaklardan üretilmiştir.

UYARI:

Uygunluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC BİLMENİZİ İSTİYOR

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Cihazın çalışması şu iki koşula bağlıdır:

(1) Bu cihaz zararlı girişimlere yol açmaz ve (2) Bu cihaz istenmeyen çalışma durumuna yol açabilecek girişimler dâhil alınan tüm girişimleri kabul etmelidir.

NOT:

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları, Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihazlar için belirlenen sınırlara uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, meskun mahallerde yapılan kurulumlarda söz konusu zararlı girişimlere karşı makul miktarda koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu ekipman, radyo frekansı üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulumu yapılmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı girişime yol açabilir. Ancak belirli bir kurulumda girişim olmayacağının garantisi yoktur.

Ekipmanın kapatılarak açılmasıyla anlaşılabilecek şekilde, radyo ya da televizyon sinyali alımında zararlı girişime yol açması durumunda, kullanıcının aşağıda sıralanan önlemlerden bir ya da birkaçını kullanarak girişimi önlemesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin.

RF maruziyeti uyumluluğu

- 1) Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.
- 2) Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

IC beyanı:

Bu cihaz Industry Canada Lisansından muaf RSS'lerle uyumludur. Cihazın çalışması şu iki koşula bağlıdır:

- (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmayabilir ve
- (2) Bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişim de dâhil olmak üzere alınan tüm girişime izin vermez. Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen Industry Canada radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

CAN ICES-003(B)

Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 ile uyumludur.

Sadeleştirilmiş Uygunluk Beyanı

Bu vesileyle HORİ, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanının tam metni, aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Birleşik Krallık için:

Bu vesileyle HORİ, bu ürünün ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tam metni, aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

ÜRÜN BERTARAF BİLGİLERİ

Bu sembolü herhangi bir elektrikli ürünümüz veya ambalajımız üzerinde görmeniz, ilgili elektrikli ürünün veya pilin Avrupa'da genel ev atığı olarak atılmaması gerektiği anlamına gelir. Ürünün ve pilin doğru atık işleme tabi tutulmasını sağlamak için lütfen bunları elektrikli ekipmanların veya pillerin atılmasıyla ilgili yürürlükteki yerel yasalara veya gerekliliklere uygun olarak bertaraf edin. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli atıkların atılması ve bertaraf edilmesinde çevre koruma standartlarının iyileştirilmesine yardımcı.



HORI, orijinal ambalajında yeni olarak satın alınan ürünün orijinal satın alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle hem malzeme ve hem de işçilik açısından herhangi bir kusur içermeyeceğini orijinal alıcıya garanti eder. Garanti talebi orijinal perakendeci aracılığıyla işleme alınamazsa HORI müşteri desteği ile iletişime geçin.

Kuzey Amerika ve Latin Amerika müşteri desteği için lütfen müşteri destek formumuzu kullanın:

<https://stores.horiusa.com/contact-us/>



Avrupa müşteri desteği için lütfen info@horiuk.com adresine e-posta gönderin.

Garanti Bilgisi:

Kuzey Amerika, LATAM, Avustralya için: <https://stores.horiusa.com/policies/>



Avrupa ve Orta Doğu için: <https://hori.co.uk/policies/>



Gerçek ürün görselden farklı olabilir.

Üretici, haber vermeksizin ürün tasarımını veya özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. ©2024 Valve Corporation. Steam, Steam Deck ve Steam logosu, Valve Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

"Bluetooth", Bluetooth SIG Inc. şirketinin tescilli bir ticari markasıdır.

USB-C, USB Implementers Forum'un tescilli ticari markasıdır.

HORI ve HORI logosu, HORI'nin tescilli ticari markalarıdır.

Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz.

İthalatçı/Distribütör Firma(Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul

Tel: (216)468 88 23

info@cdmediaturk.com | www.cdmedia.com.tr