

EN

Thank you for choosing this product by NACON. This product has been designed to enhance your gaming experience. Please keep this user guide in a safe place for future reference.

FR

Merci d'avoir choisi ce produit NACON. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de jeu. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter en cas de besoin.

DE

Vielen Dank, dass du dich für den Kauf dieses Produkts von NACON entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Spielerlebnis zu verbessern. Bitte bewahre diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, damit du bei Bedarf darin nachschlagen kannst.

NL

Bedankt dat je voor dit product NACON gekozen hebt. Dit product is ontworpen om je game-ervaring te verbeteren. Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

SP

Gracias por haber escogido este producto NACON. Este producto ha sido diseñado para mejorar su experiencia de juego. Guarde este manual de usuario en un lugar seguro para futuras consultas.

PACKAGE CONTENT: 1x Charging stand for Nintendo Switch™2 console and accessories.
1 x warranty, compliance and quick user guide insert.

INSTRUCTIONS:
No charge cable is included. Use a Power Delivery certified charger with a minimum output of 5.0V $\rightarrow$ 3A.

1. Connect your power supply to the charging stand through the USB-C port using the official Nintendo Switch™2 charger
Input : 5.0V $\rightarrow$ 2.6A.

2. Connect the Nintendo Switch™2 or Nintendo Switch Pro Controller to its cradle (modular charging port)
Output : 5.0V $\rightarrow$ 450mA.

3. Plug the Nintendo Switch™2 Joy-Con™ into their cradles
Output : 5.0V $\rightarrow$ 200mAh x4.

The Nintendo Switch™2 Pro controller and each Joy-Con™ have their own charge indicators (A).
Charging indications: Orange = charging in progress / Blue = fully charged.
RGB lighting effects: Nine lighting effects adjustable through the dedicated touch button:
• Short press: Switch on the lighting effects / change the lighting effect.
• Long press: Turn off the lighting effects completely.



TECHNICAL SUPPORT

UK
Email: support.uk@nacongaming.com
Tel.: (+44)08081010970

Australia
Email: support.us@nacongaming.com
Tel.: (+61)1300512410

Safety & Precautions for use
1. This product is designed for indoor use only. Do not expose to direct sunlight or inclement weather.
2. Do not expose the product to splashes, rain, drips or moisture. Do not immerse in liquid.
3. Do not expose to dust, high humidity, extreme temperatures or mechanical shock.
4. Do not use or open damaged equipment. Do not attempt to repair.
5. For external cleaning, use only a soft, clean, damp cloth. Detergents may damage the finish and penetrate the interior of the product.
6. Never carry the product by the cables.
7. This product is not intended for anyone (including children) with a physical, sensory or mental disability, or for a user who does not have the necessary and relevant experience or knowledge (unless they have received prior advice and instructions on the use of this device from a person responsible for the user). Do not leave the product unattended. Do not leave this product within the reach of children.

CONTENU DE L'EMBALLAGE: 1 x Support de charge pour la console et accessoires Nintendo Switch™2.
1 x Notice sur la garantie, la conformité et le guide de démarrage.

INSTRUCTIONS:
Pas de câble inclut. Privilégiez l'utilisation d'un chargeur certifié Power Delivery avec une tension de sortie minimale de 5.0V $\rightarrow$ 3A.

1. Mettez le support de charge sous tension à travers le port USB-C à l'arrière du produit à l'aide du chargeur officiel de la Nintendo Switch™2.
Tension d'entrée : 5.0V $\rightarrow$ 2.6A.

2. Branchez la manette Pro Nintendo Switch™2 ou Nintendo Switch sur son support (port de charge modulaire).
Tension de sortie : 5.0V $\rightarrow$ 450mA.

3. Branchez les Joy-Con™ Nintendo Switch™2 sur leurs supports.
Tension de sortie : 5.0V $\rightarrow$ 200mAh x4.

La manette Pro Nintendo Switch™2 et chaque Joy-Con™ disposent de leur témoin de charge (A).
Indications de charge : Orange = charge en cours / Bleue = charge complète.
Effets lumineux RGB : Neuf effets lumineux réglables grâce au bouton dédié :
• Pression courte : Allumage des effets lumineux / changement de l'effet lumineux.
• Pression longue : Arrêt total des effets lumineux.



HOTLINE

Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec un service de Hotline. Avant tout appel, assurez-vous avoir pris le maximum d'informations sur le problème rencontré et sur le produit.

Email: support.fr@nacongaming.com
Site Internet: support@nacongaming.com

Adresse : NACON, 396 - 466 Rue de la Voyette
CRT2 59273 Fretin, France

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) : De 9h à 18h



Sécurité & Précautions d'emploi

1. Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil ou aux intempéries.
2. Ne pas exposer le produit aux éclaboussures, à la pluie, aux égouttements ni à l'humidité. Ne pas plonger dans un liquide.
3. Ne pas exposer à la poussière, à une humidité élevée, à des températures extrêmes ou à des chocs mécaniques.
4. Ne pas utiliser et ne pas ouvrir si l'équipement est endommagé. Ne pas tenter de le réparer.
5. Pour tout nettoyage externe, utiliser exclusivement un chiffon doux, propre et humide. Les détergents sont susceptibles d'endommager les finitions et de pénétrer à l'intérieur du produit.
6. Ne jamais transporter le produit en le tenant par les câbles.
7. Ce produit n'est pas conçu pour une personne (enfant y compris) souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou pour un utilisateur ne possédant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires et pertinentes (à moins d'avoir préalablement reçu des conseils et des instructions relatifs à l'utilisation de ce périphérique, conseils et instructions fournis par une personne responsable de l'utilisateur). Ne pas laisser le produit sans surveillance, ne pas laisser ce produit à la portée des enfants.

VERPACKUNGSGEHALT: 1 Ladestation für Nintendo Switch™2 und Zubehör.
1 Einleger für Garantie, Konformität und Kurzbedienungsanleitung.


BEDIENUNGSANLEITUNG:
Es ist kein Ladekabel enthalten. Verwende ein Power Delivery-zertifiziertes Netzteil mit einer Mindestleistung von 5.0V $\rightarrow$ 3A.

1. Schließe das offizielle Nintendo Switch™2-Netzteil über den USB-C-Anschluss an die Ladestation an.
Eingangsspannung: 5.0V $\rightarrow$ 2.6A.

2. Schließe den Nintendo Switch™2 Pro Controller oder die Nintendo Switch™2 an die Ladestation an (modularer Ladeanschluss)
Ausgangsspannung: 5V $\rightarrow$ 450mA.

3. Platziere die Nintendo Switch™2 Joy-Con™ in den Halterungen.
Ausgangsspannung: 5V $\rightarrow$ 200mAh x4.

Der Nintendo Switch™2 Pro Controller und jeder Joy-Con™ verfügen über ihre eigenen Ladeanzeigen (A).
Ladeanzeigen: Orange = Ladevorgang läuft / Blau = vollständig geladen.
RGB-Beleuchtungseffekte: 9 Beleuchtungseffekte, die über die dedizierte Touch-Taste eingestellt werden können :
• Kurzes Drücken: Einschalten der Lichteffekte / Wechsel des Lichteffekts
• Langes Drücken: Die Lichteffekte ausschalten



TECHNISCHER KUNDENDIENST

Email : support.de@nacongaming.com
Telefon: 02271-9047997

Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)

Mail: support.de@nacongaming.com

Sicherheit & Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch
1. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht oder Witterungseinflüssen aus.
2. Setzen Sie das Produkt nicht Spritzern, Regen, Tropfwasser oder Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten ein.
3. Nicht Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, extremen Temperaturen oder mechanischen Stößen aussetzen.
4. Nicht verwenden und nicht öffnen, wenn das Gerät beschädigt ist. Versuchen Sie nicht, es zu reparieren.
5. Verwenden Sie für die äußere Reinigung ausschließlich ein weiches, sauberes und feuchtes Tuch. Reinigungsmittel können die Oberflächenbeschaffenheit beschädigen und in das Innere des Produkts eindringen.
6. Transportieren Sie das Produkt niemals an den Kabeln.
7. Dieses Produkt ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder für Benutzer gedacht, die nicht über die notwendigen und relevanten Erfahrungen oder Kenntnisse verfügen (es sei denn, sie haben zuvor von einer für den Benutzer verantwortlichen Person Ratschläge und Anweisungen für die Verwendung dieses Geräts erhalten). Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, halten Sie das Produkt von Kindern fern.

Distribution Deutschland:
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland
www.nacongaming.com

INHOUD VAN DE VERPAKKING: 1 x Oplaadstandaard voor Nintendo Switch 2-console en accessoires.
1 x bijsluiter voor garantie, naleving en snelle gebruikershandleiding.

INSTRUCTIES:
Geen oplaadkabel meegeleverd. Gebruik een Power Delivery gecertificeerde oplader met een minimum uitgangsvermogen van 5.0V $\rightarrow$ 3A.

1. Sluit je stroomtoevoer aan op de oplaadstandaard via de USB-C-poort met behulp van de officiële Nintendo Switch™2-oplader.
Input : 5.0V $\rightarrow$ 2.6A.

2. Sluit de Nintendo Switch™2 of Nintendo Switch Pro-controller aan op de houder (modulaire oplaadpoort)
Output : 5.0V $\rightarrow$ 450mA.

3. Sluit de Nintendo Switch 2 Joy-Con™ aan op hun houders.
Output : 5.0V $\rightarrow$ 200mAh x4.

De Switch 2 Pro-controller en elke Joy-Con™ hebben hun eigen laadindicatoren (A).
Oplaaadindicaties: Oranje = bezig met opladen / Blauw = volledig opgeladen
RGB-lichteffecten: Negén lichteffecten instelbaar via de speciale aanraakknop
• Kort indrukken: Schakel de lichteffecten in / wijzig het lichteffect
• Lang indrukken: Schakel de lichteffecten volledig uit



KLANTENSERVICE

Email : support.nl@nacongaming.com
In Nederland gedistribueerd door:

Bigben Interactive Nederland b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland
www.nacongaming.com

Email : support.be@nacongaming.com
In België gedistribueerd door:

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud, Belgium
www.nacongaming.com

Veiligheid & Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

1. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Niet blootstellen aan direct zonlicht of guur weer.
2. Stel het product niet bloot aan spatten, regen, druppels of vocht. Niet onderdopen in vloeistof.
3. Niet blootstellen aan stof, hoge luchtvochtigheid, extreme temperaturen of mechanische schokken.
4. Beschadigde apparatuur niet gebruiken of openen. Probeer dit niet te repareren.
5. Gebruik voor het reinigen van de buitenkant alleen een zachte, schone, vochtige doek. Wasmiddelen kunnen de afwerking beschadigen en de binnenkant van het product binnendringen.
6. Draag het product nooit aan de kabels.
7. Dit product is niet bedoeld voor personen (inclusief kinderen) met een fysieke, zintuiglijke of mentale handicap, of voor een gebruiker die niet over de nodige en relevante ervaring of kennis beschikt (tenzij ze vooraf advies en instructies over het gebruik van dit apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor de gebruiker). Laat het product niet onbeheerd achter, laat het product niet binnen het bereik van kinderen.

CONTENIDO DE LA CAJA: 1x Soporte de carga para la consola Nintendo Switch™2 y accesorios
1 x Folleto de garantía, conformidad y guía rápida de utilización

INSTRUCCIONES:
No se incluye cable de carga. Usa un cargador certificado Power Delivery con una salida mínima 5.0V $\rightarrow$ 3A.

1. Conecta tu fuente de alimentación al soporte de carga a través del puerto USB-C utilizando el cargador oficial de Nintendo Switch™2
Entrada : 5.0V $\rightarrow$ 2.6A.

2. Conecta el mando Pro de Nintendo Switch™2 a su base
Salida : 5.0V $\rightarrow$ 450mA.

3. Conecta el Joy-Con™ de Nintendo Switch™2 a sus bases
Salida : 5.0V $\rightarrow$ 200mAh x4.

El mando Nintendo Switch™2 Pro y cada uno de los Joy-Con™ tienen sus propios indicadores de (A).
Indicación de carga de la batería: Naranja = carga en curso / Azul = carga completa.
Efectos luminosos RGB: Nueve efectos de iluminación ajustables mediante el botón táctil específico:
• Pulsación corta: Activar los efectos luminosos / cambiar el efectos luminosos
• Pulsación larga: Apagar los efectos luminosos completamente.



HOTLINE

Para cualquier información, puede contactar con el servicio de atención al cliente. Para esto, le recomendamos que se asegure previamente de disponer de un máximo de información acerca del problema y el producto.

Dirección electrónica: support.es@nacongaming.com

Página web: www.nacongaming.com

Dirección postal:
Calle Mayor 58 3º Oficina 1, 28013 Madrid, España

Seguridad y precauciones de uso
1. Este producto está diseñado para uso exclusivo en interiores. No lo exponga a la luz solar directa ni a las inclemencias del tiempo.
2. No exponga el producto a salpicaduras, lluvia, goteos o humedad. No lo sumerja en líquidos.
3. No exponer al polvo, alta humedad, temperaturas extremas o golpes mecánicos.
4. No utilice ni abra equipos dañados. No intente repararlo.
5. Para la limpieza exterior, utilice únicamente un paño suave, limpio y húmedo. Los detergentes pueden dañar el acabado y penetrar en el interior del producto.
6. Nunca transporte el producto por los cables.
7. Este producto no está destinado a personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, ni a usuarios que carezcan de la experiencia o los conocimientos necesarios y pertinentes (a menos que hayan recibido previamente asesoramiento e instrucciones sobre el uso de este aparato por parte de una persona responsable del usuario). No deje el producto desatendido, no deje este producto al alcance de los niños.

IT

Grazie per aver scelto questo prodotto NACON.
Questo prodotto è stato progettato per migliorare la vostra esperienza di gioco. Conservare questo manuale d'uso in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 1x Base di ricarica per console e accessori Nintendo Switch™2.
1x garanzia, conformità e guida rapida utente.

ISTRUZIONI:
Il cavo di ricarica non è incluso. Usare un caricabatterie certificato Power Delivery con un'uscita minima di 5.0V --- 3A.

1. Collegare l'alimentatore alla base di ricarica tramite la porta USB-C utilizzando il caricabatterie ufficiale Nintendo Switch™2.
Ingresso: 5.0V --- 2.6A.

2. Collegare il controller Nintendo Switch 2 Pro al supporto (porta di ricarica modulare).
Uscita: 5.0V --- 450mA.

3. Collegare il Nintendo Switch™2 Joy-Con™ nelle loro culle.
Uscita: 5.0V --- 200mAh x4.

Il controller Nintendo Switch™2 Pro e ogni Joy-Con™ hanno i propri indicatori di carica **(A)**.
Indicatori di ricarica: Arancione - ricarica in corso / Blu - ricarica completata.
Effetti luminosi RGB: Nove effetti di luminosità regolabili tramite pulsante touch dedicato :
• Pressione breve: Accensione effetti luminosi / modifica effetto luminoso
• Pressione lunga: Completo spegnimento effetti luminosi.



Uso interno

HOTLINE

Per qualsiasi informazione, potete contattare il nostro servizio Hotline, ma vi consigliamo di raccogliere prima tutte le informazioni inerenti il problema riscontrato e il prodotto.

Email: support.it@nacongaming.com

Sito Internet: www.nacongaming.com

Indirizzo:
Bigben Interactive ITALIA S.r.l.
Corso Sempione 221, 20025 Legnano
MI, Italia

Sicurezza e precauzioni d'uso

- Questo prodotto è progettato solo per l'uso interno. Non esporre alla luce diretta del sole o alle intemperie.
- Non esporre il prodotto a schizzi, pioggia, gocce o umidità. Non immergere il prodotto in liquidi.
- Non esporre il prodotto a polvere, umidità elevata, temperature estreme o urti meccanici.
- Non utilizzare o aprire apparecchiature danneggiate. Non tentare di ripararlo.
- Per la pulizia esterna, utilizzare solo un panno morbido, pulito e umido. I detersivi possono danneggiare la finitura e penetrare all'interno del prodotto.
- Non trasportare mai il prodotto per i cavi.
- Questo prodotto non è destinato a persone (compresi i bambini) con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o a utenti che non hanno l'esperienza o le conoscenze necessarie e pertinenti (a meno che non abbiano ricevuto consigli e istruzioni sull'uso di questo dispositivo da una persona responsabile dell'utente). Non lasciare il prodotto incustodito, non lasciare il prodotto alla portata dei bambini.

PT

Obrigado por ter optado por este produto NACON.
Este produto foi concebido para melhorar a sua experiência de jogo. Guarde este manual do utilizador num local seguro para referência futura.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1x Suporte de carregamento para a consola Nintendo Switch 2 e acessórios.
1x Folheto de garantia, conformidade e guia rápido do utilizador.


INSTRUÇÕES:
O cabo de carregamento não está incluído. Use um carregador certificado Power Delivery com uma saída mínima de 5.0V --- 3A.

1. Ligue a sua fonte de alimentação ao suporte de carregamento através da porta USB-C (A) utilizando o carregador oficial da Nintendo Switch™2.
Entrada: 5.0V --- 2.6A.

2. Ligue a Nintendo Switch™2 ou o comando Nintendo Switch Pro ao seu suporte (porta de carregamento modular).
Saída: 5.0V --- 450mA.

3. Ligue a Nintendo Switch™2 Joy-Con™ nos respetivos suportes.
Saída: 5.0V --- 200mAh x4.

O comando Nintendo Switch™2 Pro e cada Joy-Con™ possuem os seus próprios indicadores de carga **(A)**.
Charging indications: Orange - charging in progress / Blue - fully charged.
RGB lighting effects: 9 lighting effects adjustable through the dedicated touch button.
• Pressão breve: Ligar os efeitos de luz / alterar o efeito de luz
• Pressão prolongada: Desligar completamente os efeitos luz.



Utilização em interiores

HOTLINE

Para mais informações poderá contactar o nosso serviço Hotline, mas recomendamos que antes recolha o máximo de informações sobre o problema que encontrar neste produto.

E-mail: support.pt@nacongaming.com

Segurança e precauções de utilização

- Este produto foi concebido apenas para utilização em interiores. Não expor à luz solar direta ou a condições atmosféricas adversas.
- Não expor o produto a salpicos, chuva, pingos ou humidade. Não mergulhar em líquidos.
- Não expor o produto a poeiras, humidade elevada, temperaturas extremas ou choques mecânicos.
- Não utilizar ou abrir equipamento danificado. Não tente reparar o equipamento.
- Para a limpeza externa, utilize apenas um pano macio, limpo e húmido. Os detergentes podem danificar o acabamento e penetrar no interior do produto.
- Nunca transporte o produto pelos cabos.
- Este produto não se destina a pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou a utilizadores que não possuam a experiência ou os conhecimentos necessários e relevantes (a menos que tenham recebido conselhos e instruções prévios sobre a utilização deste dispositivo de uma pessoa responsável pelo utilizador). Não deixar o produto sem vigilância, não deixar este produto ao alcance de crianças.

PL

Dziękujemy za wybranie tego produktu NACON.
Niniejszy produkt został zaprojektowany w celu poprawy wrażeń z gry. Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 1 podstawa ładowająca do konsoli Nintendo Switch 2 i akcesoriów.
1 wkładka z gwarancją, informacjami o zgodności oraz skróconą instrukcją obsługi


INSTRUKCJE:
Kabel do ładowania nie jest dołączony. Użyj ładowarki zgodnej ze standardem Power Delivery, o minimalnej mocy wyjściowej 5.0V --- 3A.

1. Podłącz zasilacz do podstawki ładowającej za pomocą portu USB-C, korzystając z oficjalnej ładowarki do Nintendo Switch™2.
Wejście: 5.0V --- 2.6A.

2. Podłącz kontroler Nintendo Switch™2 Pro lub Nintendo Switch Pro do jego podstawki (modularnego portu ładowania).
Wyjście: 5.0V --- 450mA.

3. Podłącz Nintendo Switch™2 Joy-Con™ do ich podstawek.
Wyjście: 5.0V --- 200mAh x4.

Kontroler Nintendo Switch™2 Pro oraz każdy Joy-Con™ mają własne wskaźniki ładowania **(A)**.
Wskaźniki ładowania: Pomarańczowy - ładowanie w toku / Niebieski - pełne naładowanie
Effekty świetlne RGB: dziewięć efektów świetlnych regulowanych za pomocą specjalnego przycisku dotykowego :
• Krótkie naciśnięcie: włączanie efektów świetlnych / zmiana efektu świetlnego
• Długie naciśnięcie: całkowite wyłączenie efektów świetlnych.



Do użytku w pomieszczeniach


HOTLINEABY

uzyskać więcej informacji, można skontaktować się z naszym serwisem Hotline, ale zalecamy, aby najpierw zebrać jak najwięcej informacji na temat problemu z tym produktem.

E-mail: support.pl@nacongaming.com

Bezpieczeństwo i środki ostrożności

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub niekorzystnych warunków pogodowych.
- Nie narażać produktu na zachłapanie, deszcz, krople lub wilgoć. Nie zanurzać w cieczy.
- Nie wystawiać na działanie kurzu, wysokiej wilgotności, ekstremalnych temperatur lub wstrząsów mechanicznych.
- Nie używać ani nie otwierać uszkodzonego sprzętu. Nie podejmować prób naprawy.
- Do czyszczenia zewnętrznego należy używać wyłącznie miękkiej, czystej i wilgotnej szmatki. Detergenty mogą uszkodzić wykończenie i wnikać do wnętrza produktu.
- Nigdy nie przenosić produktu za kable.
- Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób (w tym dzieci) niepełnosprawnych fizycznie, sensorycznie lub umysłowo, ani dla użytkowników, którzy nie posiadają niezbędnego i odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy (chyba że otrzymali wcześniej porady i instrukcje dotyczące korzystania z tego urządzenia od osoby odpowiedzialnej za użytkownika). Nie pozostawiać produktu bez nadzoru, nie pozostawiać produktu w zasięgu dzieci.



WWW.NACONGAMING.COM

✉ @NaconGaming f Nacongaming 📺 Nacon International



nacon

CHARGER QUADPRO+ RGB FOR NINTENDO SWITCH™2 PRO CONTROLLER & 4 JOY-CON™

Chargeur Quadpro + RVB pour manette pro & 4 Joy-Con™ Nintendo Switch™2
Ladestation mit RGB-Leuchteffekten für Nintendo Switch™2 Pro Controller & 4 Joy-Con™
Quadpro + RGB-oplader voor Nintendo Switch™2 Pro Controller & 4 Joy-Con™
Quadpro + cargador RGB para Pro Controller & 4 Joy-Con™ Nintendo Switch™2
Caricabatterie QuadPro + RGB per il controller Pro & Joy-Con™ Nintendo Switch™2
Carregador Quadpro + RGB para Pro Controller & 4 Joy-Con™ Nintendo Switch™2
Ładowarka Quadpro + RGB do kontrolerów & 4 Joy-Con™ Nintendo Switch™2

Manufactured by, fabriqué par, hergestellt von, geproduceerd door,
fabricado por, prodotto da, fabricado por:
NACON

396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France
support.fr@nacongaming.com - www.nacongaming.com

06.2025

nacon

NC3194
SWITCHNEWCHARGERPRO
Made in China

