



MY ARCADE®

NANO PLAYER PRO

www.MyArcade.com



TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu

İçindekiler - Nano Player Pro ve kullanıcı kılavuzu


Gerekli malzemeler (dahil değildir):

4 adet AAA pil ve mini tornavida veya USB-C® kablosu.

Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve uygulayın.



1. Joystick
2. Güç düğmesi
3. HOME (BAŞLANGIÇ)
4. Pil kapağı
5. Sesi arttırma
6. Güç girişi
7. Sesi azaltma
8. START (BAŞLAT)
9. Hareket düğmeleri





İşığa Duyarlılık Uyarısı

Bu oyun, daha önce epilepsi ya da nöbet geçmişi olmayan kişiler de dahil küçük bir kullanıcı grubunda epilepsi nöbetlerini tetikleyebilecek olan yanıp sönen ışıklar veya desenler içerir. Oyuncuların dikkatli olmaları önerilir. Eğer sizde veya ailenizden birinde epilepsi rahatsızlığı varsa, oyunu oynamadan önce lütfen hekiminize danışın. Oyun oynarken baş dönmesi, görme bozukluğu, göz veya kas seğirmesi, bilinç kaybı, yönelim bozukluğu, istemsiz hareketler veya kasılmalar gibi olağan dışı semptomlar yaşarsanız, oyun oynamayı DERHAL bırakın ve oyuna devam etmeden önce doktorunuza danışın.

İlk kez kullanırken:

1. Konsolun arkasındaki pil kapağını çıkarın.
2. 4 adet AAA pil takın ve pil kapaklarını yerine takın.
3. Pil kullanmak istemiyorsanız, USB-C kablusunun (kutuya dahil değildir) USB-C ucunu konsolun arkasında bulunan güç girişine (5V GİRİŞİ) dikkatlice takın. Kablonun diğer ucunu yavaşça USB girişine takın. Bu seçeneği kullanırken pil takmanıza gerek yoktur.
4. Ekranın ön yüzündeki oyun görseli çıkartmasını PEEL sekmesini dikkatlice kullanarak çıkarın.
5. Güç düğmesini kapalı konumdan açık konuma getirin.

Pillerin takılması ve çıkarılması




ÖNEMLİ: Daha uzun çalma süreleri için yüksek kaliteli alkalın piller kullanın.

Pil bilgileri

Pil asidinin sızması kişisel yaralanmaya ve bu ürünün hasar görmesine neden olabilir. Pil sızıntısı meydana gelirse etkilenen cildi ve giysileri iyice yıkayın. Pil asidini gözlerinizden ve ağzınızdan uzak tutun. Sızdıran piller patlama seslerine neden olabilir.

- Önemli bilgiler için lütfen kullanım kılavuzunu saklayın.
- **Uyarı:** BOĞULMA TEHLİKESİ - küçük parçalar içerir. 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.
- Kısıtlama, yaş uyarısının beraberinde belirtilir.
- Cihazınızı kurcalamanız ürününüzün hasar görmesine, garantinin geçersiz kalmasına ve yaralanmalara yol açabilir.
- Pillerin takılması ve değiştirilmesi yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Alkalın, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir pilleri birlikte kullanmayın.
- Kullanılmış ve yeni pilleri karıştırmayın (tüm pilleri aynı anda değiştirin).
- Farklı markalı pilleri karıştırmayın.
- Cihazlar şarj edilebilir pillerle uyumlu olmayabilir.
- "Ağır Hizmet", "Genel Kullanım", "Çinko Klorür" veya "Çinko Karbon" etiketli pillerin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.
- Uzun süre kullanmayacağınız zaman pilleri ürün içerisinde bırakmayın.
- Şarj etmeden önce şarj edilebilir pilleri cihazdan çıkarın.
- Bitmiş pilleri ünitede çıkarın.
- Pilleri ters takmayın. Pozitif (+) ve negatif (-) uçların doğru yönlere baktığından emin olun. Önce negatif uçları geçirin.
- Hasarlı, deforme olmuş veya sızıntılı pilleri kullanmayın.
- Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeyin.
- Şarj edilebilir piller yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.
- Şarj etmeden önce şarj edilebilir pilleri cihazdan çıkarın.

- Pilleri yalnızca bulunduğunuz bölgedeki hükümet tarafından onaylanmış geri dönüşüm tesislerinde bertaraf edin.
- Pil kutuplarına kısa devre yaptırmayın.
- Cihazla kullanılacak adaptör için şunlar gereklidir: 5V DC, 1A.
- Yalnızca cihazın gereksinimlerini karşılayan bir adaptör kullanın.
- Cihazla birlikte kullanılan adaptörlerin kablo, fiş, kutu ve diğer parçalarında hasar olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmeli ve bir hasar olması durumunda hasar giderilinceye kadar kullanılmamalıdır.
- Transformatörün hatalı kullanımı elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bu adaptör bir oyuncak değildir.
- Oyuncak yalnızca oyuncaklar için kullanılan bir transformatör veya oyuncaklar için kullanılan bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır.
- Ürün yalnızca aşağıdaki sembollerden birini taşıyan ekipmana bağlanmalıdır.



FCC Bilgileri

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca B sınıfı dijital cihazlar için geçerli sınırlara uyduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, meskenlerde kullanımda zararlı parazitlenmeye karşı makul koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı parazitlenmeye yol açabilir. Ancak belirli bir kuruluma parazitlenme olmayacağını garantiye almaz. Ekipmanın kapatılarak açılmasıyla anlaşılacak şekilde, radyo ya da televizyon sinyali alımında zararlı parazitlenmeye yol açması durumunda, kullanıcının aşağıda sıralanan önlemlerden bir ya da birkaçını kullanarak parazitlenmeyi önlemesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devre dışındaki başka bir devrenin prizine bağlayın.
- Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin.

Bu ekipman FCC Kuralları'nın 15. Bölümüne uygundur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1. Bu ekipman zararlı parazitlenmeye yol açamaz.
2. Bu ekipman istenmeyen çalışma şekillerine yol açabilecek parazitlenme dahil, alınan tüm parazitlenmeyi kabul etmelidir.

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC RF radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Garanti bilgileri

Tüm MY ARCADE® ürünleri sınırlı garantiyle gelir ve en yüksek düzeyde güvenilirlik ve uyumluluğu sağlamak için kapsamlı bir dizi teste tabi tutulmuştur. Herhangi bir sorun yaşamanız pek olası değildir, ancak bu ürünün kullanımı sırasında bir arıza ortaya çıkarsa, MY ARCADE® orijinal tüketici alıcıya bu ürünün ilk satın aldığınız tarihten itibaren 120 günlük bir süre boyunca malzeme ve işçilik kusurları barındırmayacağını garanti eder.

ABD'de satın alınan bir üründe bu garanti kapsamında olan bir kusur tespit edilmesi durumunda, MY ARCADE® kendi takdirine bağlı olarak satın alınan ürünü ücretsiz olarak tamir edecek, yenisiyle değiştirecek veya ilk satın alma fiyatını alıcıya iade edecektir. Değişim gerekirse ve ürününüzün aynısı artık temin edilemiyorsa, MY ARCADE® kendi takdirine bağlı olarak ürünü benzer bir ürünle değiştirebilir. ABD dışında satın aldığınız MY ARCADE® ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.

Bu garanti normal aşınma ve yıpranmayı, kötü veya yanlış kullanımı, modifikasyonu, kurcalamayı ya da malzeme veya işçilikle ilgili olmayan herhangi bir başka nedeni kapsamaz. Bu garanti, endüstriyel, profesyonel veya ticari amaçlarla kullanılan ürünler için geçerli değildir.

Servis bilgileri

120 günlük garanti politikası kapsamında arızalı bir ürüne ilişkin servis hizmeti için, lütfen İade Yetkilendirme Numarası almak üzere Tüketici Desteği ile iletişime geçin. MY ARCADE® arızalı ürünün iadesini ve satın alma belgesini talep etme hakkını saklı tutar.

NOT: MY ARCADE® İade Yetkilendirme Numarası olmadan herhangi bir arızalı ürün talebini işleme koymayacaktır.

Tüketici desteği yardım hattı

877-999-3732 (sadece ABD ve Kanada için) veya +1-310-222-1045 (Uluslararası)

Tüketici desteği e-posta support@myarcade.com | Web sitesi www.myarcade.com

Bir ağaç kurtarın, çevrimiçi kayıt olun

MY ARCADE® çevre dostu bir tercih yaparak tüm ürünleri çevrimiçi kaydettiriyor. Bu sayede fiziksel kağıt kayıt kartlarının basımından tasarruf sağlanıyor. Son MY ARCADE® satın alınızı kaydetmek için gereken tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz: www.myarcade.com/product-registration

Uygunluk Beyanı

İşbu beyan ile dreamGEAR®, LLC, elektronik ekipmanı türünün DGUNL-4184 2014/53/EU Yönetmeliğiyle uyumlu olduğunu ilan eder. AB uygunluk beyanı metninin tamamı şu İnternet adresinde mevcuttur:

www.myarcade.com/pages/doc



WEEE - AB, Birleşik Krallık, Türkiye veya ayrı atık toplama sistemlerinin bulunduğu diğer ülkelerdeki müşteriler için, bu sembol, ürünün karışık atık olarak atılmaması gerektiğini, geri kazanım ve geri dönüşüm için ayrı toplama tesislerine gönderilmesi gerektiğini belirtir. Atıkların doğru şekilde işlenmesini sağlamak için, lütfen ürünü geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yetkili bir toplama tesisine teslim edin.



CE Mark - Üreticinin, ürünün yürürlükteki AB mevzuatının temel sağlık ve güvenlik ve çevre koruma gereklilikleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz.
İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul

Tel: (216)468 88 23 | info@cdmedia.com.tr

tr.cdmediase.eu



MY ARCADE®

MY ARCADE®, the MY ARCADE® logo and Pocket Player® are registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

