

DISTRIBUTOR'S MANUAL

Садржај • İçindekiler • Vsebina • Cuprins

Српски	1
Türkçe	3

Nintendo Switch 2 AC adapter

Адаптер наизменичне струје • AC adaptörü

Српски

Nintendo задржава право на измену својства производа и ажурирање приручника. Најновија верзија овог документа доступна је на gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Ова услуга у неким земљама можда неће бити доступна.)

ЗДРАВСТВЕНЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Молимо прочитајте и следите здравствене и безбедносне информације. У супротном би могло доћи до личне повреде или оштећења имовине. Одрасли требају надзирати коришћење овог производа од стране деце. Сачувајте ове информације ради коришћења у будућности.

УПОЗОРЕЊЕ - Електрична безбедност

- Користите адаптер наизменичне струје (NGN-01) и кабл за пуњење USB-C (BEE-011) да бисте напунили Nintendo Switch 2 конзолу и њене додатке.
- Повежите производ на одговарајући напон (наизменична струја, 100–240 V).
- Немојте користити напонске претвараче или утикаче који доводе смањену количину електричне енергије.
- Адаптер за наизменичну електричну струју мора бити спојен на лако доступну утичницу у близини.
- Овај производ је предвиђен за употребу искључиво у затвореном простору.
- Када користите адаптер наизменичне струје са уређајима попут продужног кабла, користите искључиво уређаје II класе чије је коришћење одобрено у вашој земљи.
- Не излажите овај производ ватри, микроталасима, директној сунчевој светлости или екстремно високим или ниским температурама.
- Не дозволите да производ дође у додир са течностима и не користите га мокрим или масним рукама. Не користите га и немојте да га одлажете у влажним просторијама. Ако течност продре унутра, прекините употребу и обратите се CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.
- Не излажите адаптер наизменичне струје прекомерној сили и не вуците нити увијајте кабл превише чврсто.
- Не додирујте прикључке уређаја прстима или металним предметима.
- Не додирујте овај производ или повезане уређаје током олује са грмљавином.
- Ако чујете необичне звукове, видите дим или намиришете нешта необично, искључите адаптер за наизменичну електричну струју из зидне утичнице те обавестите CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.
- Не растављајте и не покушавајте да поправите овај производ. Ако је производ оштећен, треба престати са коришћењем и обавестити CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима. Не дирајте оштећена подручја. Избегавајте контакт са истјеклом течностима.

УПОЗОРЕЊЕ – Опште

- Чувајте овај производ и амбалажу ван домаћаја мале деце и кућних љубимаца. Делови амбалаже се могу случајно прогутати.
- Када прикључујете адаптер наизменичне струје, уверите се да кабл не може изазвати опасност од пада.

НАМЕНА

- Имајте на уму да је оперативна температура за овај производ између 5 °C и 35 °C.
- Немојте ништа да стављате преко кабла адаптера наизменичне струје.
- Обратите пажњу на капацитет оптерећења струјног кола када бирате где ћете укључити производ.
- У случају да производ неће бити коришћен током дужег периода, искључите га из утичнице како бисте спречили оштећење настало услед прекомерног напона.
- Ако се производ запрља, искључите га из струје и обришите га меканом, сувом крпом. Избегавајте да користите разређиваче или раствараче.

CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Отклањање производа

Немојте одлагати овај производ у смеће из домаћинства. За више детаља погледајте:

gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

Türkçe

Nintendo zaman zaman ürün özelliklerini değiştirebilir ve bu bilgileri güncelleyebilir. Bu belgenin en son sürümüne tr.cdmediase.eu/destek/manuals adresinden ulaşabilirsiniz (Bu hizmet bazı ülkelerde kullanılamayabilir).

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Sağlık ve güvenlik bilgilerini lütfen okuyun ve inceleyin. Bunu yapmamanız incinmeye veya hasara neden olabilir. Yetişkinler, bu ürünün çocuklar tarafından kullanımını gözetim altında tutmalıdır. Bu bilgileri gelecekte referans olması açısından saklayın.

UYARI – Elektriksel Güvenlik

- Nintendo Switch 2 konsolunu ve aksesuarlarını şarj etmek için AC adaptörünü (NGN-01) ve USB-C şarj kablo-sunu (BEE-011) kullanın.

- Ürünü doğru voltaja (AC 100 - 240V) bağlayın.
- İndirgenmiş miktarda elektrik ileten voltaj transformatörlerini veya fişleri kullanmayın.
- AC adaptörü yakın ve kolay erişilebilir bir prize takılmalıdır.
- Ürün sadece iç mekan kullanımı içindir.
- AC adaptörünü güç şeritleri gibi cihazlarla kullanırken, yalnızca ülkenizde kullanım için onaylanmış Sınıf II cihazları kullanın.
- Ürünü ateşe, mikrodalgalara, doğrudan güneş ışığına, yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Bu ürünün sıvı ile temas etmesine izin vermeyinve ıslak veya yağlı eller ile kullanmayın. Nemli yerlerde kullanmayın veya saklamayın. İçine sıvı bir madde girerse kullanmayı bırakın ve Nintendo Servis ile iletişime geçin.
- AC adaptörünü aşırı güce maruz bırakmayın ve kabloyu çok sıkı çekmeyin veya bükmeyin.
- Konektörlere parmaklarınızla veya metal nesnelerle dokunmayın.
- Fırtına sırasında ürüne veya bağlı cihazlara dokunmayın.
- Tuhaf bir ses duyar, duman görür veya tuhaf bir koku alırsanız AC adaptörü prizden çıkarın ve Nintendo Servis ile iletişime geçin.
- Bu ürünü sökmeyin veya tamir etmeyi denemeyin. Eğer ürün hasarlıysa, kullanmayı bırakın ve Nintendo Servis ile iletişime geçin. Hasarlı bölgelere dokunmayın. Sızan herhangi bir sıvı ile temastan kaçın.

UYARI – Genel

- Bu ürünü ve ambalaj malzemelerini küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun. Ambalaj malzemeleri yanlışlıkla yutulabilir.
- AC adaptörünü takarken, kablonun takılma tehlikesine neden olmadığından emin olun.

Dikkatli Kullanım

- Bu ürün için çalışma sıcaklığının 5°C ile 35°C arasında olduğunu lütfen unutmayın.
- AC adaptör kablosunun üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Ürünü nereye takacağınızı seçerken devrenin yük kapasitesine dikkat edin.
- Ürün uzun süre kullanılmıyacaksa, aşırı gerilim nedeniyle hasar görmesini önlemek için prizden çıkarın.

- Ürün kirlenirse, fişini çekin ve yumuşak, kuru bir bezle silin. Tiner veya diğer solventleri kullanmaktan kaçının.

Nintendo Servisi

tr.cdmediase.eu/destek

Bu Ürünün İmha Edilmesi

Ayrıntılı bilgi için bkz. tr.cdmediase.eu/destek/manuals

Објашњења симбола и ознака на производу потражите на адреси

gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

Bu üründe kullanılan sembollerin ve işaretlerin açıklaması için bkz. tr.cdmediase.eu/destek/manuals

Информације о еко дизајну адаптера наизменичне струје Nintendo Switch 2 • Nintendo Switch 2 AC Adaptörü için Çevreci Tasarım Bilgisi	
Комерцијални регистрациони број овлашћеног представника у ЕУ • AB yetkili temsilcisi ticari sicil numarası	HRB Nr. 135709
Идентификатор модела • Model bilgisi	NGN-01(EU)
Улазни напон • Giriş voltajı	AC 100-240V
Улазна фреквенција наизменичне струје • Giriş AC frekansı	50/60Hz
Излазни (напон/струја/снага) • Çıkış (gerilim/akım/güç)*	DC 5.0V / 3.0A / 15.0W DC 9.0V / 3.0A / 27.0W DC 15.0V / 3.0A / 45.0W DC 20.0V / 3.0A / 60.0W
Просечна активна ефикасност • Ortalama aktif verim	81.4%
Ефикасност при малом оптерећењу (10%) • Düşük yükte verim (%10)	76.9%
Потрошња снаге без оптерећења • Yüksüz güç tüketimi	0.10W

* Адаптер наизменичне струје (NGN-01(EU)) има четири типа излазне снаге једносмерне струје, док се излазни напон аутоматски мења у зависности од повезаног уређаја. • AC Adaptörü (NGN-01(EU)) dört tip DC çıkış gücüne sahiptir ve çıkış voltajı bağlı cihaza bağlı olarak otomatik olarak değiştirilir. kullanıyorsa, konsol uyku modunda olsa bile indirmeler hemen başlayacaktır, ancak konsol daha fazla enerji tüketecektir.

МОДЕЛ БР. • MODEL NO.: NGN-01(EU), BEE-011

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

© Nintendo

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

Произвођач • Üretici:

Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan

Овлашћени представник и увозник за ЕУ • AB yetkili temsilcisi ve ithalatçısı:

Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany