

DISTRIBUTOR'S MANUAL

Nintendo Switch™ 2 Joy-Con™ 2 charging grip

Држач за пуњење Joy-Con 2 • Joy-Con 2 şarj kolu

Садржај • İçindekiler

Српски	1
Türkçe	2

Српски

Nintendo задржава право на измену својства производа и ажурирање приручника. Најновија верзија овог документа доступна је на gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Ова услуга у неким земљама можда неће бити доступна.)

ЗДРАВСТВЕНЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Молимо прочитајте и следите здравствене и безбедносне информације. У супротном би могло доћи до личне повреде или оштећења имовине. Одрасли требају надзирати коришћење овог производа од стране деце.

УПОЗОРЕЊЕ - Електрична безбедност

- Користите приложени USB кабл за пуњење (BEE-016) да бисте повезали овај додатак и Nintendo Switch 2 dock. Алтернативно, повежите компатибилни адаптер наизменичне струје који подржава 5 V, 1,5 A (7,5 W), као што је адаптер наизменичне струје Nintendo Switch 2 (NGN-01) (продаје се засебно), директно на улаз USB-C на додатку помоћу одговарајућег кабла. Водите рачуна да користите компатибилни адаптер наизменичне струје који је одобрен у вашој држави.
- Немојте излагати овај производ микроталасима, високим температурама или директној сунчевој светлости.
- Не дозволите да овај производ дође у додир с течностима и не користите га мокрим или масним рукама. Ако течност доспе у овај производ, престаните да га користите и обратите се CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.
- Не излажете овај производ прекомерној сили. Не повлачите USB кабл за пуњење и не уврћите га превише.
- Не додирујте овај производ док се пуни током олује са грмљавином.
- Ако чујете необичне звукове, угледате дим или осетите необичан мирис, престаните да користите овај производ и обратите се CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.
- Не растављајте и не покушавајте да поправите овај производ. Ако је производ оштећен, треба престати са коришћењем и обавестити CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима. Не дирајте оштећена подручја. Избегавајте контакт са истеклом течностима.

УПОЗОРЕЊЕ - Опште

- Чувајте амбалажу ван домаћаја мале деце и кућних љубимаца. Делови амбалаже се могу случајно прогутати.
- Држач за пуњење Joy-Con 2 садржи магнете. Не користите га на растојању мањем од 15 cm од срчаног пејсмејкера или других имплантираних медицинских уређаја. Пре коришћења, обратите се лекару ако користите било који тип медицинског уређаја.

НАМЕНА


- Ако се овај производ запрља, обришите га меком, сувом крпом. Избегавајте да користите разређиваче или раствараче.

Како се пуни

Након постављања Joy-Con 2 контролера (BEE-012 и BEE-014) на овај додатак, урадите следеће:

Опција 1: Повежите приложени USB кабл за напајање (BEE-016) као што је приказано на дијаграму.

Опција 2: Повежите додаток директно на адаптер наизменичне струје користећи одговарајући кабл.



CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Отклањање производа

Не одлажите овај производ заједно са кућним отпадом. За више детаља погледајте: gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

Nintendo zaman zaman ürün özelliklerini değiştirebilir ve bu bilgileri güncelleyebilir. Bu belgenin en son sürümüne tr.cdmediase.eu/destek/manuals adresinden ulaşabilirsiniz (Bu hizmet bazı ülkelerde kullanılamayabilir).

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Sağlık ve güvenlik bilgilerini lütfen okuyun ve inceleyin. Bunu yapmamanız incinmeye veya hasara neden olabilir. Yetişkinler, bu ürünün çocuklar tarafından kullanımını gözetim altında tutmalıdır.

UYARI – Elektriksel Güvenlik

- Bu aksesuarı Nintendo Switch 2 yuvasına bağlamak için verilen USB şarj kablosunu (BEE-016) kullanın. Alternatif olarak, Nintendo Switch 2 AC adaptörü (NGN-01) (ayrı satılır) gibi 5V, 1,5A (7,5W) destekleyen uyumlu bir AC adaptörünü uygun kabloyu kullanarak doğrudan aksesuarın USB-C bağlantı noktasına bağlayın. Ülkenizde kullanım için onaylanmış uyumlu bir AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.
- Bu ürünü mikrodalgalara, yüksek sıcaklıklara veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Bu ürünün sıvı ile temas etmesine izin vermeyin ve ıslak veya yağlı eller ile kullanmayın. İçine sıvı bir madde girerse bu ürünü kullanmayı bırakın ve Nintendo Servisi ile iletişime geçin.
- Bu ürünü aşırı enerjiye maruz bırakmayın. USB şarj kablosuna asılmayın veya çok sıkı bir şekilde bükmeyin.
- Fırtına sırasında şarj olurken bu ürüne dokunmayın.
- Tuhaf bir ses duyar, duman görür veya tuhaf bir koku alırsanız bu ürünü kullanmayın bırakın ve Nintendo Servisi ile iletişime geçin.
- Bu ürünü sökme veya tamir etmeyi denemeyin. Eğer ürün hasarlıysa, kullanmayı bırakın ve Nintendo Servisi ile iletişime geçin. Hasarlı bölgelere dokunmayın. Sızan herhangi bir sıvı ile temastan kaçının.

UYARI – Genel

- Ambalaj malzemelerini küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun. Ambalaj malzemeleri yanlışlıkla yutulabilir.
- Joy-Con 2 şarj kolu mıknatıs içerir. Kalp pillerinin veya diğer implante edilmiş tıbbi cihazların 15 cm yakınında kullanmayın. Herhangi bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız kullanmadan önce bir doktora danışın.

Dikkatli Kullanım


- Bu ürün kirlenirse yumuşak ve kuru bir bezle silin. Tiner veya diğer solventleri kullanmaktan kaçının.

Nasıl Şarj Edilir

Joy-Con 2 kontrol cihazlarını (BEE-012 & BEE-014) bu aksesuara taktıktan sonra aşağıdakileri yapın:

Seçenek 1: Sağlanan USB şarj kablosunu (BEE-016) şemada gösterildiği gibi bağlayın.

Seçenek 2: Uygun kabloyu kullanarak aksesuarı doğrudan AC adaptörüne bağlayın.



Nintendo Servisi

tr.cdmediase.eu/destek

Bu Ürünün İmha Edilmesi

Bu ürünü evsel atıklarla birlikte imha etmeyin. Ayrıntılı bilgi için bkz.:

tr.cdmediase.eu/destek/manuals

Производ Информације о еколошком дизајну:

Информације о енергетској ефикасности и ефикасности ресурса овог производа су доступне на gr.cdmediase.eu/nintendo-support/switch-ecodesign

Ürün Çevreci Tasarım Bilgisi:

Bu ürünün enerji verimliliğine ve kaynak verimliliğine ilişkin bilgiler şu adreste mevcuttur: tr.cdmediase.eu/destek/switch-ecodesign

Произвођач • Üretici:

Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan

Овлашћени представник и увозник за ЕУ • AB yetkili temsilcisi ve ithalatçısı:

Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

МОДЕЛ БР. • MODEL NO.: BEE-010, BEE-016

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

© Nintendo

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.