

EL

Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών. Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.




Προσοχή

Γονείς / Κηδεμόνες:
Παρακαλούμε διαβάστε
προσεκτικά τις παρακάτω
πληροφορίες.

- Το παρόν προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε το προϊόν και τα υλικά συσκευασίας μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να καταποθούν. Το καλώδιο μπορεί να τυλιχθεί γύρω από τον λαιμό.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά ή βρέφη. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια σε περίπτωση κατάποσης μικρών εξαρτημάτων.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από περιβάλλοντα με σκόνη ή υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά ή τροποποιηθεί.
- Μην βρέξετε το προϊόν. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας ή κάτω από άμεσο ηλιακό φως για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία. Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν με κάποιο USB hub. Το προϊόν ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη του βύσματος USB.
- Μην τραβάτε το καλώδιο όταν αποσυνδέετε το προϊόν από την κονσόλα. Μπορεί να προκληθεί φθορά ή ζημιά στο καλώδιο.
- Προσέξτε να μην πιαστεί το πόδι σας στο καλώδιο. Μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη ή ζημιά στο καλώδιο.
- Μην λυγίζετε τα καλώδια απότομα ή χρησιμοποιείτε τα καλώδια ενώ είναι δεμένα.
- Μην στρίβετε έντονα τον εύκαμπτο βραχίονα της κάμερας. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή να σπάσει το εσωτερικό σύρμα.
- Μην ασκείτε ισχυρή πίεση ή ρίχνετε βάρος στο προϊόν.
- Μην αποσυναρμολογήσετε, τροποποιήσετε ή προσπαθήσετε να επισκευάσετε το προϊόν.
- Εάν το προϊόν χρειαστεί καθαρίσμα, χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιήσετε χημικά όπως βενζίνη ή διαλυτικά.
- Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν για άλλον σκοπό εκτός από την προβλεπόμενη χρήση. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές σε περίπτωση χρήσης εκτός του προβλεπόμενου σκοπού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατό καλώδιο USB-C™ για σύνδεση στη κάτω θύρα USB-C™ της Βάσης.
- Μην συνδέσετε τίποτα άλλο εκτός από τον σύνδεσμο USB-C™ της Κάμερας στην επάνω θύρα USB-C™ της Βάσης.


Περιεχόμενα




Μονάδα Κάμερας × 1




Βάση × 1



Καλώδιο USB
USB-C™ σε USB-C™)
× 1




Προσαρμογέας Stereo
ορθής γωνίας 3.5mm
× 1




Εγχειρίδιο
οδηγιών
× 1


Διάταξη



Ελέγξτε πριν τη χρήση-1



Παρακαλούμε προσαρτήστε το παρεχόμενο φύλλο αφού συνδέσετε την Μονάδα Κάμερας στην κονσόλα Nintendo Switch™ 2 ή στη Βάση.




Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος του προϊόντος δεν εμποδίζει τις εξόδους αερισμού της κονσόλας Nintendo Switch™ 2 κατά τη χρήση.




Όταν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σε λειτουργία τηλεόρασης, παρακαλούμε μην το τοποθετήσετε στην τηλεόραση με κάποιον από τους παραπάνω ασαφείς τρόπους. Το προϊόν μπορεί να πέσει.


Ελέγξτε πριν τη χρήση-2



Όταν τοποθετείτε την κάμερα στην τηλεόραση, παρακαλούμε κεντράρετε τη κάμερα πάνω από τη βάση ώστε να μην πέσει.




Παρακαλούμε ανοίξτε το τμήμα του στόματος ώστε να είναι ορατός ο φακός της κάμερας πριν από τη χρήση.




Η Βάση δεν μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στην κονσόλα Nintendo Switch™ 2.


Ρύθμιση



Όταν χρησιμοποιείτε τη Μονάδα Κάμερας μόνη της


Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο αντάπτορα 3.5mm με γωνία 90° εάν το βύσμα των ακουστικών ακουμπά τη μονάδα κάμερας ή τα φύλλα.






Όταν χρησιμοποιείτε τη Μονάδα Κάμερας με τη Βάση

A



B



Προδιαγραφές

Μονάδα Κάμερας

Εξωτερικές Διαστάσεις	: M 6.5 × Π 4.4 × Υ 15 cm
Βάρος	: 30g
Τύπος σύνδεσης	: USB-C™
Ανάλυση κάμερας	: 640 × 480
Frame Rate	: 30fps
Γωνία θέασης	: 85°

Βάση

Εξωτερικές Διαστάσεις	: M 4.9 × Π 4.9 × Υ 4.7 cm
Βάρος	: 80g
Τύπος σύνδεσης	: USB-C™

Καλώδιο USB (USB-C™ σε USB-C™)

Μήκος καλωδίου	: 1.5 m
----------------	---------

Προσαρμογέας Stereo ορθής γωνίας 3.5mm

Μήκος καλωδίου	: 8 cm
----------------	--------

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όταν βλέπετε αυτό το σύμβολο σε οποιοδήποτε από τα ηλεκτρικά μας προϊόντα ή στη συσκευασία τους, υποδηλώνεται ότι το αντίστοιχο ηλεκτρικό προϊόν ή η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτεται ως κοινό οικιακό απόβλητο στην Ευρώπη. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή διαχείριση του προϊόντος και της μπαταρίας ως απόβλητα, παρακαλούμε απορρίψτε τα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία ή τις τοπικές απαιτήσεις για την απόρριψη ηλεκτρικού εξοπλισμού ή μπαταριών. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη βελτίωση των προτύπων περιβαλλοντικής προστασίας κατά την επεξεργασία και απόρριψη ηλεκτρικών αποβλήτων.



Για υποστήριξη πελατών στην Ευρώπη, παρακαλώ στείλτε email στο info@horiuk.com.

Για Ευρώπη & Μέση Ανατολή δείτε το: <https://hori.co.uk/policies/>



Πρόσβαση στο Διαδίκτυο, Λογαριασμός Nintendo και συνδρομή Nintendo Switch Online (πωλείται ξεχωριστά) μπορεί να απαιτούνται για τα χαρακτηριστικά του chat. Το τελικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον σχεδιασμό του προϊόντος ή τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.

©Nintendo. Το Nintendo Switch είναι εμπορικό σήμα της Nintendo.

Το USB-C είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα του USB Implementers Forum.

Το HORI & το λογότυπο HORI είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HORI.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.