

TR

Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü seçtiğiniz için teşekkürler. Bu ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun.
Kullanım kılavuzunu okuduktan sonra gerektiğinde başvurmak için lütfen saklayın.




Uyarı

Ebeveynler / Vasiler:
Lütfen aşağıdaki bilgileri
dikkatlice okuyun.

- Bu bir oyuncak değildir. Ürünü ve ambalaj malzemelerini küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun. Ambalaj malzemeleri yutulabilir. Kablo boyna dolanabilir.
- Bu ürünü küçük çocuklardan ve bebeklerden uzak tutun. Küçük parçaların yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.
- Ürünü tozlu ve nemli alanlardan uzak tutun
- Hasar görmüş veya üzerinde değişiklik yapılmışsa bu ürünü kullanmayın.
- Bu ürünü ıslatmayın. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Do not place this product near heat sources or leave under direct sunlight for an extended period. Overheating may cause malfunction.
- Bu ürünü bir USB hub ile kullanmayın. Ürün düzgün çalışmayabilir.
- USB fişinin metal kısımlarına dokunmayın.
- Ürünü konsoldan çıkarırken kablodan çekmeyin. Bu, kablonun kopmasına veya zarar görmesine neden olabilir.
- Ayağınızın kabloya takılmamasına dikkat edin. Bu, yaralanmalara veya kablonun zarar görmesine neden olabilir.
- Kabloları sert şekilde bükmeyin veya sarılı haldeyken kullanmayın.
- Esnek kamera kolunu bükmeyin. Bu, ürünün zarar görmesine veya kablonun kopmasına yol açabilir.
- Ürüne sert darbe veya ağırlık uygulamayın.
- Bu ürünü sökmeyin, modifiye etmeyin veya onarmaya çalışmayın.
- Ürünün temizlenmesi gerekiyorsa, yalnızca yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Benzen veya tiner gibi kimyasal maddeler kullanmayın.
- Ürünü kullanım amacı dışında herhangi bir amaçla kullanmayın. Amacı dışında kullanılması halinde oluşabilecek kaza ve hasarlardan sorumlu değiliz.
- Lütfen Standın alt USB-C™ portuna yalnızca uyumlu bir USB-C™ kablosu bağlayın.
- Standın üst USB-C™ portuna, yalnızca Kamera Ünitesi'nin USB-C™ konektörünü bağlayın.


İçindekiler




Kamera Ünitesi × 1



Stand x1



USB Kablosu
(USB-C™'dan USB-C™'ye)
x 1





3.5mm Kulaklık
Jakı Açılı Dönüştürücü
x1




Kullanım
Kılavuzu
x 1


Yerleşim Bileşenleri




Kullanmadan Önce Kontrol Et – 1



Kamera Ünitesi'ni Nintendo Switch™ 2 konsoluna veya Standa bağladıktan sonra, kutudan çıkan leaf (yaprak) parçasını takınız.




Ürünün parçalarının Nintendo Switch™ 2 konsolunun havalandırma deliklerini kapatmadığından emin olun.




Bu ürünü TV modunda kullanırken, örnekte gösterildiği gibi dengesiz şekillerde monte etmeyin. Aksi halde ürün düşebilir.


Kullanmadan Önce Kontrol Et – 2



TV'ye monte ederken, kamera ünitesini standın tam ortasına hizalayarak yerleştirin.




Kullanım öncesi, kamera lensinin görünmesi için ön kısmını açın.




Stand, doğrudan Nintendo Switch™ 2 konsoluna monte edilemez.


Kurulum



Kamera Ünitesi tek başına kullanıldığında

Eğer kulaklık jakı, kamera ünitesine veya leaf parçasına temas ediyorsa, lütfen kutudan çıkan 3.5mm Kulaklık Jakı Açılı Dönüştürücüyü kullanın.





Kamera Ünitesi stand ile birlikte kullanıldığında

A



B



Nintendo Switch™ 2 Dock



Teknik Özellikler

Kamera Ünitesi

Dış Boyutlar : W 6.5 × D 4.4 × H 15 cm

Ağırlık : 30 g

Bağlantı Türü : USB-C™

Kamera Çözünürlüğü : 640 × 480

Kare Hızı : 30 fps

Görüş Açısı : 85°

Stand

Dış Boyutlar : W 4.9 × D 4.9 × H 4.7 cm

Ağırlık : 80 g

Bağlantı Türü : USB-C™

USB kablosu (USB-C™ - USB-C™)

Kablo Uzunluğu : 1.5 m

3.5mm Kulaklık Jakı Açılı Dönüştürücü

Kablo Uzunluğu : 8 cm

ÜRÜN BERTARAF BİLGİLERİ

Elektrikli ürünlerimizin veya ambalajlarımızın herhangi birinde bu sembolü gördüğünüzde, ilgili elektrikli ürünün veya bataryanın Avrupa'da genel evsel atık olarak bertaraf edilmemesi gerektiği anlamına gelir. Ürünün ve bataryanın doğru atık işlemeye tabi tutulmasını sağlamak için lütfen bunları elektrikli ekipmanların veya bataryaların bertarafına ilişkin geçerli yerel kanunlara veya gerekliliklere uygun şekilde bertaraf edin. Bunu yaparak, doğal kaynakların korunmasına ve elektrik atıklarının işlenmesi ve bertarafında çevre koruma standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olacaksınız.



Avrupa'daki müşteri desteği için lütfen info@horiuk.com adresine e-posta gönderin.

Avrupa ve Orta Doğu için : <https://hori.co.uk/policies/>



Sohbet özellikleri için internet bağlantısı, Nintendo Hesabı ve Nintendo Switch Online üyeliği (ayrı satılır) gerekebilir. Gerçek ürün görsellerden farklılık gösterebilir.

Üretici, bildirimde bulunmaksızın ürün tasarımını veya teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

© Nintendo. Nintendo Switch, Nintendo'nun ticari markasıdır.

USB-C, USB Implementers Forum'un bir tescilli ticari markasıdır.

HORI & HORI logosu, HORI'nin tescilli ticari markalarıdır.

Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.