

TR

Nintendo Switch™ 2 için
Dual USB PlayStand

Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Okuduktan sonra kılavuzu daha sonra başvurmak için lütfen saklayınız.



Bu ürünü kullanmadan önce lütfen Nintendo Switch™ cihazınızın güncel olduğunu kontrol edin.



Uyarı

Ebeveynler / Veliler:
Aşağıdaki bilgileri lütfen dikkatlice okuyun.

- Küçük parçalar içeren bu ürünü 3 yaş altı çocuklardan uzak tutun.
- Bu ürünü küçük çocuklardan ve bebeklerden uzak tutun. Küçük parçaların yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.
- Bu ürün yalnızca kapalı alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
- Lütfen bu ürünü oda sıcaklığının 0-40°C (32-104°F) olduğu yerlerde kullanın.
- Ürünün bağlantı uçlarında yabancı madde veya toz varsa ürünü kullanmayın. Aksi halde elektrik çarptırabilir, ürün arızalanabilir veya temassızlık olabilir. Kuru bir bezle yabancı maddeleri uzaklaştırın veya tozunu alın.
- Ürünü tozlu veya nemli ortamlardan uzak tutun.
- Hasar görmüş veya üzerinde değişiklikler yapılmış ürünleri kullanmayın.
- Ürünü elleriniz ıslakken tutmayın. Aksi halde elektrik çarptırabilir.
- Ürünü suyla temas ettirmeyin. Suyla teması elektrik çarpmasına veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Bu ürünü ısı kaynaklarının yakınına koymayın veya uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın. Ürünün aşırı ısınması arızalanmasına neden olabilir.
- Bu ürünü USB hub veya uzatma kablosuyla kullanmayın. Ürün düzgün çalışmayabilir.
- USB fişinin metal kısımlarına dokunmayın.
- Ürüne sert darbeye maruz bırakmayın veya üzerine ağırlık koymayın.
- Ürünü parçalarına ayırmayın, değiştirmeyin veya onarmaya çalışmayın.
- Ürünün temizliğe ihtiyacı varsa, yalnızca yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Benzen veya tiner gibi kimyasal maddeler kullanmayın.
- Önemli bilgiler içerdiğinden ürün kutusunu mutlaka saklayın.
- Gelecekte başvurmak üzere bu kullanım kılavuzunu saklayın.
- Ürünün amacı dışında kullanılması halinde oluşabilecek kazalardan ve ürünün maruz kalacağı hasarlardan sorumlu değiliz.

Kutu içeriği



1 adet Stand



1 adet Kullanım Kılavuzu

Uyumluluk


Nintendo Switch™ 2

Önemli

Bu ürünü kullanmadan önce hem yazılımın ve konsol donanımının kullanım kılavuzlarını lütfen okuyun. Lütfen konsolunuzun en son sistem yazılımına güncellendiğinden emin olun.

Nintendo Switch™ 2 konsolunu en son sistem yazılımına güncellemek için internet bağlantısı gereklidir.


Görünüm ve Özellikler




Bu ürünün veya Nintendo Switch™ konsolunun havalandırma deliklerini kapatmayın.
Bu ürün TV Modunda kullanılamaz.

Kurulum


①



②




③



Ürünü Bağlama

1

AC adaptörünü bağlayın.



Nintendo Switch™ 2 AC Adaptörü


(Nintendo Switch™ 2 konsolu kutusuna AC adaptörü dahildir)



Yalnızca Nintendo Switch™ 2 AC Adaptörünü kullanın.
Başka AC adaptörleri kullanmayın.

2

Nintendo Switch™ 2 konsolunu bağlayın.




Nintendo Switch™ 2 USB-C™
girişini Konsolun Bağlantı
Terminaline bağlayın.

3

Çevre biriminin USB fişini takın.


USB-A Konektörü




Nintendo Switch™ 2 konsolu bağlı değilse USB
girişleri çalışmaz.

Ürünü Çıkarma

Nintendo Switch™ 2 konsolunu tutun ve çekerek çıkarın. Nintendo Switch™ 2 konsolunu düşmemesi için sıkıca tutun.



Nintendo Switch™ 2'yi öne doğru çekerek ayırmayın. Ürünün hasar görmemesi için daima yukarı doğru çekerek çıkarın.



Sorun Giderme

Bu ürün istendiği gibi çalışmıyorsa lütfen aşağıdakileri kontrol edin:


1. Nintendo Switch™ 2 konsolu şarj olmuyor.

- AC adaptörünün bu ürüne bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bağlı değilse AC adaptörünü bu ürüne bağlayın.
- Nintendo Switch™ 2 konsolunu, tüm USB aygıtlarını ve AC adaptörünü en az 20 saniye boyunca birbirinden ayırın. "Ürünü Bağlama" bölümündeki adımları izleyerek tekrar bağlanın. Bağlandıktan sonra AC adaptörünü bu ürüne bağlayın.

2. Nintendo Switch™ 2, USB portuna bağlanan çevresel aygıtı tanımıyor.

- AC adaptörünün bu ürüne bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bağlı değilse AC adaptörünü bu ürüne bağlayın.
- Çevresel aygıtı tanımıyorsa, Joy-Con™ 2'yi Nintendo Switch™ 2'den çıkarın. Joy-Con™ 2'yi çıkardıktan sonra çevresel aygıtı hala tanımıyorsa, Joy-Con™ 2'nin yan tarafındaki SYNC Düğmesine basın.

Teknik Özellikler



■ 0.17 lbs / 80 g

Güç: 15 V $\approx$ 2.6 A

UYARI:

Ürünün mevzuata uyumundan sorumlu tarafla açıkça onaylanmamış her türlü değişiklik, kullanıcının ürünü kullanma yetkisini geçersiz kılar.

FCC BİLGİLENDİRMESİ

Bu cihaz FCC Kuralları'nın 15. Bölümüne uygundur. Cihaz şu iki koşula tabi olarak çalıştırılabilir: (1) Bu ürün zararlı parazitlere yol açmamalıdır ve (2) Bu ürün istenmeyen çalışır duruma yol açabilecek parazitler dahil alınan tüm parazitleri kabul etmemelidir.

NOT:

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca B sınıfı dijital cihazlar için geçerli limitlere uygun bulunmuştur. Bu limitler, meskenlerde kullanımda zararlı parazitlenmeye karşı makul koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir; kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun şekilde kurulum kullanılmazsa, telsiz bağlantılarında zararlı parazitlenmeye neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazitlenme olmayacağına garanti verilmemiştir. Bu cihaz, radyo ya da televizyon sinyallerinin alımında zararlı parazitlenmeye yol açarsa (ki bu cihaz kapatılıp açıklar anlaşılabılır), kullanıcının aşağıda belirtilen tedbirlerden bir ya da birkaçını alarak parazitlenmeyi düzeltmesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.
- Yardım için satıcınıza ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 ile uyumludur. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı

HORI, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden erişilebilir:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Birleşik Krallık için:

HORI, bu ürünün ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk beyanının tam metnine şu adresten erişilebilir:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Gerçek ürün görselden farklı olabilir.

Üretici, bildirimde bulunmaksızın ürünün tasarımını veya teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

USB-C, USB Implementers Forum'un tescilli markasıdır.

HORI ve HORİ logosu HORİ'nin tescilli ticari markalarıdır.

Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

© Nintendo. Nintendo Switch, Nintendo'nun ticari markasıdır.

ÜRÜNÜN BERTARAFINA İLİŞKİN BİLGİLER

Elektrikli ürünlerimizin veya ambalajlarımızın herhangi birinde görebileceğiniz bu sembol, ilgili elektrikli ürünün veya pilin Avrupa'da genel evsel atık olarak atılmaması gerektiği anlamına gelir. Ürünün ve pilin doğru atık işleme tabi tutulmasını sağlamak için bunları elektrikli ekipman veya pillerin bertarafına ilişkin geçerli yerel yasalara veya gerekliliklere uygun şekilde bertaraf ederek doğal kaynakların korunmasına ve elektrik atıklarının işlenmesi ve bertarafında çevre koruma standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunun.



HORI, ürünün orijinal ambalajında yeni olarak satın alınan ilk alıcıya, satın alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle ürünün malzeme ve işçiliği açısından hiçbir kusur içermediğini garanti eder. Garanti talebiniz orijinal perakende satıcı aracılığıyla işleme alınmıyorsa lütfen HORİ müşteri destek birimi ile iletişime geçin.

Kuzey Amerika ve Latin Amerika'da müşteri destek hizmeti almak için lütfen müşteri destek formumuzu kullanın:
<https://stores.horiusa.com/support/>



Avrupa'daki müşteri destek hizmeti almak için lütfen info@horiuk.com adresine e-posta gönderin.

Garanti Bilgileri:
Kuzey Amerika, LATAM, Avustralya için:
<https://stores.horiusa.com/policies/>



Avrupa ve Orta Doğu için:
<https://hori.co.uk/policies/>



Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz.

İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul

Tel: (216)468 88 23

info@cdmedia.com.tr | www.cdmedia.com.tr