



TECHNOLOGIES

KULLANMA KILAVUZU

Modeller

HK0963

MK0965

DC0960

DC0961

OTL 1007

OTL TWS EARPODS



OTL TWS EARPODS KULLANMA KILAVUZU

TRUE WIRELESS SOUND EARPODS

KUTU İÇERİĞİ

- Kulaklık
- Şarj kutusu
- Şarj kablosu
- Yedek kulaklık uçları


GÜVENLİK TALİMATLARI:

- Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
- Kulaklık takmak, ses düzeyi ne olursa olsun çevrenizdeki sesleri duyma yeteneğinizi sınırlar.
- Dikkatli kullanın.
- Suyu batırmayın.
- Boğulmalara neden olabilecek küçük parçalar nedeniyle 3 yaşından küçük çocukların kullanımına uygun değildir. 3-7 yaş arası çocukların ürünü kullanırken bir yetişkin gözetiminde olmasını tavsiye ederiz, uzun süreli kullanım önerilmez.
- Bu kulaklıkları makine kullanırken, araba kullanırken, motosiklet veya bisiklet sürerken veya çevredeki gürültüyü duyamamanın kendiniz veya başkaları için tehlike oluşturabileceği durumlarda kullanmayın.
- Cihaz şarj olurken ısınabilir. Sesi açmadan önce sesi düşük olarak ayarlayın.
- Uzun süre yüksek gürültüye maruz kalmak kulak zarlarına zarar verebilir veya işitme kaybına neden olabilir.


UYARI

- Bu ürün oyuncak değildir.
Kulaklıkları ve şarj kutusunu sökmeyin, tamir etmeyin veya değiştirmeyin.
- Kulaklıkları aşırı sıcaklıklarda saklamayın, bu pil ömrünü kısaltabilir ve kulaklıkları etkileyebilir.
- Lityum pil kullandığından, tehlikeyi önlemek için ürünü ateşe veya yakınına koymayın.
- Göstergeyi çocukların veya hayvanların gözlerine yakın kullanmaktan kaçının.
- Düzensiz işlevden ve artan elektrik çarpması riskinden kaçınmak için gök gürültülü fırtına esnasında kulaklık kullanmayın.
- Kulaklıkları temizlemek için sert kimyasallar veya güçlü deterjanlar kullanmayın.
- Kulaklıkları ve şarj kutusunu kuru tutun.
- Ürüne zarar verebileceğinden kulaklıkları ve şarj kutusunu düşürmekten kaçının.

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ



YENİ CİHAZLA İLK KEZ KULLANIM/EŞLEŞTİRME



Her iki kulaklığı da şarj kutusundan çıkarın, ardından kulaklıkları etkinleştirmek için şarj kutusuna geri koyun.

Not: Lütfen ilk kullanımdan önce kulaklıklarınızı şarj edin.

BLUETOOTH CİHAZLARIYLA EŞLEŞTİRME



Bluetooth cihazı otomatik olarak yeni oynatma cihazını aramaya başlamalıdır (bazıları "yeni cihaz ara/ekle"yi seçmenizi gerektirebilir)

1. Bluetooth özellikli cihazınızın ayarlarında Bluetooth işlevini açın.
 2. Her iki kulaklığı da şarj kutusundan çıkararak kulaklıkları açın.
 3. LED gösterge ışığı, yakınınızdaki Bluetooth özellikli cihazları algılamak için kulaklıklardan birinde yanıp sönecek ve eşleştirme moduna girecektir.
 4. Bluetooth cihaz listesinde "OTL TWS1" görünecek, eşleştirmeyi kurmak için "OTL TWS1"i seçin.
 5. Eşleştirme başarılı olduğunda, her iki kulaklıktaki LED de MAVİ yanıp sönecektir.
- Başka bir Bluetooth cihazından ses çalmak istediğinizde, kulaklıkları orijinal cihazdan ayırın ve Bluetooth özellikli yeni bir cihazla yeniden eşleştirmek için 1-5 arasındaki adımları izleyin.

DİĞER CİHAZLARINIZLA KULLANIN

Başka bir Bluetooth cihazından ses çalmak istediğinizde, kulaklıkları orijinal cihazdan ayırın ve Bluetooth özellikli yeni bir cihazla yeniden eşleştirmek için 1-4 arasındaki adımları izleyin.

KULAKLIKLARI ŞARJ ETME

Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin, şarj olurken LED ışığı sürekli KIRMIZI olacaktır. Tamamen şarj olduğunda, KIRMIZI LED 1 dakika MAVİ olacak ve ardından LED ışığı kapanacaktır.

KUTUYU ŞARJ ETME

Lütfen ilk kullanımdan önce şarj kutunuzu şarj edin. Sağlanan C tipi kabloyla şarj ettiğinizden emin olun. LED gösterge ışığı şarj sırasında yanıp sönecek ve tamamen şarj olduğunda sürekli yanacaktır. Pil azaldığında, yalnızca sol LED gösterge ışığı yanıp sönecektir.

KULAK UÇLARINI DEĞİŞTİRME

Bir kulak ucunu çıkarmak için, parmaklarınızla kulak ucunun tabanından sıkıca çekin.

Kulak ucunu takmak için parmaklarınız kulak ucunun tabanındayken kulak ucunu yerine oturana kadar konektörün üzerine itin. Daha fazla uç boyutu için kutunun içine bakın.

FONKSİYONLAR


AÇIK

Her iki kulaklığı da şarj kutusundan çıkarın. Her iki kulaklık da otomatik olarak açılacaktır (şarj kutusunun şarjlı olduğundan emin olun).

KAPALI

Her iki kulaklığı da şarj kutusuna geri koyun, otomatik olarak kapanacaktır (kulaklıkların üzerindeki LED göstergesi iki kez KIRMIZI yanıp söner ve kulaklıklar kutuya geri döndüğünde şarj kutusundaki LED göstergesi sürekli yanıp söner).

OYNAT /DURDUR




Müzik dinlerken bir sonraki parçaya geçmek için sağ kulaklığa 2 saniye basın veya önceki parçaya geri gitmek için sol kulaklığa 2 saniye basın.

PARÇAYI İLERİ/GERİ AL




Müzik dinlerken bir sonraki parçaya geçmek için sağ kulaklığa 2 saniye basın veya önceki parçaya geri gitmek için sol kulaklığa 2 saniye basın.

SESLİ ASİSTAN



Sesli asistanı (yani Siri veya Google Asistan) etkinleştirmek için sağ/sol kulaklığa üç kez dokununuz.

ÇAĞIRIYI CEVAPLA/ÇAĞIRIYI KAPAT



Gelen aramayı cevaplamak için sağ/sol kulaklığa iki kez dokunun ve telefonu kapatmak için tekrar iki kez dokunun.

ARAMAYI REDDET



Gelen aramayı reddetmek için sağ/sol kulaklıktaki MF düğmesine 2 saniye basın.

SORUN GIDERME

Kulaklıklarda bir hata olursa, lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

1. Kulaklıklardan birini şarj kutusundan çıkarın
2. LED ışığı MAVİ ve KIRMIZI ile hızlı bir şekilde yanıp söner, MF alanına 6 saniye basın. KIRMIZI LED ışığı 1 saniye sonra sönecektir.
3. Kulaklığı şarj kutusuna geri koyun.
4. Diğer kulaklığı kılıfından çıkarın ve 1-3 arasındaki adımları izleyin.
5. Her iki kulaklığı da şarj kutusundan çıkarın, Bluetooth etkinleştirme cihazında "OTL TWS1" ifadesini arayın, bu sırada kulaklıklardan biri alternatif olarak KIRMIZI ve MAVİ yanıp sönecektir.

Kulaklıkların gücü düşük olduğunda, Bluetooth menzili etkilenebilir. Kullanım sırasında kesintiyi önlemek için lütfen kulaklıkları şarj edin. Genel sorun giderme yöntemi talimatları için lütfen www.otltechnologies.com web sitesine bakın. Şarj kutusu ile gelir.



www.otltechnologies.com

Made in PRC

Oceania Trading Ltd/OTL Technologies

2 Dinsmore Road, London SW12 9PS, UK

Hullenbergweg 278-308, 1101 BV Amsterdam, Zuid-oost, NL

info@otltechnologies.com

İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye):

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy İstanbul

Türkiye

Tel: (216) 468 88 23

info@cdmediaturk.com



GARANTİ BELGESİ

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13/6/2014 tarih ve 29029 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA

UNVANI: CD MEDIA TURKEY
MERKEZ ADRESİ: Göztepe Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1
Nida Kule İş Merkezi Kat:7 Kadıköy, İstanbul
TELEFONU: (216) 468 88 23
FAKS: (216) 357 02 32

CD MEDIA TURKEY OYUN KONSOL VE
AKSESUAR PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.
Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nida Kule Göztepe Sit.
A. Apt. No: 1 - 3 / 22 KADIKÖY - İSTANBUL
TEL: +90 216 468 88 23 FAX: +90 216 357 02 32
Erenköy Vergi Dairesi 2030516012

MALIN

CİNSİ:

MARKASI:

MODELİ:

BANDROL ve SERİ NO:

TESLİM TARİHİ ve YERİ:

GARANTİ SÜRESİ: 2 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

UNVANI:

TELEFONU:

FAKS:

FATURA TARİHİ ve NO:

FİRMA YETKİLİSİNİN

TARİH, KAŞE/İMZASI:

GARANTİ ŞARTLARI:

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; sözleşmeden dönme; satış bedelinden indirim isteme; ücretsiz onarılmasını isteme; satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme; haklarından birini kullanabilir.
4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
5. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Garanti belgeniz, satıcı yada bayii tarafından onaylanmalı.

Garanti hizmetine ihtiyaç duyarsanız aşağıdaki iletişim detaylarını kullanarak irtibata geçebilirsiniz.

Bu ürün 2 yıl garanti kapsamındadır. Kullanım ömrü 5 yıldır.

Garanti belgeniz şu durumları kapsamaz:

- Kullanım kılavuzuna uyulmaması sonucu üründe meydana gelen arızalar
- Ürünün üzerinde değişiklik veya ilave yapılmasından kaynaklanan arızalar
- Yetkili servislerin dışındaki şahısların ürünü açmaları, müdahale etmeleri ve orijinal olmayan yedek parça kullanmaları sonucu oluşan arızalar
- Ürünün tüketiciye tesliminden sonra düşürme veya çarpmadan dolayı meydana gelen arızalar, dış yüzeylerin bozulması, çizilmesi

OTL

TECHNOLOGIES

Müşteri Hizmetleri

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule
Kat:7 Kadıköy İstanbul Türkiye

Tel: (216) 468 88 23
info@cdmediaturk.com