

Nintendo Switch™ Pro Controller

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Sağlık ve güvenlik bilgilerini lütfen okuyun ve inceleyin. Bunu yapmamanız incinmeye veya hasara neden olabilir. Yetişkinler, bu ürünün çocuklar tarafından kullanımını gözetim altında tutmalıdır.

⚠ UYARI – Batarya

- Yalnızca bu ürüne özel olan bataryayı (CTR-003) kullanın. Farklı bir batarya kullanılırsa patlama riski oluşacaktır.
- Bataryalar sızdırıyorsa bu ürünü kullanmayı bırakın. Batarya sıvısının gözlerinize teması halinde gözlerinizi derhal bol su ile yıkayın ve bir doktora başvurun. Elinize herhangi bir sıvının sızması halinde ellerinizi suyla iyice yıkayın. Bu ürünün dış kısmındaki sıvıyı bir bezle dikkatlice temizleyin.

⚠ UYARI – Elektriksel Güvenlik

- Yalnızca Nintendo Switch konsolu ile birlikte temin edilen AC adaptörü (HAC-002) (ayrıca satılır) veya kumandayı şarj etmek için yalnızca USB şarj kablosunu (HAC-010) kullanın.
- Tuhaf bir ses duyar, duman görür veya tuhaf bir koku alırsanız bu ürünü kullanmayı bırakın ve Nintendo Servis ile iletişime geçin.
- Bu ürünü veya içindeki bataryayı mikrodalgalara, yüksek sıcaklıklara veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Bu ürünün sıvıyla temas etmesine izin vermeyin ve ıslak veya yağlı ellerle kullanmayın. İçine sıvı bir madde girerse bu ürünü kullanmayı bırakın ve Nintendo Servis ile iletişime geçin.
- Bu ürünü veya içindeki bataryayı aşırı enerjiye maruz bırakmayın. Kabloya asılmayın veya çok sıkı bir şekilde bükmeyin.
- Gök gürültülü fırtına esnasında şarj olurken bu ürüne dokunmayın.

⚠ UYARI – Genel

- Bu ürünü ve paketlenme malzemelerini küçük çocuklardan uzak tutun. Paketlenme ürünleri yutulabilir. Kablo, boyuna sarılabilir.
- Kablosuz bağlantı kullanırken kumandayı kalp pilinin 25 santimetreye yakınında kullanmayın. Vücudunuzda kalp pili veya implant edilmiş başka bir cihaz varsa öncelikle doktorunuza danışın.
- Kablosuz bağlantının uçak veya hastaneler gibi belirli yerlerde kullanımına izin verilmeyebilir. Lütfen ilgili yönetmeliklere uyun.
- Parmaklarında, elinde veya kollarında sakatlık veya rahatsızlık olan kişiler titreşim özelliğini kullanmamalıdır.
- Bu ürünü veya içindeki bataryayı sökmeyin veya tamir etmeyi denemeyin. Bunlardan herhangi biri hasar görürse ürünü kullanmayı bırakın ve Nintendo Servis ile iletişime geçin. Hasarlı bölgelere dokunmayın. Sızan sıvı maddelerle temas etmeyin.

DİKKATLİ KULLANIM


- Bu ürün kirlenirse yumuşak ve kuru bir bezle silin. Tiner, benzen veya alkol kullanmayın.
- Bataryayı en az altı ayda bir şarj ettiğinizden emin olun. Batarya uzun süre kullanılmazsa şarj edilemez hale gelebilir.

Nasıl Kullanılır

Kumandayı ilk kez kullanmadan önce şarj edin ve eşleştirin.

Nasıl Şarj Edilir



1. Seçenek: USB şarj kablosunu grafikte gösterildiği şekilde bağlayın.
2. Seçenek: Kumandayı doğrudan AC adaptörüne bağlayın.



Nasıl Eşleştirilir

Kumandayı 1. seçeneği kullanarak bağlayıp konsolu açtıysanız kumanda konsol ile otomatik olarak eşleşecektir.

Bileşen İsimleri ve İşlevleri



1. USB Type-C™ konektör
2. Şarj edilebilir LED
3. Oyuncu LED'i
4. Bildirim LED'i
5. NFC temas noktası
6. Batarya kapağı
7. SYNC butonu
8. A Butonu
9. B Butonu
10. X Butonu
11. Y Butonu
12. L Butonu
13. R Butonu
14. ZL Butonu
15. ZR Butonu
16. Sol Analog
17. Sağ Analog
18. HOME Butonu
19. + Butonu
20. - Butonu
21. Kontrol Pedi
22. Ekran Alıtısı Butonu

Bataryanın Sökülmesi

Batarya, nitelikli personel tarafından sökülmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen Nintendo Servis ile iletişime geçin.

Nintendo Servis

www.letmerepair.com/location/istanbul

Bu Ürünün İmha Edilmesi

Bu ürünü veya içindeki bataryayı evsel atık noktalarına atmayın.

Ayrıntılar için şu adrese göz atın: www.letmerepair.com/location/istanbul

Teknik Özellikler

Pro Controller	Çalışma frekansı bandı/bantları	Maksimum radyo frekansı gücü	Maksimum alan kuvveti
Bluetooth®	2402-2480 MHz	7 dBm	-
NFC	13,56 MHz	-	-6 dBµA/m

Bu üründen kullanılan sembollerin ve işaretlerin açıklaması için bkz. www.letmerepair.com/location/istanbul

UYGUNLUK BEYANI

İşbu beyan ile Nintendo, radyo ekipmanı türünün (Nintendo Switch Pro Controller) 2014/53/EU Yönetmeliğiyle uyumlu olduğunu ilan eder. AB uygunluk beyanı metninin tamamı şu Internet adresinde mevcuttur: www.letmerepair.com/location/istanbul

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Şikayet ve itirazlarınız konusundaki başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz.



Üretici: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japonya

AB İthalatçı Firma: Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Almanya

İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye): CD Media Turkey Oyun Konsol ve Aksesuar Paz. ve Tic. A.Ş.

Merdivenköy Mah. Bora Sk. Nida Kule Göztepe Sit. A Apt. No: 1-3/22 Kadıköy, İstanbul

Tel: (216) 468 88 23 Faks: (216) 357 02 32

MODEL NO.: HAC-013

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of the USB Implementers Forum.

© 2017 Nintendo Co., Ltd.

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.